

MANUALE UTENTE

GETTY

CUSTOM[®]

SOMMARIO

1	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	5
1.1	Accensione sicura	5
1.2	Sicurezza nel traffico prima di tutto	5
1.3	Spegnimento all'interno delle aree riservate	5
1.4	Interferenza	6
1.5	Resistenza all'acqua	6
1.6	Tenere il cellulare fuori dalla portata dei bambini	6
1.7	Accessori e batterie	7
1.8	Assistenza professionale	7
2	OPERAZIONI PRELIMINARI	9
2.1	Installazione di SIM card, memory card e batteria	9
2.2	Caricare la batteria	10
2.3	Uso della batteria	10
2.4	Connessione alla rete	11
2.5	USB	11
3	STRUTTURA DEL MENÙ E FUNZIONI	13
3.1	Contatti	13
3.2	Messaggio	14
3.3	Registri Chiamate	16
3.4	Impostazioni SOS	17
3.5	Multimedia	18
3.6	Radio FM	20
3.7	Strumenti	21
3.8	Impostazioni	23

1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per assicurarsi di utilizzare il cellulare in modo sicuro ed efficace, leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'uso.

1.1 Accensione sicura

Non utilizzare il telefono in luoghi in cui i cellulari sono proibiti, possono causare interferenze o pericoli.

1.2 Sicurezza nel traffico prima di tutto

Non utilizzate il telefono mentre siete alla guida.

1.3 Spegnimento all'interno delle aree riservate

Si raccomanda di rispettare le norme o regolamenti restrittivi applicabili. Spegner il cellulare in aereo, in prossimità di oggetti infiammabili, di prodotti chimici o apparecchiature mediche.

1.4 Interferenza

Le interferenze radio possono compromettere la comunicazione mobile e, di conseguenza, anche le prestazioni del telefono.

1.5 Resistenza all'acqua

Il cellulare non è resistente all'acqua. Mantenerlo asciutto in qualsiasi situazione.

1.6 Tenere il cellulare fuori dalla portata dei bambini

Mantenere il telefono e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini.

1.7 Accessori e batterie

Si prega di utilizzare la batteria e il caricabatterie specificati dall'azienda. Il mancato rispetto di questa regola può comportare l'esplosione del cellulare.

1.8 Assistenza professionale

Non smontare il cellulare e i relativi accessori autonomamente. La manutenzione del cellulare deve essere effettuata esclusivamente da enti autorizzati.

2 OPERAZIONI PRELIMINARI

2.1 Installazione di SIM card, memory card e batteria

Per utilizzare il telefono, è necessaria una SIM card, disponibile presso il tuo operatore telefonico.

La/e SIM card, la batteria e la memory card devono essere installate prima che il telefono venga utilizzato per la prima volta.

La memory card (non inclusa) è necessaria per inviare messaggi multimediali (MMS), per salvare le foto della fotocamera integrata e per registrare le note vocali dal registratore integrato. La memory card può essere acquistata presso i rivenditori di accessori di telefonia e nei negozi di elettronica.

Rimuovere la cover sul retro del dispositivo per inserire la/e SIM card, la batteria e la memory card. Premere sulla cover e farla scorrere verso il basso fino a quando non sarà possibile rimuoverla.

Far scorrere la chiusura in metallo dello slot della prima SIM card verso la parte alta del dispositivo sollevandola verso l'alto. Consigliamo di usare la massima cautela durante queste operazioni. Installare la SIM card nel supporto della card facendo molta attenzione. Dopo aver inserito la card, la chiusura in metallo viene spinta in basso, in modo che la SIM card venga bene assicurata e non possa scivolare in avanti. Anche qui, invitiamo ad agire con la massima cautela. Se la chiusura in metallo non scorre agevolmente, solitamente questo sta ad indicare che la card non è inserita correttamente.

La batteria dev'essere inserita successivamente (una posizione corretta possibile). Al termine, riposizionare la cover facendola scorrere verso il tasto SOS fino a quando non si sarà agganciata nella posizione corretta.

2.2 Caricare la batteria

Connettere il caricatore alla corrente elettrica e con il telefono.

L'indicazione della batteria sull'LCD sarà lampeggiante. Se il telefono è spento durante la carica, sul display LCD verrà visualizzata l'icona di carica. In caso di utilizzo del telefono a batteria scarica, sul display comparirà l'icona di ricarica qualche attimo dopo la messa in carica. Quando l'indicazione della batteria sarà piena e smetterà di lampeggiare, allora il telefono sarà completamente carico. Se il telefono è spento durante la carica, l'indicazione verrà mostrata anche sul display LCD. Saranno necessarie circa 3 ore per la carica; la batteria, il telefono e il caricatore si scaldano durante il tempo necessario per la carica. Disconnettere lo spinotto e il caricatore una volta completata la carica. Il telefono può essere normalmente utilizzato durante la fase di carica.

ATTENZIONE: il telefono deve essere posizionato in un luogo ventilato in cui la temperatura è tra -40 e +55 °C e dev'essere utilizzato il caricatore fornito nella confezione. Il mancato utilizzo del caricatore originale è pericoloso e provoca l'annullamento dei termini di garanzia del telefono.

2.3 Uso della batteria

Quando il telefono si spegne automaticamente o quando compare l'indicazione di livello basso della batteria, è necessario procedere con la ricarica. Se la batteria non è completamente scarica prima della ricarica, il telefono ridurrà il tempo per la ricarica.

La durata della batteria con il telefono in standby e durante le chiamate specificato dal produttore si basa su un ideale ambiente di utilizzo del dispositivo. La durata della batteria varia a seconda dello stato della rete, dell'ambiente e dell'utilizzo del telefono.

2.4 Connessione alla rete

Dopo aver sbloccato la SIM card, il telefono cercherà la rete registrata o qualsiasi altra rete disponibile. Una volta connesso, il nome del provider della rete apparirà in mezzo al display LCD. A questo punto, il telefono è in modalità standby.

2.5 USB

Il telefono supporta la funzione USB sia quando è spento sia quando è acceso.

3 STRUTTURA DEL MENÙ E FUNZIONI

3.1 Contatti

Nuovo	Per aggiungere un nuovo contatto sulla SIM o sul telefono
Vedi	Per visualizzare i dettagli del contatto
Scrivi messaggio	SMS: per inviare un messaggio di testo al contatto selezionato MMS: per inviare un messaggio multimediale al contatto selezionato
Chiama	Per chiamare il contatto selezionato
Elimina	Per cancellare il contatto selezionato
Elimina tutti	Per selezionare più contatti e cancellarli
Copia	Per copiare un contatto dal telefono o dalla SIM
Altro	Numeri M1 e M2: memoria veloce numeri familiari Chiamata rapida: per impostare dei numeri dal 2 al 9 come composizione veloce, in modo che, premendoli a lungo sulla tastiera numerica, vengano composti i numeri preimpostati Stato memoria: per visualizzare le condizioni di servizio per il telefono e la SIM card

3.2 Messaggio

Scrivi messaggio	<p>Invia a: per inviare un messaggio, è possibile inserire uno o più numeri di telefono manualmente o cercare i contatti dalla rubrica</p>
	<p>Inserisci modello: per inserire un modello di messaggio standard. È comunque possibile modificarli</p>
	<p>Inserisci info contatto: per inserire informazioni al contatto, come nome e numero, all'interno del testo del messaggio</p>
	<p>Salva come bozza: per salvare il messaggio nella cartella bozze</p>
	<p>Esci: per uscire dalla finestra di scrittura del messaggio</p>
In arrivo	<p>Cartella in cui vengono salvati i messaggi in arrivo. È possibile visualizzarli, rispondere, cancellarli, chiamare il mittente, salvare il numero del mittente nella rubrica o aggiungerlo alla lista nera ecc.</p>
In uscita	<p>Cartella in cui vengono salvati i messaggi che non sono stati inviati. È possibile inviarli, cancellarli, cancellarne più di uno alla volta, ecc.</p>
Bozze	<p>Cartella in cui vengono salvati i messaggi scritti ma non inviati. È possibile cancellarli, modificarli, inviarli ecc.</p>
Inviati	<p>Cartella in cui vengono salvati i messaggi inviati. È possibile cancellarli, inoltrarli, ecc.</p>

Modelli	Per inserire modelli di messaggi standard nel testo di un SMS. È comunque possibile modificarli
Segreteria	Tenendo premuto il tasto 1, è possibile comporre direttamente il numero di casella vocale preimpostato
Impostazioni messaggi	Per impostare le preferenze circa la ricezione e l'invio dei messaggi
Stato memoria	Per visualizzare la capacità dello spazio di archiviazione del telefono e della SIM card

3.3 Registri Chiamate

Chiamate perse	Registra tutte le chiamate perse
Chiamate effettuate	Registra tutte le chiamate effettuate
Chiamate ricevute	Registra tutte le chiamate ricevute
Chiamate rifiutate	Registra tutte le chiamate rifiutate
Elimina tutto	Per cancellare tutti i registri delle chiamate
Durata chiamate	Registra la durata dell'ultima chiamata, la durata totale di tutte le chiamate ricevute e la durata totale di tutte le chiamate effettuate

3.4 Impostazioni SOS

Info proprietario	Per modificare le informazioni dell'utente
Numeri SOS	Per impostare 5 contatti per le emergenze
Numeri M1 e M2	Impostare i tasti M1/M2 come numeri dei familiari per fare in modo che premendo a lungo uno dei due tasti, il telefono componga direttamente il numero
Stato SOS	Per attivare/disattivare il tasto SOS
SMS d'Emergenza	Per attivare/disattivare l'invio dell'SMS di emergenza. Se disattivato, l'SMS di SOS non può essere scritto né inviato
Allarme SOS	Per attivare/disattivare l'invio dell'allarme di emergenza

3.5 Multimedia

Fotocamera	Il telefono ha una fotocamera integrata. È possibile accedere alla fotocamera dal menù Fotocamera e scattare una foto premendo il tasto Fotocamera. Nella modalità Fotocamera, premendo su Opzioni, si potranno visualizzare 3 scelte (Modalità Video/Effetti/Impostazioni)
------------	---

Registra Video	Il telefono ha una videocamera integrata. È possibile accedere alla modalità Video dal menù Video e registrare un video premendo il tasto relativo. Nella modalità Video, premendo su Opzioni, si potranno visualizzare 4 scelte (Visualizzazione cartella video/Passa a Foto/Effetti/Impostazioni)
----------------	---

Musica	Durante la riproduzione musicale, premere il tasto fotocamera per riprodurre/mettere in pausa la musica e i tasti M1 e M2 per scorrere i file. Premendo su Opzioni, è possibile accedere alla playlist musicale, impostare un brano come segnale di chiamata, accedere alle impostazioni, uscire dal riproduttore di musica, ecc.
--------	---

Galleria	È possibile visualizzare le foto salvate sul telefono o sulla scheda di memoria SD. Premendo sul tasto fotocamera per visualizzare le foto e poi su Opzioni, è possibile impostare una foto come sfondo o spegnere/accendere il display. È possibile anche cancellare, condividere, rinominare le foto, ecc.
----------	--

Riproduttore di video	Durante la riproduzione di un video, premere il tasto fotocamera per riprodurre/mettere in pausa il video. Premendo su Opzioni, è possibile accedere alla cartella contenente i video, impostare la visualizzazione a schermo intero, modificare la luminosità, visualizzare la lista dei video, visualizzare i dettagli dei video, uscire dal riproduttore video, ecc.
-----------------------	---

Registratore audio

Nella finestra del registratore di suoni, premere il tasto fotocamera per iniziare/mettere in pausa la registrazione. Premendo il tasto Opzioni, è possibile registrare un nuovo file, accedere alla lista dei file di registrazione, visualizzare lo spazio di archiviazione, scegliere il formato dei file, cancellare, inviare, ecc.

3.6 Radio FM

Il telefono ha una radio FM integrata. Premendo sul tasto fotocamera è possibile riprodurre/mettere in pausa il canale radio. Premendo il tasto Opzioni, si accede alla ricerca automatica, alla lista delle stazioni, alle funzioni di salvataggio, ricerca manuale, attivazione altoparlanti, riproduzione in background, registrazione, lista dei file di registrazione, spazio di archiviazione, ecc.

3.7 Strumenti

Facebook	È possibile visualizzare Facebook nella versione Web
----------	--

Ricerca Internet	È possibile digitare l'URL desiderato
------------------	---------------------------------------

	Segnalibri: per impostare l'URL nei preferiti
--	--

	Cronologia: per visualizzare la lista URL precedentemente digitate
--	---

	Pagine offline: per visualizzare le pagine offline
--	---

	Impostazioni: account di rete della SIM, impostazione dell'homepage, homepage personalizzata, download di immagini, dimensioni caratteri, cancellazione della cronologia, ripristino delle impostazioni di default
--	---

Gestione file	Da qui è possibile aprire/cancellare/visualizzare/modificare i file
---------------	---

Calendario	Nella finestra Calendario, premere opzioni per aggiungere nuovi appuntamenti, visualizzare gli appuntamenti salvati, cancellare tutto, ecc.
------------	---

Calcolatrice	È possibile utilizzare la calcolatrice per le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione
--------------	---

Sveglia

On/Off: per attivare/disattivare la sveglia

Modifica:

- Messaggio: per modificare il messaggio di sveglia
 - Ora: per modificare l'orario della sveglia
 - Suoneria: per scegliere la suoneria della sveglia
 - Modalità Ripetizione: per scegliere l'attivazione della sveglia una tantum/quotidiana/personalizzata
-

3.8 Impostazioni

Impostazioni chiamata

Devia la chiamata è possibile impostare il trasferimento di chiamata incondizionale, il trasferimento di chiamata se occupato, il trasferimento di chiamata in caso di mancata risposta, il trasferimento di chiamata se irraggiungibile, cancellare tutti i tipi di trasferimento di chiamata, ecc..

Chiamate in attesa è possibile attivare/disattivare la funzione legata all'avviso di chiamata e visualizzare lo stato delle chiamate in attesa

Blocco chiamate Tutte le chiamate in uscita:
per bloccare tutte le chiamate in uscita

Tutte le chiamate in entrata:
per bloccare tutte le chiamate in entrata

Chiamate in entrata in roaming:
per bloccare le chiamate in entrata in roaming

Chiamate internazionali:
per bloccare le chiamate internazionali in uscita

Chiamate internazionali in roaming:
per bloccare le chiamate in uscita in roaming

Cancellare tutti i blocchi:
per cancellare tutte le condizioni di blocco inserire il codice PIN2

Cambiare la password:
per cambiare la password di blocco chiamate

Nascondi ID	è possibile impostare l'identità nascosta/rendere visibile la propria identità/rendere visibile l'identità tramite la rete
Modalità Aereo	per attivare/disattivare la modalità Aereo
Modalità di risposta	per impostare la risposta all'apertura del flip /premendo un tasto qualsiasi/automaticamente con auricolare/ riagganciare chiudendo il flip

Nota: I servizi di trasferimento di chiamata, blocco chiamate, avviso di chiamata, identità nascosta sono supportati dal Provider telefonico.

Impostazioni del telefono

Data e ora	Impostare l'ora □ per impostare l'ora corrente Impostare la data □ per impostare la data corrente
Formato ora	per impostare il formato di visualizzazione dell'orario
Formato data	per impostare il formato di visualizzazione della data
Impostazioni lingua	per impostare la lingua del menù e le modalità input
Impostazioni funzioni rapide	per impostare il tasto SU/GIU' per accedere a specifiche voci del menù
ON/OFF automatico	per impostare l'accensione o lo spegnimento automatico ad un orario ben definito

Batteria	per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria
Reset dati fabbrica	per ripristinare le impostazioni di default e cancellare tutti i dati. Il codice è 1234

Display

Effetto animazione	per impostare l'attivazione/disattivazione delle animazioni
Impostazioni sfondo	per impostare lo sfondo
Impostazioni display in standby	per impostare il display in modalità standby
Luminosità	per modificare la luminosità dello schermo
Retroilluminazione	per impostare la durata della retroilluminazione dello schermo
Tempo di retroilluminazione della tastiera	per impostare la durata della retroilluminazione della tastiera

Impostazioni livello utente

Principiante	Il telefono offrirà solamente le funzioni e le impostazioni generalmente usate frequentemente. La rinuncia alle funzioni non utilizzate rende l'utilizzo di questo telefono davvero semplice
Avanzata	Tutte le funzioni supportate dal telefono e le impostazioni rimangono disponibili in tutti i menù

NOTA: di default è stata impostata la modalità Avanzata.

Sicurezza

È possibile impostare alcuni accorgimenti a livello di sicurezza, come attivare/disattivare il PIN, cambiare il codice PIN, attivare/disattivare il codice di blocco del telefono, cambiare la password del telefono, gestire lista nera.

Profili

Tipo di avviso Suoneria, Vibrazione, Silenzioso, Suoneria e Vibrazione

Impostazione è possibile impostare la suoneria per i messaggi e chiamate ricevute

Modifica volume Suoneria chiamata:
per impostare il livello del volume della suoneria

Suoneria messaggio:
per impostare il livello del volume della suoneria del messaggio

Suoneria Sveglia & Calendario:
per impostare il livello del volume della suoneria della sveglia e del calendario

Volume chiamata:
per impostare il livello del volume in conversazione

Suoneria di accensione/spengimento:
per impostare il livello del volume della suoneria di accensione/spengimento

Altri toni

Tono tasti:
per impostare il tono dei tasti

Allarme batteria bassa:
è possibile attivarlo/disattivarlo

Tono accensione/spegnimento:
è possibile attivarlo/disattivarlo

Tono composizione numero:
è possibile attivarlo/disattivarlo, così come per il tono della pronuncia dei tasti

Tono chiusura flip:
per impostare un tono alla chiusura del telefono

Tono apertura flip:
per impostare un tono all'apertura del telefono

Connessioni

Bluetooth	All'interno di questo menù è possibile trovare le funzioni attiva/disattiva Bluetooth, visibilità Bluetooth, dispositivi collegati, impostazioni cartelle condivise, nome del dispositivo, archiviazione file Bluetooth, guida
Account Internet	Visualizzazione della rete per la SIM card in uso
Servizio GPRS	È possibile attivare/disattivare il GPRS
Connessione dati	È possibile scegliere di impostare tra – connesso quando necessario/sempre connesso/modalità risparmio energia, ecc.
Selezione della rete	È possibile impostare tra la selezione di una rete in automatico oppure la selezione di una rete manualmente

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

www.custom.biz/phone

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 240 668