

Italiano / English

MANUALE UTENTE  
USER MANUAL

---

**FLIPA**

**CUSTOM<sup>®</sup>**



# ITALIANO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>7</b>
1.1	Precauzioni per la sicurezza	8
1.2	Avvertenze e precauzioni la sicurezza	9
<b>2</b>	<b>PRIMA DELL'UTILIZZO</b>	<b>10</b>
2.1	Descrizione tasti	10
2.2	Descrizione tasto laterale	13
2.3	Batteria	13
2.4	Ricarica della batteria	14
2.5	Collegamento alla rete	16
<b>3</b>	<b>MENÙ FUNZIONI</b>	<b>21</b>
3.1	Utilizzo del menù funzioni	21
3.2	Rubrica telefonica	22
3.3	Messaggi	23
3.4	Centro chiamate	30
3.5	Organizer	32
3.6	Multimedia	37
3.7	Impostazioni	41
<b>4</b>	<b>METODI DI INSERIMENTO</b>	<b>46</b>
4.1	Definizioni tasti	46
4.2	Inserimento testo	47
<b>5</b>	<b>SCHEDA T-FLASH</b>	<b>49</b>
5.1	Installazione e rimozione della scheda T-flash	49
5.2	Utilizzo della scheda T-flash	49
<b>6</b>	<b>RISOLUZIONE PROBLEMI</b>	<b>50</b>

# ENGLISH

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>55</b>
1.1	Safety precautions	56
1.2	Safety warnings and precautions	57
<b>2</b>	<b>BEFORE USING</b>	<b>58</b>
2.1	Keys description	58
2.2	Lateral key description	61
2.3	Battery	61
2.4	Charging the battery	62
2.5	Connecting to network	64
<b>3</b>	<b>FUNCTION MENUS</b>	<b>69</b>
3.1	Using function menus	69
3.2	Phonebook	70
3.3	Messaging	71
3.4	Call center	78
3.5	Organizer	80
3.6	Mutimedia	85
3.7	Settings	89
<b>4</b>	<b>INPUT METHODS</b>	<b>94</b>
4.1	Key definitions	94
4.2	Text input	95
<b>5</b>	<b>ABOUT T-FLASH CARD</b>	<b>97</b>
5.1	Installing and removing T-flash card	97
5.2	Using T-flash card	97
<b>6</b>	<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>98</b>

ITALIANO



# 1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo telefono cellulare digitale a colori. Il presente manuale utente consente di comprendere il funzionamento del telefono cellulare e di sfruttarne la perfetta funzionalità e la semplicità di utilizzo.

Questo telefono cellulare con schermo a colori è stato progettato per la rete GSM/GPRS. Oltre alle funzioni di messaggistica di base, fornisce anche varie funzioni pratiche, tra cui scheda Dual SIM, SMS e MMS, fotocamera, visualizzatore immagini, video registratore, lettore video, lettore audio, registratore audio, radio FM, calendario, calcolatrice, accensione/spengimento programmato, T-flash, rete GPRS e blocco tastiera, per rendere più piacevole il lavoro e l'intrattenimento. Inoltre, il telefono utilizza un'interfaccia personalizzata uomo-computer e grazie alle sue perfette funzionalità permette di soddisfare diversi tipi di esigenze.

Il telefono cellulare con schermo a colori è conforme alla tecnologia GSM/GPRS ed è stato approvato da enti autorizzati a livello nazionale e internazionale.

I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## 1.1 Precauzioni per la sicurezza

- In caso di smarrimento o furto del telefono cellulare, è necessario informare l'ufficio telecomunicazioni o il distributore locale per disattivare il telefono cellulare e la scheda SIM. Questo consentirà di evitare perdite economiche dovute ad operazioni illecite.
- Quando si contatta l'ufficio telecomunicazioni, sarà necessario fornire il numero IMEI (è stampato sull'etichetta sul retro del telefono cellulare ed è possibile individuarlo rimuovendo la batteria). Prendere nota del numero e conservarlo correttamente per un utilizzo futuro.
- Al fine di evitare l'uso illegale del cellulare, raccomandiamo di adottare le seguenti misure preventive:
  1. Impostare il codice PIN della scheda SIM e modificarlo di tanto in tanto.
  2. Non lasciare il telefono cellulare in luoghi visibili prima di scendere dall'auto. È consigliabile portarlo con sé o chiuderlo nel baule.
  3. Impostare il blocco chiamate.



## 1.2 Avvertenze e precauzioni la sicurezza

### Telefono cellulare

- Utilizzare questo telefono cellulare in ambienti con temperatura compresa tra 5°C e 40°C e umidità tra il 35% e 85%.
- Cercare di utilizzare il telefono cellulare ad una certa distanza da telefoni normali, televisori, radio e apparecchiature per l'office automation per evitare di compromettere le prestazioni di tali dispositivi e dello stesso cellulare.

### Batteria

- Posizionare la batteria in luoghi provvisti di buona ventilazione e lontani dalla luce diretta del sole.
- La durata della batteria del telefono cellulare è limitata. Il tempo di utilizzo della batteria si riduce gradualmente dopo l'effettuazione di frequenti ricariche. Se è impossibile effettuare la ricarica per diverse volte, significa che la batteria è esaurita e che è necessario sostituirla con una nuova batteria del modello designato.
- Non gettare la batteria usata nei rifiuti domestici comuni. Attenersi alle normative locali laddove è chiaramente previsto lo smaltimento delle batterie usate.

### Caricabatterie

- Non ricaricare nei seguenti luoghi: alla luce diretta del sole; in ambienti con temperatura inferiore a 5°C o superiore a 40°C; in presenza di fonti di umidità, polvere o vibrazioni eccessive (potrebbero causare guasti); vicino a televisori, radio o altri dispositivi elettrici (la qualità video e audio potrebbe essere compromessa).

## 2 PRIMA DELL'UTILIZZO

### 2.1 Descrizione tasti



Tasti Numerici	Consente di inserire numeri e caratteri; e di personalizzare i tasti numerici da 2 a 9 come collegamenti per la composizione rapida
Tasto Funzione Destro	Consente di eseguire le funzioni visualizzate nell'angolo in basso a destra dello schermo. È inoltre possibile utilizzare questo tasto per cancellare la lettera precedente vicino al cursore che è stata inserita nel messaggio o uscire dall'interfaccia di modifica quando non sono presenti lettere nel messaggio
Tasto Funzione Sinistro	Consente di eseguire le funzioni visualizzate nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. In modalità di standby, premere questo tasto per accedere al Menù principale
Tasto Chiamata	Consente di effettuare una chiamata e di rispondere alle chiamate in arrivo per la scheda SIM1 o SIM2; in modalità di standby, impostare il registro delle chiamate perse, le chiamate effettuate e le chiamate ricevute per SIM1 e SIM2
Tasto Riaggancia	Consente di terminare la conversazione o di rifiutare una chiamata. Premere questo tasto per tornare alla modalità di standby quando ci si trova in una modalità diversa. Esercitare una pressione prolungata sul tasto per accendere/spengere il telefono cellulare
Tasto Su/Giù	Premere questo tasto per sfogliare nomi, numeri di telefono, SMS, MMS, sottomenù e così via; spostare il cursore durante le operazioni di modifica
Tasto Ok	In modalità di standby, premere questo tasto per accedere al menù principale

---

Tasto *	Consente di inserire simboli e punteggiature speciali. In modalità di standby, premere ripetutamente questo tasto per passare tra *, +, P e W, ed esercitare una pressione prolungata su questo tasto per eseguire la funzione di selezione rapida
Tasto #	Premere questo tasto per inserire # o per passare ad altri metodi di inserimento durante le operazioni di modifica; in modalità di standby, esercitare una pressione prolungata su questo tasto per eseguire la funzione di selezione rapida

---

NOTA: Nel presente manuale, premere un tasto significa premere il tasto e rilasciarlo; esercitare una pressione prolungata su un tasto significa premere il tasto e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

## 2.2 Descrizione tasto laterale

---

Tasto torcia e tasto FM	In modalità di standby, esercitare una pressione prolungata sul tasto Torcia per attivare o disattivare la torcia nel telefono, esercitare una pressione prolungata sul tasto FM per accedere alla Radio FM; premere questi due tasti per aumentare o ridurre il volume; in alcune altre condizioni, possono essere usati per impostare i parametri di alcuni menù
Tasto SOS	Sul retro del telefono è presente il tasto SOS. Se il numero SOS e il messaggio SOS sono stati modificati e salvati, esercitando una pressione prolungata su questo tasto il telefono comporrà il numero SOS dopo l'invio di un messaggio di SOS ai numeri impostati

---

## 2.3 Batteria

La batteria nello stato originale dispone di circa il 50% di energia elettrica ed è possibile utilizzarla dopo il disimballo. Raggiunge le prestazioni migliori dopo un ciclo di carico/scarico completo per le prime tre volte.

## 2.4 Ricarica della batteria

- Collegare l'alimentazione del caricabatterie.
- Inserire la spina del caricabatterie nella parte inferiore del telefono cellulare (orientare il lato con il simbolo della freccia).
- Se il telefono cellulare è acceso durante la ricarica, l'indicatore di quantità di energia elettrica in alto a destra dello schermo lampeggerà in modo circolare; se il telefono cellulare è spento durante la ricarica, comparirà un indicatore di ricarica sullo schermo per indicare che la batteria è in carica. Se il telefono cellulare è ancora in uso quando il livello della batteria è basso, l'indicatore di ricarica comparirà dopo qualche istante.
- Una volta terminata la ricarica, sullo schermo comparirà un'immagine che indica che la ricarica è stata completata. Se il telefono cellulare è acceso, l'indicatore dello stato della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo è completo e non lampeggia. Questo processo può richiedere 3-4 ore. È normale che la batteria, il telefono cellulare e il caricabatterie si surriscaldino durante il processo di ricarica.
- Staccare la presa di corrente dal telefono cellulare e il caricabatterie una volta completata la carica.

**NOTE:**

Utilizzare caricabatterie approvati dal costruttore ed effettuare la ricarica in luoghi ventilati con temperature comprese tra 5°C e 40°C. L'utilizzo di batterie non autorizzate potrebbe risultare pericoloso e invalidare la garanzia.

Quando il telefono si spegne automaticamente o indica che la carica sta per esaurirsi, ricaricare la batteria per tempo. Se prima della ricarica non è stata esaurita l'energia elettrica, il tempo di ricarica verrà automaticamente ridotto.

Il tempo di standby e di chiamata fornito dal produttore si basa su un ambiente di lavoro ideale. L'autonomia della batteria dipende in pratica dallo stato della rete, dall'ambiente e dalla modalità di utilizzo.

Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima della ricarica. Non è possibile rimuovere la batteria durante il processo di ricarica.

Dopo la ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono cellulare e dall'alimentazione.

Se non si scollega il caricabatterie dall'alimentazione e dal telefono cellulare, il telefono cellulare viene nuovamente ricaricato per un periodo prolungato (da 5 a 8 ore circa) con un conseguente spreco di una parte di energia della batteria. Non è consigliabile in quanto danneggia le prestazioni e la durata della batteria.

## 2.5 Collegamento alla rete

### Scheda SIM

È necessario inserire almeno una scheda SIM valida prima di utilizzare il telefono cellulare. La scheda SIM è essenziale per accedere alla rete digitale GSM/GPRS.

Tutte le informazioni sulla connessione di rete e l'inizializzazione chiamata, così come i nomi e i numeri di telefono dei Contatti e i messaggi SMS ricevuti e salvati, sono registrati sulla scheda SIM. È possibile rimuovere la scheda SIM dal cellulare e inserirla in qualsiasi altro telefono cellulare GSM (il nuovo telefono cellulare leggerà la scheda SIM automaticamente). Non toccare la superficie metallica e mantenere la scheda SIM lontano da fonti elettriche e magnetiche per evitare la perdita o il danneggiamento delle informazioni salvate nella scheda SIM. Se la scheda SIM è danneggiata non è possibile accedere alla rete GSM/GPRS.

**ATTENZIONE:** Spegnerne il telefono cellulare prima di rimuovere la scheda SIM. È vietato inserire o rimuovere la scheda SIM con un alimentatore esterno, altrimenti la scheda SIM potrebbe danneggiarsi.

### Installazione/rimozione della scheda SIM

La scheda SIM viene fornita all'interno di una tessera ed è necessario rimuoverla con molta attenzione prima di installarla nel telefono cellulare

- Spegnerne il telefono; rimuovere la batteria e l'alimentatore esterno.
- Inserire la scheda SIM nel relativo scomparto o estrarre la scheda SIM dallo scomparto.

**ATTENZIONE:** Spegnerne il telefono cellulare e rimuovere la batteria prima di rimuovere la scheda SIM.



## **Accensione/spegnimento**

Esercitare una pressione prolungata sul tasto Riaggancia per accendere/spegnere il telefono cellulare.

Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM.

Una volta inserita la scheda SIM il telefono cellulare ne verifica automaticamente la validità.

Quando il telefono cellulare è in fase di accensione, compaiono sullo schermo le seguenti istruzioni in sequenza:

1. Inserire password cellulare (Se è stata impostata la password del telefono)
2. Inserire PIN (Se è stata impostata la password della scheda SIM)
3. Ricerca (Il telefono cellulare è alla ricerca di una rete disponibile)

La funzione della doppia scheda: Per rendere più agevole l'utilizzo, questo telefono cellulare dispone della funzione della doppia scheda. È necessario inserire le schede SIM valide rispettivamente all'interno delle due sedi delle schede SIM prima di eseguire questa funzione. Una volta acceso il telefono si entrerà automaticamente nella funzione schede Dual SIM.

## **Collegamento alla rete**

Quando la scheda SIM è stata decodificata con successo, il telefono cellulare avvierà automaticamente la ricerca rete (sullo schermo appare "Ricerca rete"). Quando il telefono è collegato alla rete, nella modalità di standby comparirà il nome dell'operatore di rete.

NOTA: Se appare sullo schermo "EMERGENZA", significa che ci si trova fuori dalla normale zona di copertura di rete (area di servizio), ma è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

## **Effettuare una chiamata**

Quando sullo schermo compare il logo dell'operatore di rete è possibile effettuare o rispondere alle chiamate. Il simbolo in alto a sinistra dello schermo mostra la potenza del segnale di rete.

## **Effettuare una chiamata nazionale**

Utilizzare la tastiera numerica per inserire il numero di telefono, quindi premere il tasto Chiama per iniziare la chiamata. Per modificare il numero di telefono, premere il tasto destro indietro per cancellare i caratteri numerici. Lo schermo mostrerà un'immagine in movimento quando si effettua la chiamata al numero desiderato. Dopo che la persona chiamata ha risposto, sullo schermo appariranno alcune informazioni sullo stato della chiamata. Al termine della conversazione si prega di premere il tasto destro per riagganciare la telefonata.

## **Comporre un numero interno telefonico fisso**

Alcuni numeri telefonici fissi non possono essere composti direttamente. È necessario comporre prima il numero del centralino, quindi immettere il numero di interno. Se nel comporre il numero di telefono si inserisce la lettera "P" (segno di pausa) tra il numero del centralino e il numero dell'interno, il dispositivo completerà tutti i numeri e vi indirizzerà automaticamente all'interno. Per inserire la "P" è necessario premere il tasto \* (in quel momento lo schermo mostra la lettera "P").

<Prefisso locale>                      <Numero centralino>                      P  
<Numero interno>                      <Tasto chiamata>

Un esempio di uso del segno di pausa:

Se si dispone, ad esempio, di una segreteria telefonica con metodo di composizione a 8880000 numeri, il numero della segreteria è 6666, la password è 8888, è possibile comporre questi numeri come segue:

8880000 P 6666 P 8888

La prima parte di questo numero serve per effettuare una chiamata alla casella vocale.

Dopo aver risposto alla chiamata sarà inviato il numero 6666 per accedere alla casella vocale.

Successivamente, prima di inviare la password 8888, la seconda pausa avrà un ritardo di 5 secondi (la prima P attende la risposta, la P successiva avrà un ritardo di 5 secondi).

### **Effettuare una chiamata internazionale**

Se si desidera effettuare una chiamata internazionale, è possibile esercitare una pressione prolungata sul tasto \* fino a quando sullo schermo compare il segno "+" del prefisso internazionale, che consente di effettuare chiamate da qualsiasi altra nazione al paese locale prima di conoscerne il prefisso locale (ad esempio 00 per la Cina).

Per effettuare una chiamata internazionale, è necessario digitare il prefisso nazionale e il numero di telefono completo.

Quando si compone il numero è necessario togliere lo "0" che precede il prefisso locale.

## **Chiamata d'emergenza**

Se ci si trova in una zona coperta da rete (lo si può sapere controllando l'intensità del segnale di rete in alto a sinistra dello schermo), è possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro fornitore di rete non ha fornito il servizio di roaming in quella regione, lo schermo mostra "solo chiamata di emergenza (EMERGENZA)", indicando che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamate. Se ci si trova in una zona coperta da rete, è possibile effettuare la chiamata di emergenza anche se non si dispone di una carta SIM.

## **Ricevere una telefonata**

Se si è attivato "ogni tasto" nella modalità di risposta, è possibile premere arbitrariamente un tasto per rispondere alla chiamata; altrimenti è necessario premere il tasto chiamata o il tasto funzione sinistro per rispondere alla chiamata. Se è già stato inserito l'auricolare, è anche possibile utilizzare il tasto dell'auricolare per rispondere alla chiamata. Se si preme involontariamente, è possibile scegliere un tasto automatico e tenerlo attivo, e se è già stato inserito l'auricolare, il telefono risponderà automaticamente alla chiamata dopo una suoneria o una vibrazione di 5 secondi.

## 3 MENÙ FUNZIONI

### 3.1 Utilizzo del menù funzioni

#### Modalità standby

Premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per accedere al menù principale; in tutti i menù e sottomenù, è possibile entrare o uscire dal menù premendo il tasto funzione sinistro o il tasto funzione destro.

#### Esci

In generale, è possibile premere il tasto funzione destro per tornare al menù precedente; premere il tasto Riaggancia per tornare in modalità di standby.

## 3.2 Rubrica telefonica

È possibile utilizzare la funzione di Rubrica per registrare diverse informazioni relative alle persone importanti. Il cellulare può salvare 500 numeri di telefono.

Quando il cursore si trova nella posizione di Aggiungi un nuovo contatto dopo l'accesso alla rubrica, entrare in Opzioni per visualizzare i seguenti sottomenù:

Selezione	È possibile scegliere la posizione di memorizzazione su SIM1, SIM2 o telefono
Gruppi di chiamanti	Consente di aggiungere un nuovo gruppo e di modificare ogni gruppo in base al nome del gruppo, l'avviso di chiamata e la suoneria del chiamante
Impostazioni rubrica	Si divide in otto piccole parti, tra cui Memoria preferita, Numeri di famiglia, Il mio numero, Numeri extra, Stato memoria, Copia contatti, Sposta contatti, Cancella tutti i contatti, Backup rubriche e Ripristino rubriche

Accedendo alle opzioni quando il cursore si trova in uno dei contatti salvati nella rubrica, è possibile visualizzare i seguenti sottomenù:

Visualizza, Invia messaggio di testo, Invia messaggio multimediale, Chiama, Componi IP, Modifica, Cancella, Copia, Sposta, Invia contatto, Aggiungi alla Blacklist, Gruppi di chiamanti e Impostazioni rubrica.

## 3.3 Messaggi

### Scrivi messaggio (SMS)

Il servizio di rete SMS consente di inviare messaggi di testo ad un altro telefono che può ricevere i messaggi di testo.

Assicurarsi di aver impostato il numero del centro servizi prima di scrivere nuovi messaggi (Fare riferimento al paragrafo "Impostazioni SMS").

Entrare nel sottomenù e premere i tasti per scrivere un messaggio normale. Nell'interfaccia di modifica messaggio, è inoltre possibile effettuare altre scelte premendo il tasto funzione sinistro per entrare in Opzioni:

Invia a	La scelta di questa opzione implica che il messaggio è completato; è possibile inviare il messaggio da SIM1 o SIM2 secondo necessità
Metodo di scrittura	È possibile modificare il metodo di inserimento mentre si digita un testo
Avanzate	Inserisci numero: Scegliere il numero dai contatti memorizzati nella rubrica telefonica. Scegliere quello che si desidera inserire e quindi premere il tasto funzione sinistro per inserirlo immediatamente
	Inserisci nome: Scegliere il nome dai contatti memorizzati nella rubrica telefonica. Premere il tasto Su/Giù per scegliere il nome che si desidera e quindi premere il tasto funzione sinistro per inserirlo immediatamente
	Inserisci segnalibro: Scegliere il record desiderato nel telefono. Premere il tasto Su/Giù per scegliere il segnalibro desiderato e quindi premere il tasto funzione sinistro per inserirlo immediatamente
Salvare in bozza	Salva il messaggio corrente nei Messaggi in uscita.

## Scrivi messaggio multimediale (MMS)

Premere il tasto funzione sinistro per entrare nell'interfaccia di modifica del messaggio multimediale. È possibile modificare il destinatario, Cc (copia e invia questo messaggio multimediale a questa persona), Bcc (invia il messaggio multimediale corrente a questa persona e ad altri senza far sapere che il messaggio multimediale è stato inviato a questa persona), inserire come destinatario il numero di telefono o l'E-mail, che possono essere uno o più, è inoltre possibile modificare l'oggetto del messaggio multimediale.

È possibile inserire il contenuto del testo direttamente oppure inserire diversi tipi di oggetto nel messaggio multimediale secondo necessità. Quando il cursore si trova sull'interfaccia di modifica del messaggio multimediale, selezionare Modifica e premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù Opzioni:

Invia a	Dopo aver terminato la modifica dei contenuti per gli MMS, selezionare questa opzione per uscire dall'interfaccia di modifica dei contenuti
Metodo di scrittura	Consente di modificare il metodo di inserimento testo
Opzione immagine*:	Rimuovi immagine: Cancella l'immagine nella pagina corrente
Opzione audio*:	Rimuovi audio: Cancella la musica nella pagina corrente
Aggiungi immagine	Consente di inserire nella pagina corrente un'immagine presente nei documenti
Aggiungi audio	Consente di aggiungere nella pagina corrente la musica salvata nei documenti
Aggiungi video	Consente di aggiungere nella pagina corrente un video multimediale
Aggiungi oggetto	Consente di inserire l'oggetto del messaggio
Anteprima MMS	Visualizza il messaggio multimediale corrente



	<p>Aggiungi diapositiva prima Consente di inserire una nuova pagina prima della pagina corrente del messaggio multimediale, rendendola la pagina corrente</p>
Opzioni diapositiva*	<p>Aggiungi immagine dopo Consente di inserire una nuova pagina dopo la pagina corrente del messaggio multimediale, rendendola la pagina corrente</p> <p>Tempo diapositiva È possibile impostare la durata dello scorrimento della pagina corrente (in secondi)</p>
Avanzate	<p>Inserisci allegato Consente di aggiungere un allegato</p>
Salva su bozze	<p>Consente di salvare un messaggio su bozze</p>

Dopo aver completato l'operazione, entrando nell'interfaccia di invio del messaggio multimediale, è possibile scegliere Invia, Salva e invia, Salva in Bozze, Invia opzioni o Esci (se il destinatario è vuoto, saranno possibili solo due scelte: Salva in Bozze ed Esci).

**ATTENZIONE:** Le opzioni contrassegnate da “\*” appaiono solo in una condizione particolare, così come “Elimina diapositiva” appare solo quando il contenuto del messaggio multimediale corrente è superiore ad una pagina. È possibile aggiungere al massimo un contenuto audio e un'immagine a una pagina. Quando nella pagina corrente viene inserita un'immagine o un audio, “Aggiungi immagine” viene modificato con “Modifica immagine” e “Elimina immagine”. Gli audio e gli allegati vengono modificati nello stesso modo dell'immagine. Tuttavia, in un messaggio è presente al massimo un allegato. La parte superiore dell'interfaccia di editing mostra il numero di pagina corrente, il numero totale di pagine e la dimensione del messaggio multimediale.

## **Messaggi in arrivo**

Consente di visualizzare i messaggi multimediali ricevuti.

## **Bozze**

È utilizzato per conservare le informazioni multimediali che non si desidera inviare immediatamente dopo averli modificati.

## **Messaggi in uscita**

Entrare nella cartella Messaggi in uscita per visualizzare i messaggi inviati e salvati o i messaggi non inviati, ma salvati.

## **Messaggi inviati**

Consente di visualizzare tutti i messaggi multimediali inviati.

## **Elimina messaggi**

Consente di eliminare tutti i messaggi dalle cartelle: in arrivo, in uscita, messaggi inviati e bozze

## Impostazioni messaggi

- Impostazioni SMS

---

SIM1/ SIM2	<p>Indirizzo SMSC Consente di impostare l'indirizzo SMS,</p> <hr/> <p>Rapporto di spedizione: Consente di abilitare o disabilitare il report di consegna. Se il report viene abilitato, è possibile ricevere una conferma quando il messaggio viene inviato con successo</p> <hr/> <p>Percorso di risposta: Consente di impostare il percorso di risposta</p> <hr/> <p>Server di messaggi vocali: La casella vocale viene ricevuta tramite rete, quindi è necessario comporre il numero della casella vocale se si desidera ascoltare eventuali messaggi. È possibile aggiungere o modificare il numero della casella vocale, secondo le proprie esigenze; è possibile effettuare una chiamata vocale al numero che avete aggiunto nella segreteria telefonica</p>
Stato memoria	Consente di visualizzare lo spazio sulla scheda SIM e sul telefono cellulare
Salva messaggio inviato	Una volta attivata questa funzione, è possibile salvare automaticamente l'SMS inviato
Memoria preferita	Consente di salvare i messaggi sulla SIM o sul telefono cellulare

---

Account dati	Scegliere il server SIM1
	Scegliere il server SIM2
Impostazioni standard	<p>Componi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tempo diapositiva: Imposta il tempo di intervallo dell'anteprima di ogni pagina del messaggio multimediale. La durata predefinita è di 5 secondi</li><li>• Modalità creazione: Impostare se la modalità di modifica del messaggio multimediale è limitata</li><li>• Firma automatica: Aprire o chiudere questa funzione se si desidera aggiungere una firma mentre si invia il messaggio multimediale</li><li>• Firma: Consente di modificare la firma che può essere aggiunta automaticamente dopo un MMS aprendo la funzione di firma automatica</li></ul> <hr/> <p>Invio in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto inoltrato: È possibile scegliere tra ON (funzione attiva) e OFF (funzione disattivata). Se si seleziona ON, il sistema invierà una conferma dopo che il destinatario ha ricevuto il messaggio multimediale quando la rete lo consente</li><li>• Rapporto di lettura: È possibile scegliere tra ON (funzione attiva) e OFF (funzione disattivata). Se si seleziona ON, il sistema invierà una conferma dopo che il destinatario ha letto il messaggio multimediale quando la rete lo consente.</li><li>• Priorità: Se la rete lo consente, è possibile scegliere il grado di priorità dell'invio dei messaggi multimediali come Medio, Alto o Basso</li><li>• Tempo di consegna: Se la rete lo consente, è possibile impostare il tempo di invio come Immediato, 1 ora dopo, 12 ore o 24 ore dopo</li><li>• Invia e salva</li></ul>

Impostazioni standard	Recupero in corso
	È possibile scegliere la modalità di ricezione del messaggio multimediale come Immediato, Rifiutato o Ritardato scegliendo la rete principale e la rete di roaming. Consente di decidere se il vostro telefono può ricevere o rifiutare un messaggio anonimo. È possibile scegliere Invia, Non inviare mai o su richiesta per gestire la funzione del Report di lettura
	Memoria predefinita
	Stato memoria Consente di verificare lo stato della memoria degli MMS

### **Messaggio di servizio**

Abilita push	Abilita la funzione per ricevere le trasmissioni locali;
Abilita il caricamento di server	Accedendo a questo menù è possibile leggere le informazioni relative alle trasmissioni locali

## 3.4 Centro chiamate

### Registro chiamate

Chiamate perse	Premere il tasto di conferma per accedere all'elenco delle chiamate perse
Chiamate effettuate	Premere il tasto di conferma per accedere all'elenco delle chiamate effettuate
Chiamate ricevute	Premere il tasto di conferma per accedere all'elenco delle chiamate ricevute
Tutte le chiamate	Elenco di tutte le chiamate perse , effettuate e ricevute
Elimina registri chiamate	Sono presenti quattro menù per la cancellazione della cronologia delle chiamate: Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute e Cancella tutte. È possibile scegliere di eliminare alcuni elenchi di cronologia chiamate

## Impostazioni di chiamata

---

Impostazioni  
chiamata  
SIM1/SiM2

Avviso di chiamata  
Aprire o chiudere questa funzione; scegliere  
"domanda" per verificarne lo stato attuale

---

Deviazione delle chiamate:  
Questa funzione comprende cinque diverse  
modalità: Devia tutte le chiamate vocali, devia  
se irraggiungibile, devia in caso di mancata  
risposta, devia se occupato e devia tutte le  
chiamate dati; selezionare Annulla tutte le de-  
viazioni se di desidera lasciarle tutte disattivate

---

Blocco chiamate:  
Consente di limitare i numeri da comporre o da  
cui ricevere chiamate

---

Cambio linea in corso  
Scegliere linea 1 o linea 2

---

Impostazioni  
avanzate

Lista nera:  
Consente di aprire, modificare e chiudere la  
funzione "lista nera"

---

Ricomposizione automatica  
Dopo aver attivato questa funzione, il telefono  
ricomporrà automaticamente il numero ogni  
volta in cui la chiamata fallisce o viene rifiutata

---

Promemoria tempo di chiamata  
È possibile impostare la modalità di promemoria  
tempo chiamata come singolo o periodico; se-  
lezionare OFF per cancellare questa funzione

---

Modalità di risposta:

---

**ATTENZIONE:** Alcune funzioni necessitano del supporto degli operatori di rete.

## 3.5 Organizer

### Impostazioni SOS

Stato SOS	Abilita/disabilita la funzione di SOS
Rubrica SOS	Consente di modificare e salvare almeno tre numeri SOS nel telefono
Messaggio SOS	Consente di modificare il contenuto del messaggio di SOS che verrà inviato automaticamente quando è attiva la funzione di SOS

Una volta modificati il numero e il messaggio di SOS, esercitando una pressione prolungata sul tasto SOS sul retro del telefono, questo comporrà il numero di SOS dopo aver inviato il messaggio di SOS ai numeri designati (sarà chiamato per primo il primo numero).

**ATTENZIONE:** La funzione di SOS sarà effettiva solo una volta attivata: deve essere presente almeno un numero di SOS e deve essere stato creato e salvato il messaggio di SOS.



## **Chiamate rapide**

Stato	Aprire o chiudere la funzione di Chiamata rapida
Imposta numero	Con questa funzione è possibile modificare e salvare dieci numeri di chiamata rapida che corrispondono ai tasti numeri dal 2 al 9, ai tasti * e #

Una volta impostato su ON lo stato di chiamata rapida, esercitare una pressione prolungata sui tasti numerici di chiamata rapida quando il telefono è in modalità standby; il telefono effettuerà una chiamata al numero corrispondente inserito nell'elenco dei numeri di chiamata rapida.

## **Calendario**

Accedere al sottomenù del Calendario per visualizzare l'interfaccia relativa alla data.

Premere i tasti freccia per selezionare la data e il mese; premere Opzione per accedere ai sottomenù: Visualizza, Visualizza tutti, Aggiungi evento, Cancella evento, Vai a data e Vai a visualizzazione settimanale/mensile.

## **Sveglia**

Questo telefono consente di personalizzare un numero massimo di cinque sveglie. Selezionare una sveglia da personalizzare.

## Servizi

---

WAP

Pagina principale:  
Consente di accedere al sito Web già impostato direttamente nel WAP

---

Segnalibri:  
Consente di visualizzare i siti Web esistenti che sono stati salvati nei segnalibri. Selezionare l'indirizzo Web per connettersi direttamente al relativo segnalibro

---

Cerca o immetti URL:  
Registra gli indirizzi Web visitati

---

Impostazioni:  
Consente di impostare le opzioni relativamente alla navigazione Internet: Account dati, opzioni browser e Preferenze

---

## Gestione dei file

Premere il Tasto OK per accedere. L'impostazione predefinita di memorizzazione è tramite scheda T-Flash. Dopo aver inserito la scheda T-Flash, è possibile scegliere tra due opzioni: Telefono e Scheda di memoria. Selezionando una delle due opzioni è possibile visualizzare i seguenti contenuti:

Telefono	Download
	Immagini
Scheda di memoria	Apri: <ul style="list-style-type: none"><li>• @wcache:</li><li>• Audio: Il telefono è in grado di riprodurre i seguenti formati di file audio: mp3 / midi / amr / wav. I documenti audio possono essere usati come Profili Utente,</li><li>• Immagini: Il telefono è in grado di visualizzare i seguenti formati di immagini: BMP / GIF / JPG</li><li>• Video: Il telefono è in grado di riprodurre i seguenti formati di file video: AVI / 3GP / MP4</li></ul>
	Dettagli: Dettagli della scheda di memoria

## Calcolatrice

Il telefono cellulare offre la funzione di calcolatrice che comprende quattro tipi di calcolo di base per vostra comodità.

Accedere a questa funzione per visualizzare l'interfaccia di funzionamento.

Tasti numerici	Per immettere il valore
Tasto #	Punto decimale
Tasti freccia o i due tasti laterali	Seleziona le icone nell'interfaccia della calcolatrice
Icona +	Somma
Icona -	Sottrazione
Icona x	Moltiplicazione
Icona ÷	Divisione
Icona M+	Aggiunge il numero al dato in memoria
Icona M-	Sottrarre il numero al dato in memoria
Icona MC	Cancella la memoria
Icona MR	Ritrasmette il dato in memoria
Tasto funzione destro	Cancella l'ultimo inserimento o risultato (Se non vi è alcun valore di ingresso, si esce dall'operazione di calcolo)
Tasto funzione sinistro	Risultato

**ATTENZIONE:** Poiché lo strumento ha una precisione limitata, si produrranno errori di arrotondamento, soprattutto quando non è possibile dividere perfettamente i numeri.

## 3.6 Multimedia

### Fotocamera

Il cellulare è provvisto della funzione di fotocamera. Accedere alla Fotocamera e fotografare direttamente premendo il tasto OK.

Nell'interfaccia della fotocamera, premere il tasto funzione sinistro per accedere ai seguenti menù: Foto, Impostazioni fotocamera, Impostazioni immagine, Bilanciamento del bianco, Modalità scena, Archiviazione e Ripristina predefinito.

### Galleria

Accedere a questa funzione e selezionare l'immagine desiderata, quindi premere il tasto funzione sinistro per scegliere Opzioni e visualizzare i seguenti sottomenù: Visualizza, tipo di Browser, Invia, Rinomina, Cancella, Ordina per, Cancella tutti i file e Archiviazione.

### Videocamera

Selezionare Videocamera e per accedere direttamente all'interfaccia di registrazione, quindi premere il tasto OK per iniziare la registrazione video. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle seguenti opzioni: Impostazioni video registratore, Archiviazione e Ripristina predefinito.

## Video

Accedere a questa funzione e selezionare il video che si desidera riprodurre, quindi premere il tasto funzione sinistro per scegliere Opzioni e visualizzare i seguenti sottomenù: Riproduci, Rinomina, Cancella, Cancella tutti i file, Ordina per e Archiviazione.

Nell'interfaccia di riproduzione, premere il tasto OK per riprodurre o mettere in pausa il documento corrente. Premere il tasto Su/Giù per modificare il volume di riproduzione. Premere il tasto \* per passare dalla modalità schermo intero alla modalità schermo ridotto, in modalità riproduzione.

## Lettores audio

Scegliere il lettore audio per accedere all'interfaccia MP3.

Lo schermo del lettore audio mostra la didascalia: Elenco, Indietro. L'elenco mostrerà i titoli della musica che avete scaricato. Selezionando una canzone, è possibile eseguire le funzioni Riproduci, Dettagli, Aggiungi a suonerie, Aggiorna elenco e Impostazioni scegliendo "Opzioni", sotto l'elenco dettagliato. Se l'elenco dettagliato è vuoto, è possibile visualizzare solo Aggiorna elenco e Impostazioni.



Premere il tasto Ok per attivare o disattivare il lettore musicale



Premere il tasto numerico 4 per tornare alla canzone precedente  
Premere il tasto numerico 6 per passare alla canzone successiva

---

Volume

Premere i tasti laterali per modificare il volume di riproduzione

---

## **Audio registratore**

Accedere a questa funzione per entrare direttamente nell'interfaccia elenco dei file di registrazione: Selezionare uno dei file esistenti e accedere alle Opzioni: Registra, Riproduci, Allega, Rinomina, Cancella, Cancella tutti i file, Impostazioni, Usa come e Invia. Selezionare Registra per iniziare la registrazione. Se non sono presenti file, le Opzioni conterranno solamente Registra e Impostazioni.

## **Radio FM**

Questo cellulare è dotato di funzione Radio FM, e non è necessario inserire un auricolare nel telefono prima di utilizzare questa funzione.

Nell'interfaccia Radio FM, premere il tasto SU per aprire o chiudere automaticamente la funzione di ricerca. 'Una volta aperta la funzione, premere il tasto numerico 4 o 6 per eseguire automaticamente le funzioni di ricerca dei canali successivi o precedenti, fino a sintonizzarsi su un canale. Una volta disattivata la funzione di ricerca automatica, è possibile effettuare la ricerca autonomamente. Premere il tasto su o il tasto GIÙ per aumentare o ridurre di 0,1 MHz.

Selezionare il tasto Giù per attivare o disattivare la riproduzione Radio FM. Premere il tasto laterale per regolare il volume. Accedere all'interfaccia della radio, selezionare Opzioni per eseguire le seguenti operazioni:

---

Elenco canali

Accedere a questo menù per visualizzare l'elenco dettagliato dei canali che sono stati modificati e registrati nel telefono. È inoltre possibile riprodurre direttamente il canale esistente. È possibile cancellare o modificare il canale esistente

---

Inserimento manuale	È possibile inserire manualmente la frequenza di trasmissione che si desidera ascoltare, che trasmetterà poi automaticamente dopo aver premuto il tasto di conferma
Ricerca automatica	Scegliere questo menù per ricercare automaticamente i canali di trasmissione
Impostazioni	Impostare Audio in background o Altoparlante su ON o OFF

**ATTENZIONE:** Se l'ascolto avviene all'interno di spazi chiusi o se il telefono è protetto da una schermatura l'effetto di ascolto ne risulterà compromesso. L'effetto dell'ascolto audio può essere migliorato nei modi seguenti: avvicinarsi alla finestra, cambiare la posizione della linea delle cuffie o regolare i canali a mano.



## 3.7 Impostazioni

### Impostazioni dual SIM

È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Doppia SIM attiva, Solo SIM1 attiva, Solo SIM2 attiva o Modalità volo.

### Profili utente

L'utente può scegliere diversi profili utente e autodefinirli. Il telefono cellulare fornisce cinque tipi di profili utente: Generale, Riunione, All'aperto, Interno e Auricolari. È possibile scegliere di attivarne uno o di impostarlo personalmente.

Attiva	Premere il tasto Chiamata per attivare la modalità scelta
Personalizza	Accedere a questa funzione per definirne le modalità in autonomia

#### NOTE:

La modalità auricolare si attiva automaticamente durante l'inserimento o l'uso delle cuffie.

È consigliabile impostare i Profili utente in modalità Riunione o Interno quando ci si trova in un luogo pubblico

## Configurazione telefono

Accedere alle Impostazioni telefono per impostare il seguente menù secondo le proprie preferenze o abitudini:

Data e ora	Imposta il nome della città per il fuso orario; imposta la data e ora correnti; imposta il formato di visualizzazione per data e ora; imposta l'aggiornamento con la funzione di fuso orario in ON o OFF
Lingua	Imposta la lingua di visualizzazione del menù del telefono cellulare
Metodi di immissione preferiti	Scegliere il metodo di inserimento preferenziale una volta modificati alcuni contenuti come gli SMS, il nome dei contatti, il nome dei file e così via
Impostazioni display	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sfondo: Sistema: Sfondo statico. Selezionare un'immagine come salvaschermo Definito dall'utente: Selezionare un'immagine come salvaschermo</li><li>• Mostra data e ora: Attivare o disattivare questa funzione per visualizzare l'ora corrente nell'interfaccia di standby</li><li>• Impostazioni display: Retro illuminazione LCD: Imposta il tempo di ritardo per la luminosità dello schermo</li></ul>
Tasti dedicati	Selezionare le funzioni da inserire premendo il tasto Su/Giù quando il telefono è modalità standby
Modalità aereo	Abilita/disabilita la modalità aereo

## Impostazioni di protezione

Utilizzare questa funzione per impostare le opzioni di sicurezza ed evitare eventuali usi illegittimi del telefono o della scheda SIM.

---

Protezione SIM1/SIM2

Blocco SIM:

Codice PIN. Il codice PIN può evitare che la scheda SIM venga utilizzata da persone non autorizzate.

Se il codice PIN è disattivato, scegliere Abilita per attivare la protezione con il codice PIN. Il telefono cellulare chiederà di digitare il codice PIN la volta successiva in cui si accende l'apparecchio.

Se il codice PIN è abilitato, scegliere Disabilita per bloccare la protezione con codice PIN.

NOTE: Se si inserisce un codice PIN non valido per tre volte consecutive, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario il codice PUK per sbloccare la scheda SIM. Il codice PIN e il codice PUK dovrebbero essere forniti insieme alla scheda SIM.

---

Cambia PIN/PIN2:

Consente di modificare le password, compresa la password PIN e PIN2

---

---

## Protezione telefono

### Blocco telefono:

Il blocco del telefono consente di impedire un eventuale uso illecito del telefono, da parte di persone non autorizzate. È possibile impostare il blocco del telefono su ON o OFF e modificare la password del telefono stesso.

Una volta selezionato Blocco telefono per attivare la protezione, sarà necessario inserire la password quando si accende il telefono; premere il tasto Chiamata per accedere al Blocco telefono e inserire nuovamente la password per disabilitare il blocco del telefono

NOTA: La password di blocco del telefono predefinita è 1122. Modificarla il prima possibile con una propria password personale

---

### Cambia password

Consente di modificare la password di blocco del telefono

---

## **Impostazioni di rete**

Questo menù è collegato ai provider dei servizi di rete, è pertanto necessario mettersi in contatto con i provider stessi quando si utilizza questa funzione. Se si desidera entrare in una rete priva di protocollo di roaming tramite la rete originale di cui si è usufruito, il telefono mostrerà un messaggio che indica che è possibile effettuare chiamate di emergenza.

---

### SIM1/ SIM2

Selezione rete: Automatico/Manuale

---

### Preferenze trasmissione

Consente di pre-archiviare diverse reti preferite:  
Preferenza dati/Preferenza chiamate

---

## **Connettività**

	Stato
	Visibilità
Bluetooth	Cerca altri dispositivi
	Cerca dispositivi audio
	Nome dispositivo
	Avanzate
SIM di connessione dati	SIM1
	SIM2
Dati Account:	SIM1
	SIM2

## **Ripristina impostazioni**

La password predefinita di ripristino delle impostazioni di fabbrica è 1122.

## 4 METODI DI INSERIMENTO

Questo telefono cellulare supporta i seguenti metodi di inserimento: ABC/abc intelligente, ABC/abc, Numerico, Inserisci simbolo e così via.

### 4.1 Definizioni tasti

La definizione generale dei tasti è la seguente (fare riferimento al capitolo 4.2 "Inserimento testo" per la definizione dei tasti in uno specifico metodo di inserimento):

Tasto funzione sinistro	Premere questo tasto per confermare
Tasto funzione destro	Premere questo tasto per cancellare un carattere
Tasto *	Consente di inserire simboli
Tasto #:	Consente di cambiare i metodi di inserimento
Tasti numerici (da 0 a 9)	Consentono di inserire lettere e numeri

## 4.2 Inserimento testo

### Metodi di inserimento di lettere e numeri

Definizione specifica della tastiera e metodi di inserimento di lettere e numeri:

TASTI	CARATTERI O FUNZIONI
Tasto 1	Consente di inserire simboli
Tasto 2	ABCabc2
Tasto 3	DEFdef3
Tasto 4	GHIghi4
Tasto 5	JKLjkl5
Tasto 6	MNOmno6
Tasto 7	PQRSpqrs7
Tasto 8	TUVtuv8
Tasto 9	WXYZwxyz9
Tasto 0	0 e spazio
Tasto *	Consente di inserire simboli
Tasto #	Consente di cambiare i metodi di inserimento
Tasto funzione sinistro	Conferma
Tasto funzione destro	Cancella

Inserire lettere:

- Ogni tasto consente di inserire più di un carattere. Premere ripetutamente e velocemente il tasto fino a quando non compare il carattere desiderato. Quando il cursore si muove, inserire il carattere successivo.
- Premere il tasto # per modificare il metodo di inserimento.
- Premere una volta il tasto numerico "0" per inserire uno spazio
- Premere il tasto funzione destro per cancellare eventuali errori.

Inserire numeri:

- Premere ripetutamente e velocemente i tasti numerici fino a quando non compare il numero corrispondente quando il metodo di inserimento corrente è ABC/abc.
- Modificare il metodo di inserimento in Numerico e premere [0]-[9] per inserire direttamente i numeri corrispondenti.

### **IT/it intuitivo**

Con il metodo intuitivo (T9), è possibile inserire lettere inglesi in maiuscolo e minuscolo. Il sistema è provvisto di una funzione intuitiva: quando si preme un tasto vengono suggerite le parole corrispondenti, consentendo in questo modo di risparmiare molto tempo. La posizione dei tasti nel sistema Smart è la stessa del metodo di inserimento. Per le operazioni generali della funzione Smart, fare riferimento alla parte sottostante:

- Ogni tasto consente di inserire i caratteri corrispondenti e i caratteri cambiano in base alla lettera precedente per comporre la parola.
- Premere il tasto Su/Giù per passare ad altre combinazioni di caratteri.
- Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una parola o un carattere. È inoltre possibile premere il tasto 0 per immettere la parola e inserire uno spazio dietro a questa.
- Per modificare un metodo di inserimento, premere il tasto # .



## 5 SCHEDA T-FLASH

Questo telefono cellulare supporta la scheda T-flash per aumentare lo spazio di memoria. Le operazioni sono le seguenti:

### 5.1 Installazione e rimozione della scheda T-flash

- Spegnere il telefono ed estrarre la batteria.
- Inserire o rimuovere la scheda T-Flash direttamente dallo scomparto con il segno T-Flash.

### 5.2 Utilizzo della scheda T-flash

La scheda T-flash è configurata come dispositivo di memoria predefinito del telefono cellulare prima della consegna. Non è necessario eseguire alcuna impostazione.

Utilizzata come U-Disk: Dopo essersi connessi al computer tramite linea USB, consente di eseguire la funzione di copiatura dati o file tra la scheda T-Flash e il computer.

## 6 RISOLUZIONE PROBLEMI

Fare riferimento alla seguente tabella per risolvere i problemi.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Cattiva ricezione	Utilizzo del telefono cellulare in un'area in cui la ricezione è scarsa, come in prossimità di edifici alti o all'interno di scantinati; le onde radio non potranno raggiungere facilmente queste aree	Se possibile, evitare queste situazioni
	Utilizzo del telefono nelle ore di punta	Se possibile, evitare queste situazioni
	Causa collegata alla distanza dalla stazione base	Chiedere all'operatore di rete una mappa della zona di copertura
Eco o rumore	Causa legata a problemi locali come la mancata o scarsa connessione di rete	Riagganciare e ricomporre il numero: è possibile sostituire la linea di rete principale con una linea migliore
	Alcune linee telefoniche sono deboli in alcune zone	

	L'esempio di standby è collegato alle impostazioni del sistema di rete	Spegnere momentaneamente il telefono se ci si trova in un'area in cui la ricezione è scarsa
Il tempo di standby è più breve	È necessario sostituire la batteria	Sostituire con una batteria nuova
	Se il telefono non riceve il segnale, trasmetterà continuamente per cercare la stazione base, consumando una grande quantità di batteria e riducendo il tempo di standby	Spostarsi in un'area con segnali più forti o spegnere temporaneamente il telefono
Appare un errore relativo alla scheda SIM	La scheda SIM è danneggiata	Contattare il proprio operatore di rete
	La scheda SIM non è stata installata correttamente	Accertarsi che la scheda SIM sia installata correttamente
	La superficie metallica della scheda SIM è sporca	Pulire i punti di contatto metallici della scheda SIM con un panno pulito
Errore codice PIN	È stato inserito un codice PIN errato per tre volte	Se si inserisce un codice PIN non valido per tre volte consecutive, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario il codice PUK per sbloccare la scheda SIM. Il codice PIN e il codice PUK dovrebbero essere forniti insieme alla scheda SIM..

Impossibile accendere il telefono	La batteria è esaurita	Controllare l'alimentazione della batteria o ricaricarla
Impossibile impostare alcune funzioni	L'operatore di rete non fornisce questi servizi o gli stessi non sono stati richiesti	Contattare il proprio operatore di rete
Impossibile connettersi alla rete	La scheda SIM non è valida	Contattare il proprio operatore di rete
	Utilizzo del telefonino al di fuori della zona di servizio GSM	Chiedere all'operatore di rete informazioni in merito alla zona di servizio
	Segnale debole	Spostarsi in un luogo dove il segnale sia più potente e riprovare
Impossibile ricaricare	La batteria o il caricabatterie sono danneggiati	Sostituire la batteria o il caricabatterie
	Ricarica effettuata in un ambiente con temperature estreme	Effettuare la ricarica in un ambiente normale
	Collegamento non corretto	Controllare che la presa sia collegata correttamente

ENGLISH



# 1 INTRODUCTION

Thanks for choosing this color digital mobile phone. With this user manual, you can understand the operation of the mobile phone and enjoy its perfect function and simple operation.

This color screen mobile phone is designed for GSM/GPRS network. Besides basic messaging function, it also provides various practical functions, including dual SIM card, SMS and MMS, Camera, Image viewer, Video recorder, Video player, Audio player, Sound recorder, FM radio, Calendar, Calculator, schedule power on/off, T-flash, GPRS network and keypad lock, to make your work and entertainment more convenient. In addition, the phone utilizes personalized human-computer interface and satisfies your different requirements with its perfect functions.

This color screen mobile phone accords with GSM/GPRS technical specification and is approved by domestic and international authoritative organizations.

The contents are subject to changes without prior notice.

## 1.1 Safety precautions

- If your mobile phone is lost or stolen, please inform local telecommunication department or distributor to disable the mobile phone and SIM card. It will prevent the economic loss caused by illegal operation.
- When you contact telecommunication department, they will ask you the IMEI number (It is printed on the label in the rear of the mobile phone and you will find it after removing the battery). Please write down this number and keep it properly for future use.
- To avoid illegal operation, please take the preventive measures, for example:
  1. Set PIN code of the SIM card and modify in time.
  2. Do not put the mobile phone in visible places before leaving your car. You'd better take it with you or lock it in the luggage.
  3. Set call barring.



## 1.2 Safety warnings and precautions

### Mobile phone

- Please use this mobile phone in the environment with temperature between 5°C and 40°C and humidity between 35% and 85%.
- Try to use this mobile phone at places away from normal telephone, TV set, radio and OA equipment to avoid affecting the performance of these devices and mobile phone.

### Battery

- Put the battery at places with good ventilation and no direct sunshine irradiation.
- The service life of mobile phone battery is limited. The using time of battery will be shortened gradually after frequent charging. If the charging is invalid for several times, it indicates that the service life of the battery has reached its end and you need to change a new battery of appointed model.
- Do not drop used battery into common domestic refuse. Please follow local regulations if the disposal of used battery is stipulated clearly.

### Charger

- Do not charge at the following places: with direct sunshine irradiation; environment temperature lower than 5°C or higher than 40°C; with moisture, too much dust or vibration (may cause fault); near TV set, radio or other electric apparatus (may affect video and audio quality).

## 2 BEFORE USING

### 2.1 Keys description



Number Keys	Input numbers and characters; customize number keys 2-9 as the shortcuts of quick dial
Right Soft Key	Execute the functions displayed in lower right corner of the screen. And you can use it to delete the anterior letter near the cursor which you have input in the message or exit the interface of editing when there is no letter in the message.
Left Soft Key	Execute the functions displayed in lower left corner of the screen. In the standby state, press it to enter Main menu
Dial Key	It is used to make a phone call and answer the incoming calls for SIM1 or SIM2; in standby state, adjust the record of the Missed calls, the Dialed calls and the Received calls for SIM1 and SIM2
Hung_up Key	It is used to end up conversing or refuse to the telephone. Generally press this key to return to standby state under the other condition. Press and hold this key to open/close the mobile phone
Up/Down Key	Press it to browse names, telephone numbers, SMS, MMS, submenus and so on; move cursor while editing
Ok Key	In Standby state, press it to enter the main menu
* Key	Input special symbols and punctuation; in standby state, press this key continuously to switch among *, +, P and W, press and hold this key to carry out the quick dial function

---

# Key

Press this key to input # or switch the input methods while editing; in standby state, press and hold this key to carry out the quick dial function

---

NOTE: In this manual, press a key means to press the key and release; press and hold a key means to press the key and hold for no less than 2 seconds.

## 2.2 Lateral key description

---

The flashlight key and the FM key	In the standby state, press and hold the Flashlight key to open or close the flashlight in the phone, press and hold the FM key to enter the FM radio; generally press the two keys to magnify or reduce the volume; in some other conditions, they can be used to set the parameters for some menus
SOS key	SOS key: On the back of the phone, there is a SOS key. If the SOS number and the SOS message have been edited and saved, pressing and holding this key, and then the phone will dial the SOS number after sending out an SOS message to the appointed numbers

---

## 2.3 Battery

The battery in original state has about 50% electricity quantity and you can use it after unpacking. It performs best after full charge/discharge for the first three times.

## 2.4 Charging the battery

- Connect the power supply of charger.
- Insert the plug of the charger into the bottom of mobile phone (keep the surface with arrow upwards).
- If the mobile phone is power on when being charged, the electricity quantity indicator on upper right corner of the screen will be flashing circularly; if the mobile phone is power off when being charged, a charging indicator image will appear on the screen which indicates the battery is being charged. If the mobile phone is still used when battery is low, the charging indicator will appear after the charging has started for a while.
- When the charging is finished, there will be one image displayed on the screen which indicates that charging has finished. And if the mobile phone is power on, the battery status indicator on upper right corner of the screen is complete and won't flash. This course may cost 3-4 hours. It is normal that the battery, mobile phone and charger get hot in charging process.
- Disconnect the AC outlet from mobile phone and charger when the charging is finished.

#### NOTES:

Use charger approved by manufacturer to charge at ventilated places with temperature between 5°C and 40°C. It may bring danger if you use unauthorized charger and you will also violate the warranty clause.

Please charge the battery in time if the mobile phone is power off automatically or indicates “Low battery”. If the electricity hasn’t been run out before charging, the charging time will be shortened automatically.

The standby and call time provided by manufacturer are based on ideal working environment. The working time of battery depends on network status, environment and operating method in practice.

Make sure the battery is installed properly before charging and you can’t remove the battery in charging process.

Disconnect the charger from mobile phone and power supply after charging.

If you don’t disconnect the charger from power supply and mobile phone, the mobile phone will be charged again after a long time (about 5 to 8 hours) and the energy of the battery is wasted to a certain degree. It is not recommended because it will do harm to the performance and service life of the battery.

## 2.5 Connecting to network

### SIM card

You must insert at least one valid SIM card before using your mobile phone. SIM card is the key for you to access digital GSM/GPRS network. All information about network connection and call initialization, as well as the names and telephone numbers of Contacts and short messages you have received and saved, are recorded in the metal surface area of the SIM card. You can remove the SIM card from your mobile phone and insert it into any other GSM mobile phone (the new mobile phone will read the SIM card automatically).

Do not touch the metal surface area and keep the SIM card away from electricity and magnetism to avoid losing or damaging the information saved in SIM card. You can't access GSM/GPRS network if the SIM card is damaged.

**WARNING:** Please switch off the mobile phone before removing SIM card. Inserting or removing SIM card with external power supply is prohibited, otherwise the SIM card may be damaged.

### Installing/removing SIM card

The SIM card is usually stored in a card and you need to take it out carefully before installing.

- Turn off the mobile phone; remove battery and external power supply.
- Insert the SIM card into the slot or pull out the SIM card from the slot.

**WARNING:** Please turn off the mobile phone and remove the battery before removing the SIM card.



## **Switching on/off**

Press and hold the Hung\_Up key to switch on/off the mobile phone.

If you switch on the mobile phone before inserting the SIM card, it prompts you to insert the SIM card. The mobile phone checks whether the SIM card is valid automatically after it is inserted.

The following prompts appear on the screen in sequence when the mobile phone is just switching on:

1. Input phone password (If the password of the phone has been set)
2. Input PIN (If the password of the SIM card has been set)
3. Searching (The mobile phone is searching for available network)

The function of the double card: For the sake of making your usage convenient, this cellular phone takes a pair of cards functions. You have to insert valid SIM card respectively inside the two SIM card seats before realizing this function. Turn on your phone and then it will enter the function of dual SIM cards automatically.

## **Connecting to network**

The mobile phone will search for network automatically after the SIM card is decrypted successfully (display “Searching for network” on the screen). The name of network operator will appear in the standby state of the phone once get connected.

NOTE: If there is prompt of “EMERGENCY” on the screen, it means that you are out of the normal coverage area (service area) about the network, but you can still make an emergency call according to the signal intensity.

## **Make a phone call**

When the operator symbolize of the network appear in the screen, you can make or answer calls. The manifestation in the left top cape of the screen shows the signal strength of the network.

## **Make a local telephone call**

Using the numerical key to input the telephone number, then press the Dial key to start calling. If you need change telephone number, please press Right soft key back to delete character list. The screen will show a moving picture when you are dialing the number. After the one you called hold the phone up, there will be some information about the covering state.

## **Dial the fix telephone extension**

Some fixed telephone extensions can't dial direct. You need to dial switchboard first, then stir extension number. If you insert the letter "P" of the sign for pausing between the switchboard number and the extension number when you input telephone number, this machine will complete all stir number for you and stir to connect extension automatically. The method of inputting "P" is pressing the \* key (the screen will show the letter "P" at this time).

<The area number>                      <Switchboard number>    P  
<Extension number>                    <The Dial key>

An example for using the sign of the pause:

For example, if you have a voice box system used by dialing method in 8880000 numbers, the mailbox number is 6666, the password is 8888, you can stir these number as follows:

8880000 P 6666 P 8888

The first part of this number is used for dialing a conversation to voice-mail system.

After answering the call, it will send out 6666 to choose mailbox.

Before the password 8888 is sent out, the second pause sign will delay 5 seconds (the first P means waiting for connecting successfully, the later P means postponing 5 seconds).

### **Make international call**

If you want to make international call, you can press and hold the \* key until the screen appears the prefix sign"+", for the international long-distance telephone, with which it will allow you to make a phone call from any other nation to the local country before you know the local region prefix number of the international call (for example, it is 00 in China).

## **Urgency call**

If you are in a place that the network covers (you can know it by checking the intensity of the network signal on the upper left of the screen), you should call the urgency call. If your network supplier didn't provide the service of roaming in that region, the screen would show "limit urgent call (EMERGENCY)", telling you that you can only carry on that type of call. If you are in a place that the network covers, you can also carry on the urgency call even though you have no SIM card.

## **Receive the telephone**

If you have chosen On about Any key in the answer mode, you can press arbitrarily key to answer the call; otherwise you need press the Dial key or the Left soft key to answer the call. If the earphone has already been inserted, you can also use the button of the earphone to answer the call. If you press inconveniently, you can establish an automatic key and keep it open, and then if the earphone has been already put on, the telephone will answer the call automatically after the flapping bell or vibrating is on for 5s.

## 3 FUNCTION MENUS

### 3.1 Using function menus

#### **Standby state**

Press the Left soft key or the OK key to access Main menu; in all menus and submenus, you can enter or exit the menu by pressing the Left soft key or the Right soft key.

#### **Exit**

Generally, you can press the Right soft key to return to the previous menu; press the Hung\_Up key to return in standby state.

## 3.2 Phonebook

You can use the function of the Phonebook to record much information for important persons. The mobile phone can save 500 telephone numbers.

When the cursor is at the station of Add new contact after accessing the Phonebook, enter the Options to you can see these submenus as follows:

Select	You can choose the station of storage to SIM1, to SIM2 or to phone
Caller groups	Add new group; change each group about group name, caller alert and caller ringtone
Phonebook settings	It is divided into eight tiny parts, including Preferred storage, Family numbers, My number, Extra numbers, Memory status, Copy contacts, Move contacts, Delete all contacts, Backup phonebooks and Restore phonebooks

Accessing the Options when the cursor is at one of the contacts saved in your phonebook, you can see these submenus: View, Send text message, Send multimedia message, Call, IP dial, Edit, Delete, Copy, Move, Send contact, Add to Blacklist, Caller groups and Phonebook settings.

### 3.3 Messaging

#### WRITE MESSAGE (TEXT MESSAGE)

The network serve of text message allows you to send out the text messages to the other phone which can receive the text message.

Be sure you have established the center number of service before writing new messages (Please pay respects “SMS settings”).

Getting into the submenu and pressing the keypad to write a normal message. In the message editing interface, you can also have the other choices with pressing the Left soft key to get into the Options:

Send to	Choosing this means this message is completed; you can send the message by SIM1 or SIM2 according to your own need.
Input method	You can change the input method when typing a text
Advanced	Insert number: Choose the number of contact which is kept in the telephone book. Choose what you will insert and then press the Left soft key to insert it immediately
	Insert name: Choose the name of contact which is kept in the telephone book. Press the Up/Down key to choose the name that you need and then press the Left soft key to insert it immediately
	Insert bookmark: Choose the record which is kept in the telephone. Press the Up/Down key to choose the bookmark that you need and then press the Left soft key to insert it immediately
Save to Drafts	Save the current message to Outbox.

## **WRITE MESSAGE (MULTIMEDIA MESSAGE)**

Press the Left soft key to get into the editing interface of multimedia message, you can carry on editing the receiver, Cc (copy and send this multimedia message to this person), Bcc (send the current multimedia message to this person and others do not know that the multimedia message has been sent out to this person); input telephone number or E-mail as receiver, each of which can be one or many; you can also edit the subject of the multimedia message.

You can input the content of the character directly, or insert all kinds of targets into the multimedia message according to your hobby.

When the cursor is on the interface of editing content in the multimedia message, select Edit and press the Left soft key to enter the menu of Options:

Send to	After finishing this content editing for MMS, select it to exit the editing content interface
Input method	Change the method for text editing
Picture options*	Remove picture: Delete the picture in the current page
Sound options*	Remove sound: Delete music in the current page
Add picture	Inserting the picture which is in the documents to the current page
Add sound	Inserting music saved in the documents to the current page
Add video	Adds the current page a multimedia video
Add subject	Inserting the object of the message
Preview MMS	View the current multimedia message



	<p>Add slide before Insert a new page before the current page of the multimedia message and make it to be the current page</p>
Slide options*	<p>Add slide after Insert a new page behind the current page of the multimedia message and make it to be the current page</p>
	<p>Slide time You can set up the slide time of the current page (the unit is second)</p>
Advanced	<p>Insert attachment Add attachment</p>
Save to drafts	Saves a message on drafts

After completing, according to the prompting to get into the interface of sending out the multimedia message, you can choose Send only, Save and send, Save to drafts, Send options or Exit (if the receiver is empty, there will be only two choices: Save to Drafts and Exit).

**ATTENTION:** The options which are marked by "\*" only appear under the particular condition, such as "Delete this page" only appears when the content of the current multimedia message is more than one page. Each page can be increased at most one song and a picture. When the current page is inserted a picture or an audio, "Add picture" is changed into "Edit picture" and "Remove picture". Audio and attachment changed in the same way as the picture. But there is at most one attachment in one message. The top of editing interface will show the current page number, the total number of pages and the size of the multimedia message.

## **Inbox**

Look into the multimedia information you have been received.

## **Drafts**

It is used to keep the multimedia information which you don't want to send out immediately after editing.

## **Outbox**

Access Outbox to view the messages you have sent and saved or the messages you don't sent but saved.

## **Sent messages**

Displays all sent multimedia messages.

## **Delete messages**

Allows you to delete all messages from the folders: inbox, outbox, sent messages and drafts

## **Message settings**

- Text message (SMS)

	SMSC address: Profile setting: Set profile SMS address
	Delivery report: Enable or disable report. If report is enabled, you can receive a report when the message is sent successfully.
	Reply path: Set the replying path
SIM1/ SIM2	Voicemail server: The voicemail is received in the network, so you have to dial the number of voicemail if you want to listen to that information. You can increase or edit the number of voicemail, in which way it can bring convenience to you; you can make a voice call to the number you have added in the voicemail
Memory status	Display the space of SIM card and mobile phone
Save sent message	After activating this function, the SMS which have sent automatically.
Preferred storage	Save messages in SIM or phone

- Multimedia message (MMS)

---

Data account	Choose the considering server SIM1. <hr/> Choose the considering server SIM2
Common settings	<p>Compose:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slide time: Set interval time about previewing each page of the multimedia message. The default value is 5 second</li><li>• Creation mode: Set up whether the editing mode of the multimedia message is restricted</li><li>• Auto signature: Open or close the function whether increase a signature while sending out the multimedia message</li><li>• Signature: Edit the signature which can be added after MMS automatically when open the function of auto signature</li></ul>
Common settings	<p>Sending:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Delivery report: You can choose On or Off. If select on, the system will send out confirmation information after the receiver has received the multimedia message when the network allows</li><li>• Read report: You can choose On or Off. If select On, the system will send out a confirmation information after receiver has read the multimedia message when the network allows</li><li>• Priority: If the network allows, you can choose the grade of the priority of sending out the multimedia message as Medium, High or Low</li><li>• Delivery time: If the network allows, you can set up the time of sending mode as Immediate, 1 hour later, 12 hours or 24 hours later</li><li>• Send and save</li></ul>

---

Common settings	Retrieval
	You can choose the mode of receiving the multimedia message is Immediate, Rejected or Delay while choosing the main network and the roam network;. It can decide whether this phone can receive or refuse an anonymous letter. You can choose Send, Never send or on request to manage the function of reading report
	Preferred storage
	Memory states
	Query the memory states about MMS

### **Service message**

Enable push	Choose On to open the function of receiving sub-district broadcast; choose Off to get into the state of refusing the sub-district broadcast
Service loading	Getting into this menu to read the message of your sub-district broadcast

## 3.4 Call center

### Call history

Missed calls	Pressing the assurance key can look into the list of lost call.
Dialed calls	Pressing the assurance key can look into the list of dialed call.
Received calls	Pressing the assurance key can look into the list of received call.
All calls	List of all the missed calls, dialed and received
Delete call logs	There are four menus in deleting the call history: Missed calls, Dialed calls, Received calls and Delete all. The customer can choose clearing and vacating certain list of call history.

## Call Settings

	<p>Call waiting Open or close this function; choose query to check the current state of it</p>
SIM1/SIM2 call setting	<p>Call divert It includes five different situation, including Divert all voice calls, Divert if unreachable, Divert if no answer, Divert if busy and Divert all data calls; select Cancel all divers can let all of them deactivated</p>
	<p>Call barring Restrict the numbers which you will dial or receive</p>
	<p>Line switching Choose line1 or line2</p>
Advance settings	<p>Blacklist Open or close the blacklist function; edit the blacklist numbers.</p>
	<p>Auto redial After open this function, the phone will dial the number again automatically every time when the out call fails or be rejected</p>
	<p>Call time reminder You can set the call time reminder mode as Single or periodic; select Off to cancel this function</p>
	<p>Answer mode</p>

**ATTENTION:** Parts of the functions need network operator's support.

## 3.5 Organizer

### SOS setting

SOS status	Open or close the SOS function
SOS number	There you can edit and save at most three SOS number in your phone
SOS message	Edit the content of the SOS message which will be sent out automatically when the SOS function is using

After the SOS number and the SOS message have been edited, pressing and holding the SOS key on the back of the phone, and then the phone will dial the SOS number after sending out an SOS message to the appointed numbers (the first number will be called at first).

**ATTENTION:** The function of SOS will be come true only after the SOS function is activated, there be at least one SOS number is existed and the SOS message has been edited and saved.



## **Speed dial**

Status	Open or close the function of Speed dial
Set number	There you can edit and save ten speed dial number which are correspond to the number keys 2-9, the * key and the # key

After the speed dial status is On, press and hold one of the ten speed dial number keys when the phone is in the standby state, the phone will make phone call to the corresponding phone number which has been existed in the speed dial number list.

## **Calendar**

Enter submenu of Calendar and you can see the interface of date. Press the direction keys to select date and month; press Option to access submenus: View, View all, Add event, Delete event, Jump to date and Go to weekly/monthly view.

## **Alarm**

You can customize at most five alarm clocks in this mobile phone. Select an alarm clock to customize.

## Services

---

### Internet service

#### Homepage:

Enter it and you can get into the Web site which you have set already in the WAP directly

---

#### Bookmarks:

Display existing Web sites which have saved in bookmarks. Selecting the Web address can connect to this bookmark directly

---

#### Search or input URL:

Record the Web addresses you have visited

---

#### Settings:

Set options about internet surfing, including Homepage, Select profiles, Browser options and Preferences.

---

## **File manager**

Press the OK key to enter. The default way for storing is T-Flash card. After inserting the T-Flash, there are two options you can choose: Phone and Memory card. Select one of them and you can see the contents as follows:

Phone	Download Photos
Memory card	Open: <ul style="list-style-type: none"><li>• @wcache:</li><li>• Audio: The phone can play these formats of audio files: mp3 / midi / amr / wav. The audio documents support to be use as User profiles,</li><li>• Images: The phone can view these formats of images: BMP / GIF / JPG</li><li>• Videos: The phone can play these formats of video files: AVI / 3GP / MP4</li></ul> Details: Memory card details

## Calculator

Your cell phone provides the calculator function which includes four basic calculating types to bring convenience to you.

Enter this function and it will show you the interface of operation.

Number keys	To input the value
# key	Decimal point
Direction keys or the lateral two keys	To select the icons in the calculator interface
+ icon	Sum
- icon	Subtraction
x icon	Multiplication
÷ icon	Division
M+ icon	To add the number to the data which is stored in the memory
M- icon	To subtract the number from the data which is stored in the memory
MC icon	Clear the memory
MR icon	Retransmit the data in the memory
Right soft key	Clear the latest inputting digital or result (If there is no input value, you will exit the calculation operation)
Left soft key	Result

**ATTENTION:** Since the accuracy is limited, there will be rounding errors, especially when the numbers can not be divided completely.

## 3.6 Multimedia

### Camera

Your cellphone provides the function of camera. Access Camera and please take photograph directly by pressing the OK key.

In the camera interface, pressing the Left soft key can enter these menus: Photos, Camera settings, Image settings, White balance, Scene mode, Storage and Restore default.

### Image viewer

Enter it and select the picture you need, then press the Left soft key to choose Options, you can see the submenus: View, Browser style, Send, Rename, Delete, Sort by, Delete all files and Storage.

### Video recorder

Select [Video recorder] to get into the interface of recording directly, and then press the OK key to start recording video.

Get into these Options by pressing the Left soft key: Camcorder settings, Storage and Restore default.


## Video player

Enter it and select the video you need, then press the Left soft key to choose Options, you can see these submenus: Play, Rename, Delete, Delete all files, Sort by and Storage.


In the playing interface, press the OK key to let the current document play or pause; press the Up/Down key to change the playing volume; press the \* key to switch the playing mode between full screen and non-full screen.

## Audio player

Choose the Audio player to get into the interface of MP3 broadcasting. The screen of the music player shows the caption: List, Back. Accessing list will show the name of the music that you have downloaded. Selecting one song of them, you can carry out the function of Play, Details, Add to ringtones, Refresh list and settings by choosing "options" which is under the detailed list. If your detailed list is empty, you can only see Refresh list and Settings.



Press the Up key can open or close the music player, or stop it for short time



Press the number key 4 to return to the previous song  
Press the number key 6 to switch to the next song

---

Volume

Press the lateral keys to change the volume for playing

---

## **Sound recorder**

Enter it to get into the interface of sound-recording file list directly: Select one of the existed files and enter Options: Record, Play, Append, Rename, Delete, Delete all files, Settings, Use as and Send. Please select Record to start recording. If there is no file, there will only be Record and Settings in Options.

## **FM radio**

This cellular phone provides the function of FM radio, and you need not input an earphone in the phone before using this function.

In the interface of FM radio, pressing the Up key can open or close the function of searching automatically. After opening this function, pressing the number key 4 or 6 can carry on the forward searching or the backward searching automatically, until search a channel. When you close the function of searching automatically, you can carry on searching by yourself. Press the number key Up or Down will increase or reduce 0.1 MHz.

Select the Down key can start or close the FM radio playing; press the lateral key to adjust the volume. Get into the interface of the radio, select [options] can carry on the following operations:

---

Channel list

Getting into this menu, it will show all the detailed list of channels that you have been edited and kept in your phone. You can also play the existed channel directly. To delete or edit the existed channel is allowed

---

---

Manual input	You can input the broadcast frequency by hand which you want to hear, and then it will broadcast automatically after you press the assurance key
Auto search	Choose this menu can search broadcast channels automatically
Settings	Set the function of Background play or Loudspeaker as On or Off

---

**ATTENTION:** The listening effect will be influenced while listening indoors or the phone is shield. You can use the following ways to improve the effect: close to the window, change the position of headphones line or adjust the channels by hand.



## 3.7 Settings

### Dual SIM setting

You can select one of them: Double SIM open, Only SIM1 open, Only SIM2 open or Flight mode.

### User profiles

The user can choose different user profiles and self-define them. The mobile phone provides five kinds of user profiles: General, Meeting, Outdoor, Indoor and Headset. You can choose to activate one of them or set it personally.

Activate	Press the Dial key to activate the mode you have chosen
Customize	Enter it and you can self-define the modes

#### NOTES:

The Headset mode will open automatically while inserting headphones or use.

Advise you to set the User profiles as Meeting mode or Indoor mode when you are in public place.

## **Phone settings**

Accessing Phone settings, you can set the following menu according to your own partiality and habit of operation:

Time and date	Set the home city for time; set the current time and date; set the display format of time and date; set the Update with time zone function as On or Off.
Language	Set the displaying language of mobile phone menus.
Pref. input method	Choose the original input method when you just begin to edit some contents such as SMS, the name of the contacts, the name of the files and so on.
Display	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wallpaper: System: Static wallpaper: Select an image as a screen saver User defined: Select an image as a screen saver</li><li>• Show date and time: Enable or disable the function of displaying current time in standby interface</li><li>• Misc. settings: LCD backlight: Set delay time of the LCD brightness</li></ul>
Dedicated key	Select the functions which can be enter by pressing the Up/Down key when the phone is in the standby state
Flight mode	Enable/disable flight mode

## Security settings

Use this function to set the security options to avoid your phone or SIM card be used illegally.

---

### SIM1/SIM2 security

PIN lock:

PIN code can prevent your SIM card from illegal operation

If the PIN code is disabled, choose Enable and you can start PIN code protection. The mobile phone will ask you to enter PIN code the next time when you turn on the phone

If the PIN code is enabled, choose Disable and then you can stop PIN code protection

NOTES: If you enter invalid PIN code for three times consecutively, the SIM card will be locked and you need PUK code to unlock the SIM card. The PIN code and PUK code may be provided together with SIM card. Please contact your network operator if not.

---

Change PIN/PIN2:

Change password, including PIN and PIN2 password

---

---

Phone security

Phone lock:

The phone lock can prevent your mobile phone from illegal operation. You can set the phone lock as On or Off and change the phone password

Select Phone lock to enable the protection and then you need to enter the password when you switch on the phone; press the Dail key to access Phone lock and input the password again to disable phone lock

NOTE: The default phone lock password is 1122. Please change into your own private password as soon as possible

---

Change password:

Change password of the phone lock

---

## **Network settings**

This menu has connection with the network suppliers, so please get in touch with them when you use this function. If you want to get into one network which doesn't have the roaming protocol with the original network you have been in, the phone will display the content that you can make an emergency call.

---

SIM1/SIM2

Network selection: Automatic/Manual

---

GPRS transfer prefer

Preferences: Pre-store several networks you prefer:  
Data prefer/Call prefer

---

## **Connectivity**

Bluetooth	Power
	Visibility
	My device
	Search audio device
	My name
	Advanced
Data connection SIM	SIM1
	SIM2
Data Account:	SIM1
	SIM2

## **Restore settings**

The default password of Restore factory settings is 1122.

## 4 INPUT METHODS

This mobile phone supports these input methods: Smart ABC/abc, ABC/abc, Numeric, Insert symbol and so on.

### 4.1 Key definitions

The general definition of keypad is as follows (please refer to Chapter 4.2 “Text input” for the keypad definition in specific input method):

Left soft key	Press it to confirm
Right soft key	Press it to clear a character
* key	Input symbols
# key	Switch input methods
Number keys (from 0 to 9)	Input letters and numbers

## 4.2 Text input

### Text and number input methods

The specific definition of keypad and number input methods:

KEYS	CHARACTERS OR FUNCTIONS
1 Key	Input symbols
2 Key	ABCabc2
3 Key	DEFdef3
4 Key	GHIghi4
5 Key	JKLjkl5
6 Key	MNOmno6
7 Key	PQRSpqrs7
8 Key	TUVtuv8
9 Key	WXYZwxyz9
0 Key	0 and space
* key	Input symbols
# key	Switch input methods
Left soft key	Confirm
Right soft key	Clear

Input letters:

- Each key allows you to input more than one character. Press the key repeatedly and quickly until the needed character appears. Input next character when the cursor moves.
- Press the # key to change an input method.
- Press the number key "0" once to input one space.
- Press the Right soft key to clear mistakes.

Input numbers:

- Press the number keys repeatedly and quickly until the corresponding number appears when the current input method is ABC/abc.
- Change the input method as Numeric and press [0]-[9] to input corresponding numbers directly.

### **Smart ABC/abc**

With Smart method, you can input capitalized and small letters. It has predictive function, and when you press a key, it provides predictive words, saving a lot of time. The keypad distribution of Smart is same as input method. For general operations of Smart, refer to the part below:

- Every key is used to input corresponding characters and the characters will change according to previous letter to make up word.
- Press the Up/Down key to switch characters combinations.
- Press the Left soft key to select word or character. You can also press the 0 key to input the word and insert a space after it.
- To change an input method, press # Key.



## 5 ABOUT T-FLASH CARD

This mobile phone supports T-flash card to extend the memory space. The operations are as follows:

### 5.1 Installing and removing T-flash card

- Switch off the phone and take off the battery of it
- Insert or remove the T-Flash to the slot which has the sign of T-Flash directly

### 5.2 Using T-flash card

T-flash card is configured as the default memory device of mobile phone before delivery. You needn't to perform any setting.

Use T-flash card as the memory device of mobile phone: when you insert the T-flash card for the first time, you need to set the memory card as the default storage device of Music player, Video player and Sound recording.

## 6 TROUBLESHOOTING

Refer to the following table to eliminate faults.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Bad receiving	Use the mobile phone in bad receiving area, for example, near tall building or in basement, the radio waves can't reach these areas effectively	Try to avoid
	Using your phone during the intensive time	Try to avoid
	Relate to the distance of base station	Ask the network operator for service area map
Echo or noise	Due to the regional problems because of the disconnection or bad connection about the network.	Hung_up and redial, the trunk lines may be replaced with a better one
	Some phone lines are poor in some areas	

	The standby time is related to the system settings of the network	Please switch off your phone temporarily if you are in the area with bad receiving effect
The standby time is shorter	Need to change battery	Charge a new battery
	If the phone can not receive signal, it will transmit continuously to search for base station, with which it will consume a lot of battery and shorten the standby time	Please move to area with strong signals or switch off the mobile phone temporarily
Sim card appears error	SIM card is damaged	Please contact your network operator
	The SIM card hasn't been installed properly	Make sure the SIM card is installed properly
	There is dirt on the metal surface of the SIM card	Wipe the metal contacts of SIM card with clean cloth
PIN appears error	Input invalid PIN code for three times	If you enter invalid PIN code for three times consecutively, the SIM card will be locked and you need PUK code to unlock the SIM card. The PIN code and PUK code may be provided together with SIM card.
Can't switch on	Battery is depleted	Check the power of your battery or charge it

Can not set certain functions	Your network operator doesn't provide these services or you haven't applied	Please contact your network operator
Can't connect to network	SIM card is invalid	Please contact your network operator
	Beyond GSM service area	Ask network operator for service area
	Weak signal	Move to a place with strong signal and try again
Can't charge	Battery or charger is damaged	Change the battery or charger
	Charge in the environment with extreme temperature	Change it in the normal charging environment
	Bad contact	Check whether the plug is connected properly







**CUSTOM<sup>®</sup>**

**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

[www.custom.biz/phone](http://www.custom.biz/phone)

*All rights reserved*

Servizio Clienti / Customer Service

**199 240 668**