


MANUALE UTENTE

CBD106

CUSTOM

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

-  Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Questa confezione contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo per i bambini.
- Conservare sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Gli stessi sacchetti o le numerose piccole parti in essi contenute possono causare soffocamento se ingeriti.
- Evitare l'esposizione del prodotto a pioggia, umidità o altri liquidi.

- In caso di surriscaldamento, caduta o danneggiamento oppure caduta in un liquido del prodotto, cessarne l'utilizzo.
- Non fissare né conservare mai il prodotto in una zona interessata dall'eventuale gonfiaggio di un airbag, onde evitare gravi lesioni personali in caso di gonfiaggio dell'airbag.
- Assicurati che i regolamenti dei paesi in cui ti trovi consentano l'utilizzo degli auricolari durante la guida di veicoli.
- Guidare sempre in condizioni di sicurezza, evitare di distrarsi e rispettare la legislazione locale.
- Agire con prudenza quando si usa l'auricolare mentre si stanno svolgendo attività che richiedono la massima attenzione.

- Ascolta in modo responsabile.
- Per evitare danni all'udito, assicurati che il volume del tuo dispositivo per la riproduzione musicale sia abbassato prima della connessione con gli auricolari.
- Dopo aver posizionato gli auricolari nelle orecchie, alza il volume gradualmente fino alla gradazione che preferisci. I livelli del suono vengono misurati in decibel (dB), un'esposizione a suoni di gradazione uguale o maggiore a 85dB può causare la perdita graduale dell'udito.
- La perdita dell'udito è una funzione inversamente proporzionale rispetto al tempo: più alta è la gradazione del suono, inferiore sarà il tempo a cui l'orecchio dovrà essere esposto al suono.
- Più basso sarà il suono, e più ampio sarà il tempo per cui potrai ascoltarlo.

Come i decibel (dB) possono danneggiare l'udito

Qui di seguito trovi una tabella che mostra il livello dei rumori e il relativo effetto.

Importante: goditi la musica in sicurezza a basso volume;
4-6 ore/giorno a volume 70% significa sicurezza

SUONO	LIVELLO DI RUMORE (dB)	EFFETTO
Bisbiglio	30	Molto leggero
Ufficio tranquillo	50-60	Livelli di volume confortevoli sotto i 60dB
Aspirapolvere, phon	70	Intrusivo, il rumore interferisce con le conversazioni telefoniche

Frullatore	85-90	85dB è il livello al quale iniziano i danni all'udito (8 ore)
Camion della spazzatura, Betoniera	100	Non più di 15 minuti di esposizione non protetta per suoni tra 90-100 dB
Sega elettrica, trapano, martello pneumatico	110	Oltre i 100 dB per più di un minuto possono causare una perdita permanente dell'udito
Concerto rock (Varie)	110-140	La soglia del dolore inizia a 125 dB


PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Non pulire i cuscinetti in silicone senza prima averli rimossi.
- Usa acqua calda e sapone delicato su un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Assicurati che i cuscinetti siano completamente asciutti prima di rimetterli sugli auricolari.
- Spingi gli auricolari in modo corretto all'interno dell'orecchio.
- Mantenere puliti gli auricolari è essenziale per un utilizzo sicuro ed igienico.
- Quando non si utilizzano gli auricolari, è meglio conservarli all'interno di un contenitore protettivo.

- Conserva il contenitore chiuso in un ambiente pulito e asciutto.
- Non inserire altri oggetti all'interno del contenitore per evitare qualsiasi contaminazione.
- Non conservare a temperature troppo alte o troppo basse.
- Evita che gli auricolari entrino in contatto con liquidi, che vengano esposti a temperature estreme o all'umidità.
- Non tirare mai il cavo per scollegare gli auricolari dal tuo telefono o dal dispositivo di riproduzione della musica; prendi lo spinotto alla fine del cavo e tira per disconnettere.

UTILIZZO DEL MICROFONO

Gli auricolari hanno un microfono integrato per l'utilizzo con telefoni e apparecchi per la registrazione musicale.



Le funzioni includono:

- Riprodurre o mettere in pausa una canzone o un video: premere una volta e rilasciare il pulsante.

- Saltare una traccia o tornare indietro su una canzone o un video: premi velocemente due volte il pulsante e rilascia per saltare una traccia, premi velocemente tre volte e rilascia per tornare indietro.
- Rispondere o terminare una chiamata: premi il bottone una volta per rispondere e per terminare la chiamata.
- Rifiutare una chiamata in entrata: tieni premuto il pulsante per due secondi e poi rilascia, e quando sentirai due segnali (bip), ciò significherà che la chiamata è stata rifiutata.
- Comandi vocali: tieni premuto il pulsante fino all'attivazione dei comandi vocali.

NOTA: Compatibile con iPod, iPhone, iPad.

CONNESSIONE E ASCOLTO

Connessione:

Inserisci correttamente lo spinotto da 3.5mm nel telefono o nel dispositivo di riproduzione musicale.



Ascolto:

Per prima cosa, ricorda di abbassare il volume della musica prima di utilizzare gli auricolari.

IMPORTANTE:

- Lati destro e sinistro degli auricolari: Assicurati di inserire l'auricolare sinistro L nel tuo orecchio sinistro e l'auricolare destro R nel tuo orecchio destro.
- Un inserimento non corretto potrebbe influire negativamente sull'ascolto.
- Un livello troppo alto del volume può causare danni permanenti all'udito.
- Ricorda di evitare di ascoltare musica ad un volume troppo alto, e controlla la durata dell'ascolto, non utilizzare gli auricolari per l'ascolto per troppo tempo.
- È meglio non superare le 4-6 ore al giorno.

CUSCINETTI

Cuscinetti in silicone.

Prova tutte le dimensioni per trovare quella che si adatta perfettamente alle tue orecchie.



Puoi inserire e togliere i cuscinetti in silicone in totale autonomia, come dalla foto.



CUSTOM®

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berellini, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

www.customlife.com

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 240 668