

Italiano / English

MANUALE UTENTE  
USER MANUAL

---

**IVENERE**

*CUSTOM*<sup>®</sup>



# ITALIANO

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | SICUREZZA .....  | 8  |
| 2   | PER COMINCIARE.....  | 11 |
| 2.1 | Installazione di scheda SIM, batteria, scheda di memoria . . . . | 11 |
| 2.2 | Ricarica della batteria . . . . .                                | 13 |
| 2.3 | Avvio del dispositivo . . . . .                                  | 14 |
| 2.4 | Icone di stato . . . . .   | 17 |
| 3   | UTILIZZO FUNZIONI TELEFONO.....                                  | 19 |
| 3.1 | Accensione e spegnimento del telefono . . . . .                  | 19 |
| 3.2 | Effettuare una chiamata . . . . .                                | 20 |
| 3.3 | Rispondere e terminare una chiamata . . . . .                    | 20 |
| 3.4 | Opzioni di chiamata . . . . .                                    | 20 |
| 3.5 | Uso della cronologia chiamate . . . . .                          | 22 |
| 3.6 | Impostazioni di chiamata . . . . .                               | 22 |
| 4   | IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO.....                                    | 23 |
| 4.1 | Wireless e reti . . . . .  | 23 |
| 4.2 | Dispositivo . . . . .  | 24 |
| 4.3 | Personale . . . . .  | 26 |
| 4.4 | Sistema . . . . .  | 27 |
| 5   | ACTIVESYNC.....  | 28 |
| 5.1 | Sincronizzazione dati . . . . .                                  | 28 |
| 5.2 | Bluetooth® . . . . .   | 29 |
| 6   | CONTATTI .....   | 31 |
| 7   | SCAMBIO MESSAGGI .....   | 34 |
| 7.1 | Messaggi SMS e MMS . . . . .                                     | 34 |
| 7.2 | Account email POP3 e IMAP . . . . .                              | 37 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>8</b>  | <b>INTERNET</b> .....                               | <b>41</b> |
| 8.1       | Modalità di connessione Internet .....              | 41        |
| 8.2       | Browser.....  | 41        |
| <b>9</b>  | <b>RIPRODUZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI</b> ..... | <b>45</b> |
| 9.1       | Fotocamera e Immagini .....                         | 45        |
| 9.2       | Musica .....  | 48        |
| 9.3       | Radio FM .....                                      | 52        |
| 9.4       | Registrazione audio .....                           | 52        |
| <b>10</b> | <b>ALTRE APPLICAZIONI</b> .....                     | <b>53</b> |
| 10.1      | Calendario .....                                    | 53        |
| 10.2      | Orologio sveglia .....                              | 54        |
| 10.3      | Calcolatrice.....                                   | 56        |
| <b>11</b> | <b>PLAY STORE</b> .....                             | <b>57</b> |

# ENGLISH

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | SAFETY   | 62 |
| 2   | GETTING STARTED                                    | 65 |
| 2.1 | Installing the SIM card, battery, and storage card | 65 |
| 2.2 | Charging the Battery                               | 67 |
| 2.3 | Starting up the device                             | 68 |
| 2.4 | Status Icons                                       | 71 |
| 3   | USING PHONE FEATURES                               | 73 |
| 3.1 | Turning the phone function on and off              | 73 |
| 3.2 | Making a call                                      | 74 |
| 3.3 | Answering and Ending a call                        | 74 |
| 3.4 | In-call options                                    | 74 |
| 3.5 | Using call history                                 | 76 |
| 3.6 | Call settings                                      | 76 |
| 4   | SETTING ON YOUR DEVICE                             | 77 |
| 4.1 | Wireless & networks                                | 77 |
| 4.2 | Device   | 78 |
| 4.3 | Personal   | 80 |
| 4.4 | System   | 81 |
| 5   | ACTIVESYNC   | 82 |
| 5.1 | Data synchronization                               | 82 |
| 5.2 | Bluetooth®   | 83 |
| 6   | CONTACTS   | 85 |
| 7   | EXCHANGING MESSAGES                                | 88 |
| 7.1 | SMS and MMS messaging                              | 88 |
| 7.2 | POP3 and IMAP email accounts                       | 91 |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>8</b>  | <b>INTERNET</b> .....                    | <b>95</b>  |
| 8.1       | Ways of Connecting to the Internet ..... | 95         |
| 8.2       | Browser .....                            | 95         |
| <b>9</b>  | <b>EXPERIENCING MULTIMEDIA</b> .....     | <b>99</b>  |
| 9.1       | Camera & Picture .....                   | 99         |
| 9.2       | Music .....                              | 102        |
| 9.3       | FM Radio .....                           | 106        |
| 9.4       | Sound record .....                       | 106        |
| <b>10</b> | <b>OTHER APPLICATIONS</b> .....          | <b>107</b> |
| 10.1      | Calendar .....                           | 107        |
| 10.2      | Alarm Clock .....                        | 108        |
| 10.3      | Calculator .....                         | 110        |
| <b>11</b> | <b>PLAY STORE</b> .....                  | <b>111</b> |

ITALIANO

# 1 SICUREZZA

Non cercare di smontare il telefono cellulare, in nessun caso. L'uso del telefono e tutte le conseguenze derivanti dal suo utilizzo sono di vostra esclusiva responsabilità.

In linea generale, è necessario spegnere sempre il telefono quando l'uso dello stesso è vietato. L'utilizzo del telefono è subordinato a misure di sicurezza finalizzate a salvaguardare l'utente e l'ambiente.

Non utilizzare il telefono in zone umide (bagni, piscine...) Proteggerlo da eventuali liquidi e altre fonti di umidità.

Non esporre il telefono a temperature estreme, al di sotto dei - 10°C e al di sopra dei + 55°C.

I processi fisico-chimici generati dai caricatori richiedono che vengano rispettati determinati limiti di temperatura durante la carica della batteria. Le batterie vengono protette automaticamente dal telefono in presenza di temperature estreme.

Non lasciare il telefono alla portata dei bambini (alcuni componenti di piccole dimensioni possono essere ingeriti accidentalmente).

## **Sicurezza elettrica**

Utilizzare esclusivamente i caricatori indicati nel catalogo del produttore. L'uso di caricabatterie di diverso tipo può essere pericoloso e può inoltre invalidare la garanzia. Il voltaggio dell'alimentazione deve essere esattamente quello indicato sulla targhetta che mostra il numero seriale del caricatore.

## **Sicurezza aerea**

Se viaggiate in aereo, sarà necessario spegnere il telefono quando l'equipaggio di bordo lo richiederà o quando verranno accesi i relativi segnali di avviso.

L'utilizzo del telefono cellulare può risultare pericoloso per il funzionamento del velivolo e può causare disturbi alla rete telefonica.

L'uso del telefono è illegale e nel caso in cui queste regole non vengano rispettate l'utilizzatore può essere perseguito dalla legge o potrà essere escluso da ogni uso futuro delle reti cellulari.

## **Materiali esplosivi**

Si raccomanda di rispettare i segnali di avvertimento presenti presso le stazioni di servizio, in cui si prescrive di spegnere il



cellulare. E' necessario rispettare le limitazioni previste per l'uso di apparecchi elettronici in luoghi quali impianti chimici, depositi di carburante e qualsiasi luogo in cui siano in atto operazioni di brillamento.

### **Apparecchiature elettroniche**

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare dispositivi elettronici in prossimità del telefono cellulare per periodi prolungati.

### **Strumentazioni mediche elettroniche**

Il vostro telefono è un trasmettitore radio che può interferire con strumentazioni mediche elettroniche o impianti, come ad esempio apparecchi acustici, pacemaker, microinfusori per insulina ecc. Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm fra il telefono e l'impianto. Il vostro medico o i produttori delle apparecchiature in questione potranno fornirvi tutte le informazioni di cui necessitate sull'argomento.

### **Ospedali**

Accertatevi sempre di aver spento il cellulare negli ospedali in cui sia presente la relativa segnaletica o nel caso in cui il personale medico lo richieda.

### **Sicurezza stradale**

Non utilizzare il telefono durante la guida. Per prestare sempre la massima attenzione durante la guida, fermatevi e parcheggiate in sicurezza prima di fare una chiamata. E' inoltre obbligatorio rispettare tutte le norme di leggi vigenti.

### **Distanza di funzionamento**

Questo modello di telefono è stato testato e soddisfa le linee guida in materia di esposizione alle radiofrequenze se utilizzato come segue:

- Contro l'orecchio: E' possibile effettuare o ricevere una chiamate e tenere il telefono come se si trattasse di un telefono fisso.
- Indossato a contatto con il corpo: Durante la trasmissione, collocate il telefono in un accessorio di contenimento che non contenga metallo e posizionate il telefono a una distanza minima di 2,5 cm dal vostro corpo. L'utilizzo di

accessori diversi può non garantire la conformità alle linee guida in materia di esposizione alle radiofrequenze. Nel caso in cui non utilizzate un accessorio per trasportare il cellulare a contatto con il corpo e non teniate il telefono in mano a contatto con l'orecchio, posizionate il telefono a una distanza minima di 2,5 cm dal vostro corpo.

- **Trasmissione dati:** Se utilizzate la funzione dati, posizionate il telefono ad una distanza minima di 2,5 cm dal vostro corpo per tutta la durata della trasmissione dati.

### **Ambiente**

- **Imballo:** Per facilitare il riciclaggio dei materiali di imballaggio, è necessario rispettare le regole previste a livello locale per la differenziazione di questo tipo di rifiuti.
- **Batterie:** Le batterie esauste devono essere depositate presso i punti di raccolta stabiliti.
- **Il prodotto:** Il simbolo del cestino contrassegnato da una croce e presente sul prodotto indica che il prodotto appartiene alla famiglia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di promuovere il riciclo e il recupero dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e al contempo salvaguardare l'ambiente, i regolamenti Europei richiedono che vengano rispettate le regole previste a livello locale per la differenziazione di questo tipo di rifiuti.

## 2 PER COMINCIARE

### 2.1 Installazione di scheda SIM, batteria, scheda di memoria

Prima di procedere all'installazione della scheda SIM e della batteria è necessario rimuovere il coperchio posteriore. Inoltre, accertatevi sempre di aver spento il telefono prima di installare o sostituire la scheda SIM e la batteria.

#### **Rimozione del coperchio posteriore**

1. Accertarsi che il dispositivo sia spento.
2. Tenere saldamente il dispositivo con entrambe le mani, con la parte anteriore rivolta verso il basso.
3. Premere il coperchio posteriore verso l'alto con i pollici, fino a quando non si sarà staccato dal telefono, quindi farlo scorrere verso l'alto per rimuoverlo.

#### **Rimozione della batteria**

1. Accertarsi che il dispositivo sia spento.
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Sul fondo del telefono è presente una piccola apertura. Sollevare la batteria tramite questa apertura per rimuoverla.

#### **Installazione della scheda SIM**

La scheda SIM contiene il vostro numero di telefono, i dati relativi al gestore e la memoria della rubrica e dei messaggi. Il telefono supporta schede SIM 2G, 3G (WCDMA) o 4G (FDD\_LTE).

1. Rimuovere la batteria se installata.
2. Identificare lo scomparto della scheda SIM, quindi inserire la scheda SIM tenendo i contatti color oro rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto dalla parte esterna dello scomparto scheda SIM.
3. Far scorrere completamente la scheda SIM nello scomparto.

NOTE: Il telefono è in grado di supportare la doppia scheda SIM. Lo scomparto per la scheda SIM supporta schede 3G (WCDMA) o 4G (FDD\_LTE), ma una delle due schede SIM può utilizzare esclusivamente le reti 4G.

Se avete necessità di utilizzare il telefono in modalità 4G, inserite la scheda 4G nel relativo scomparto (il tipo di rete preimpostata è 4G, ed è definita nel menu Impostazioni/Altro/Reti cellulari/Reti preferite). Nel caso in cui venga inserita nello scomparto una scheda 3G o 2G, sarà possibile utilizzare soltanto le reti 3G o 2G.

• E' possibile che alcune schede SIM di vecchia data non funzionino con il vostro telefono. In questo caso, è necessario rivolgersi al proprio gestore per richiedere una SIM sostitutiva. Il servizio può essere a pagamento. .

### **Installazione della scheda di memoria**

Per poter avere più spazio per salvare immagini, video, musica e file, è possibile acquistare una scheda di memoria ed installarla sul vostro telefono.

1. Accertarsi che il dispositivo sia spento, quindi rimuovere il coperchio posteriore.
2. Identificare lo scomparto della scheda di memoria nella parte superiore del pannello visibile di destra.
3. Inserire la scheda di memoria nello scomparto con i contatti color oro rivolti verso il basso, fino a quando non si sentirà lo scatto che indica che è correttamente fissata in posizione.

NOTA: Per rimuovere la scheda di memoria, esercitare una leggera pressione sulla stessa per farla fuoriuscire dallo scomparto.

### **Inserimento della batteria**

Il telefono viene fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile e può utilizzare esclusivamente le batterie e gli accessori originali specificati dal produttore. Le prestazioni della batteria dipendono da una serie di fattori, tra cui la configurazione di rete, la potenza del segnale e le modalità di utilizzo.

Avvertenza: Per ridurre i rischi di incendio o ustioni:

- Non cercare di aprire, smontare o riparare il pacchetto batteria.
  - Non schiacciare, forare, cortocircuitare con contatti esterni, o smaltire la batteria bruciandola o gettandola in acqua.
  - Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
  - Sostituire esclusivamente con un pacchetto batteria specifico per questo prodotto.
  - Riciclare o smaltire le batterie esauste secondo quanto previsto dalle normative vigenti in loco.
1. Allineare i contatti esposti in rame della batteria con i connettori della batteria stessa presenti sulla parte inferiore dello scomparto batteria.
  2. Inserire prima il lato della batteria su cui sono presenti i contatti, quindi spingere delicatamente la batteria in posizione.
  3. Riposizionare il coperchio posteriore.

## 2.2 Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono spedite parzialmente caricate. Prima di utilizzare il telefono, si raccomanda di installare e caricare la batteria. Alcune batterie raggiungono le prestazioni migliori dopo diversi cicli di carica/scarica completi.

**NOTA:** Per caricare il dispositivo è necessario utilizzare esclusivamente l'alimentatore AC e il cavo USB forniti in dotazione con il telefono stesso.

Collegare il connettore USB dell'alimentatore AC al connettore di alimentazione presente sul dispositivo, quindi collegare l'alimentatore ad una presa elettrica per iniziare a caricare la batteria. Durante la carica della batteria con dispositivo acceso, comparirà un'icona di carica sulla barra del titolo della schermata principale. Una volta caricata completamente la batteria, sulla barra del

titolo della schermata principale comparirà l'icona della batteria completamente carica.

**AVVERTENZE:** Non rimuovere la batteria dal dispositivo durante la carica con l'alimentatore AC o l'alimentatore della macchina.

- Per precauzione di sicurezza, la ricarica della batteria si interrompe prima che la batteria si surriscaldi.


## 2.3 Avvio del dispositivo

### Accensione/Spengimento

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE. Una volta rilasciato il tasto, si apre il menu opzioni Telefono Selezionare "Spegnere" e confermare.

Per riaccendere il telefono, tenere premuto il tasto ACCENSIONE.


### Modalità silenziosa

Per silenziare rapidamente il telefono, tenere premuto il tasto volume fino a raggiungere il livello volume zero. Sulla schermata principale, toccare  e selezionare la casella Impostazioni > Suoni e notifiche > 'Silenzioso'.


### Schermata risparmio energetico (sleep)

Dopo un periodo di inattività il telefono attiva la modalità risparmio energetico (lo schermo diventa nero). In modalità risparmio energetico il telefono ha un consumo di potenza batteria inferiore. E' possibile gestire questa funzione:

Impostazione del tempo di timeout

1. Sulla schermata principale, toccare  e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Schermo > Risparmio energetico (Sleep). Impostare un tempo dal menu.


Evitare la funzione risparmio energetico durante la ricarica

1. Andare sulla schermata principale, quindi toccare  e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare la casella di spunta Opzioni sviluppatore > 'Rimani attivo'.

### **Blocco schermo e attivazione modalità risparmio energetico**

Da qualsiasi schermata, eccetto durante una chiamata, premere (immediatamente) ACCENSIONE. Durante una chiamata, per bloccare i tasti di comando e lo schermo ed evitare attivazioni involontarie col sistema touch, premere il tasto ACCENSIONE.

E' possibile migliorare la sicurezza del telefono impostando una sequenza di 'Blocco schermo'. Una volta impostata, per sbloccare il telefono sarà necessario inserire la sequenza di sblocco corretta. Per impostare la sequenza di sblocco schermo, procedere come segue:

1. Sulla schermata principale, toccare  e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Sicurezza e quindi scorrere fino a sequenza 'Blocco schermo'.
3. Impostare o modificare la sequenza di sblocco selezionando la sequenza 'Blocco schermo', secondo necessità.
4. Seguire i messaggi di istruzione per definire la sequenza.

NOTE: Per creare la sequenza è necessario far scivolare il dito sullo schermo e non selezionare i singoli punti. Collegare almeno quattro punti.

Se si desidera nascondere la sequenza mentre la si traccia, deselezionare la casella 'Rendi sequenza visibile'.

### **Schermata principale**

La schermata principale è il punto di partenza per utilizzare tutte le applicazioni presenti sul telefono. E' possibile personalizzare la propria schermata principale per visualizzare le applicazioni, i collegamenti e widget a piacimento.

1. La schermata principale di fatto si estende oltre la larghezza dello schermo. Sulla schermata principale, far scorrere il dito verso destra e sinistra lungo lo schermo per

visualizzare la schermata in tutta la sua ampiezza. Questo spazio aggiuntivo consente di avere una maggiore area a disposizione per personalizzare la schermata principale con applicazioni, collegamenti e widget.

2. Creare collegamenti e widget sulla schermata principale:
  - Sulla schermata principale, toccare MENU oppure toccare e tenere premuto la schermata vuota per selezionare 'WIDGET'.
  - Toccare e tenere premuto per scegliere il collegamento a un'applicazione, il Collegamento ad alcune informazioni salvate (come una playlist), ad un Widget (un orologio o una cornice) per la schermata principale. È possibile inserire il widget facendo scorrere il dito a destra sullo schermo per visualizzare la in tutta la sua ampiezza.
  - Sulla schermata principale comparirà l'applicazione, il collegamento, la cartella o il widget.
3. Per creare velocemente il collegamento a un'applicazione, toccare la scheda applicazione per visualizzare tutte le icone dell'applicazione, quindi toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione desiderata. Il collegamento di tale applicazione viene aggiunto alla schermata principale.
4. Per rimuovere un collegamento o un widget dalla schermata principale, toccare e tenere premuto l'elemento per entrare in 'modalità Rimuovi'. Trascinare l'elemento verso il tasto 'Rimuovi' e rilasciare. E' possibile comprendere quando l'elemento si troverà in 'Rimuovi' perché l'elemento e la scheda diventeranno rossi.
5. Spostare gli oggetti nella schermata principale
  - Per spostare un'icona o un altro elemento nella schermata principale, è necessario prima toccarlo e tenerlo premuto per entrare in 'modalità Rimuovi'. Quando sarà pronto ad essere rimosso, l'oggetto si ingrandirà.
  - Senza sollevare il dito (per non uscire dalla modalità di rimozione), trascinare l'oggetto nella nuova posizione. Per spostare un elemento in una sezione non visibile della schermata principale, spostarlo verso il bordo dello schermo e tenerlo in questa posizione per un attimo. La visualizzazione dello schermo si sposterà; posizionare l'oggetto e rilasciare.



## 2.4 Icone di stato

### Icone di stato connessione

Lungo la parte superiore dello schermo del telefono è presente la barra di stato. Sul lato sinistro appariranno le icone, che notificano un nuovo messaggio, un prossimo evento del calendario, o qualsiasi altra cosa da mettere in evidenza. Sul lato destro della barra di stato, verranno visualizzate le icone di stato della connessione.



SEGNALE DI RETE  
E: EDGE  
3G: WCDMA  
4G: FDD-LTE



ERRORE DI ACCESSO/SINCRO-  
NIZZAZIONE



TRASFERIMENTO  
DI CHIAMATA



RIPRODUZIONE  
BRANO



CHIAMATA PERSA



SERVIZIO WLAN  
COLLEGATO



SMS/MMS



CHIAMATA IN  
CORSO



SVEGLIA IMPO-  
STATATA



SERVIZI WIRELESS  
DISATTIVATI (MO-  
DALITÀ AEREO)



SUONERIA DISAT-  
TIVATA



TELEFONO IN  
MODALITÀ MUTE  
(MICROFONO  
DISATTIVATO)



BLUETOOTH®  
ATTIVO



LIVELLO BATTE-  
RIA BASSO



PC COLLEGATO



LIVELLO BATTERIA  
MOLTO BASSO!



AURICOLARE  
COLLEGATO



BATTERIA IN  
CARICA


## Letture notifiche

Quando viene visualizzata una notifica nella barra di stato, toccare la barra e far scorrere il dito verso il basso sullo schermo per aprire l'elenco delle notifiche visualizzate nella finestra scorrevole. Le notifiche in corso segnalano attività quali il trasferimento di chiamata ATTIVO, lo stato della chiamata corrente, la riproduzione di un brano.

Le notifiche segnalano l'arrivo di nuovi messaggi, gli eventi in calendario e le Sveglie. E' possibile cancellare l'elenco delle notifiche selezionando 'Elimina' notifiche nella parte inferiore della finestra delle notifiche.

Per aprire il messaggio, il promemoria o un'altra notifica, è possibile toccare gli elementi desiderati. Per chiudere la finestra delle notifiche, far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo.

NOTA: Nella schermata principale, toccare la barra e far scorrere il dito verso il basso sullo schermo per aprire l'elenco delle notifiche visualizzate nella finestra scorrevole. E' possibile

toccare l'icona  nella parte superiore dello schermo per accedere alla schermata collegamenti, come ad esempio alle funzioni di Modalità aereo, Wi-Fi, Bluetooth®, Connessione dati, Luminosità. E' possibile inoltre aprire o chiudere direttamente la funzione selezionata.


## 3 UTILIZZO FUNZIONI TELEFONO

### 3.1 Accensione e spegnimento del telefono

#### **Per attivare o disattivare la Modalità aereo**

In molti paesi, viene richiesto per legge di spegnere il telefono cellulare mentre ci si trova a bordo di un aereo. E' anche possibile disattivare la funzione telefono impostando il dispositivo in Modalità aereo.

Attivando la Modalità Aereo, tutte le radio wireless presenti sul dispositivo vengono disattivate, compresa la funzione telefono, Bluetooth® e WLAN.

1. Toccare  > Impostazioni > Altro > Modalità aereo.
2. Toccare 'Modalità aereo' per abilitare o disabilitare questa funzione.


Quando si disattiva la modalità Aereo, viene riattivata la funzione telefono e vengono ripristinati gli stati precedenti del Bluetooth® e WLAN.

#### **Regolazione del volume**

Premere il tasto volume sul lato del telefono per visualizzare la schermata del volume.

Se il telefono è in modalità vibrazione, la voce viene disattivata automaticamente e in caso di chiamata in arrivo il dispositivo vibrerà.

## 3.2 Effettuare una chiamata

Nella schermata principale, è possibile toccare  > Telefono per accedere alla schermata di chiamata.

1. Toccare la tastiera sullo schermo per inserire un numero, toccare il tasto 'Elimina' per cancellare i numeri inseriti. Toccare e tenere premuto per cancellare tutti i numeri nel campo. Per effettuare una chiamata, toccare il tasto 'Chiama'. Per terminare una chiamata, toccare il tasto 'Fine' (icona rossa).
2. Nella schermata di chiamata, toccare la Scheda cronologia chiamate (Recenti) per visualizzare il registro chiamate, selezionare una voce elencata nel registro per chiamare il numero corrispondente.
3. Accedere a Contatti, dove sono memorizzati i numeri di telefono dei contatti. Selezionare un contatto, quindi selezionare il numero di telefono per effettuare la chiamata.

## 3.3 Rispondere e terminare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la schermata chiamata in arrivo, che consente di rispondere o ignorare la chiamata.

1. Per rispondere a una chiamata in arrivo, scorrere il tasto 'RISPONDI' (icona verde) verso destra.
2. Per rifiutare una chiamata, scorrere il tasto 'RIFIUTA' (icona rossa) verso sinistra.

## 3.4 Opzioni di chiamata


Durante una chiamata, è possibile visualizzare le opzioni di chiamata: Altoparlante, Mute (microfono disattivato), Attesa, Fine. Nel caso in cui siano attivi i servizi Bluetooth® e siate collegati ad un dispositivo vivavoce, il menu "altro" mostrerà il Bluetooth® attivo.

1. Altoparlante: Per utilizzare l'altoparlante, selezionare 'Altoparlante': comparirà una barra verde. Per disattivarlo, selezionarlo nuovamente: la barra risulterà vuota. La barra di

- stato mostrerà questa icona quando l'altoparlante è attivato.
2. **Mute (microfono disattivato):** Per disattivare il microfono con la funzione mute dal vostro lato conversazione, selezionare 'Mute': comparirà una barra verde. Per disattivarlo, selezionarlo nuovamente: la barra risulterà vuota. La barra di stato mostrerà questa icona quando la funzione Mute è attiva.
  3. **Attesa:** Per mettere una chiamata in corso in attesa, selezionare 'Attesa': comparirà una barra verde. Per riprendere la chiamata o togliere la funzione di attesa, selezionarla nuovamente: la barra risulterà vuota. Nel caso in cui rispondiate a una chiamata durante una chiamata precedente, la prima verrà automaticamente messa in attesa. La barra di stato mostrerà questa icona quando la chiamata è in attesa.
  4. **Aggiungi chiamata:** Se si desidera inserire un numero durante una chiamata, toccare 'Aggiungi chiamata'.
  5. **Chiamata in arrivo:** Durante una chiamata ("chiamata in corso") quando si riceve un'altra chiamata ("chiamata in arrivo"), ci sono alcune opzioni a disposizione:
    - Rispondere alla chiamata in arrivo e mettere la chiamata in corso in attesa. Per passare in qualsiasi momento da una chiamata all'altra, toccare 'Swap calls' (Commuta chiamata).
    - Se non si desidera interrompere la chiamata in corso, premere il tasto 'FINE'.
    - Se avete una chiamata in corso e un'altra in attesa, per terminare entrambe toccare 'Termina tutte'.
  6. Durante una chiamata, è possibile gestire come conferenza fino a sei chiamanti, compresi voi stessi. E' inoltre possibile mettere in attesa un ulteriore chiamante durante una conference call, indipendentemente dal numero di partecipanti.

NOTA: La possibilità di utilizzare o meno la funzione chiamata di gruppo dipende dall'operatore di rete, ovvero dal fatto che l'operatore supporti e fornisca questa funzionalità, e dal fatto che abbiate richiesto questo tipo di servizio. Si prega di contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni a riguardo.


## 3.5 Uso della cronologia chiamate

1. Quando non si risponde a una chiamata, l'icona delle chiamate perse  compare nella barra del titolo.
2. E' possibile utilizzare la scheda 'Cronologia chiamate' per verificare l'identità del chiamante, visualizzare i numeri composti e le chiamate ricevute. Per aprire la scheda 'Cronologia chiamate' toccare il tasto 'Cronologia chiamate' sullo schermo del telefono, che vi consentirà di accedere all'elenco chiamate.
3. Scorrere per selezionare il contatto o il numero che si desidera chiamare, quindi toccare il tasto 'Richiama'.
4. Toccare e tenere premuto il contatto selezionato che si desidera chiamare. Successivamente sarà possibile scegliere fra le seguenti opzioni: modificare il numero prima di chiamare, inviare un messaggio di testo o rimuovere il numero dal registro chiamate.

## 3.6 Impostazioni di chiamata

Dalla schermata di composizione numero, premere MENU > Impostazioni per accedere al menu Impostazioni di chiamata, da cui sarà possibile gestire le impostazioni di chiamata e le impostazioni generali.

## 4 IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO

Per controllare le impostazioni di tutto il telefono dalla schermata principale: toccare  e selezionare Impostazioni.

### 4.1 Wireless e reti

#### Wi-Fi

1. Selezionare questa casella se si preferisce utilizzare una rete Wi-Fi per la connessione dati.
2. Impostazioni Wi-Fi: Aprire la schermata impostazioni Wi-Fi; selezionare una rete dall'elenco reti. Inserite il vostro user name o la password se richiesta.

#### Bluetooth®

1. E' possibile utilizzare questa casella per attivare o disattivare i servizi Bluetooth®.
2. Una volta attivati i servizi Bluetooth®, toccare MENU per aprire la schermata impostazioni Bluetooth®.

#### Schede SIM

E' possibile selezionare questa opzione per impostare le informazioni della scheda SIM e attivare o disattivare la connessione dati.

#### Altro

Attivazione/disattivazione modalità aereo: Quando si seleziona la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate. Una volta selezionata la modalità aereo, sulla barra di stato

comparirà questa icona  .

#### Rete mobile

- Selezionare la funzione roaming dati.
- Selezionare una rete wireless - Cercare tutte le reti disponibili o selezionare una rete automaticamente.
- Aggiungere o modificare i nomi dei punti di accesso (APN - Access Point Names) - Non modificare questa impostazione a meno che non siate stati istruiti in tal senso dal vostro operatore di rete wireless!

## 4.2 Dispositivo

### Schermo

**Luminosità:** Selezionare questa opzione per aprire la funzione controllo luminosità, quindi far scorrere il dito sulla barra della luminosità per impostare il livello. Alla luce del sole, aumentare il livello.

**Risparmio energetico:** Selezionare questa opzione per impostare il tempo di inattività del telefono prima che lo schermo si spenga.

### Suoni & notifiche

Selezionare il profilo utente desiderato e inserire le seguenti opzioni:

**Volumi:** Selezionare questa opzione per aprire il controllo del volume, quindi far scorrere il dito sulla barra del volume per impostare il volume delle chiamate in arrivo o per la sveglia, per la riproduzione musicale o dei video.

**Suonerie telefono:** Selezionare questa opzione per scegliere la suoneria preferita per le chiamate in arrivo. E' comunque possibile modificare questa impostazione per i singoli contatti, dalla schermata di modifica Contatti.

**Suono di notifica preimpostato:** Selezionare una suoneria preferita per le notifiche (esempio, per i nuovi messaggi). E' comunque possibile modificare questa impostazione per le notifiche di nuovi eventi in Calendario, e per le notifiche di messaggi di testo e multimediali. Per selezionare suonerie specifiche personalizzate, accedere alla schermata di impostazioni applicazioni.

**Vibrazione:** Selezionare questa opzione per far vibrare il telefono alla ricezione di chiamate in arrivo.

**Toni tastiera touch:** Selezionare questa opzione per riprodurre un tono al tocco della tastiera di composizione sullo schermo.

**Suono touch:** Selezionare questa opzione per riprodurre un suono quando si seleziona un elemento sullo schermo, anche usando la funzione touch.



## **Spazio di Archiviazione**

Consente di visualizzare e gestire lo spazio di archiviazione dati sul telefono.

Scheda di memoria: E' possibile monitorare e gestire l'utilizzo della scheda di memoria da questa schermata:

1. Visualizzare lo spazio che si sta utilizzando sulla scheda di memoria.
2. Selezionare l'utilizzo della scheda di memoria come dispositivo di archiviazione di massa USB quando si collega il telefono al computer (selezionato di default)
3. Rimuovere/espellere la scheda di memoria dal telefono cellulare. Quando il telefono è collegato al computer tramite USB non è possibile visualizzare immagini o riprodurre contenuti multimediali archiviati sulla scheda dal telefono.

Spazio di archiviazione interno del telefono: Indica quanta spazio di memoria interno è disponibile.

## **Applicazioni**

Questa opzione consente di visualizzare tutte le applicazioni archiviate sul telefono e lo spazio che occupano. Se avete scaricato applicazioni dal mercato Android, potrete disinstallarle da questa schermata. Selezionare un'applicazione specifica per:

1. Cancellare i vostri dati utente (se i vostri dati sono associati ad una particolare applicazione).
2. Dissociare l'applicazione tramite un'azione qualsiasi.
3. Disinstallare - Se avete scaricato applicazioni dal mercato Android, potrete disinstallarle da questa schermata selezionando Disinstalla.

## 4.3 Personale

### Posizione

Selezionare una fonte per determinare la propria posizione.

### Sicurezza

Sequenza di sblocco schermo: Consente di creare una sequenza che vi verrà richiesto di tracciare per sbloccare lo schermo. E' possibile selezionare questa opzione per rendere la sequenza visibile o invisibile mentre la si traccia.

Impostazioni blocco scheda SIM: Bloccare la scheda SIM per una maggiore sicurezza. E' inoltre possibile modificare il PIN della carta SIM da questa schermata. Se non si conosce il PIN della scheda SIM, è possibile ottenerlo dal proprio operatore wireless.

Password visibili: Selezionare questa opzione per visualizzare la vostra password durante la digitazione.

Fonti sconosciute: Selezionare questa casella se si desidera avere la possibilità di scaricare le applicazioni dal Web. Se questa casella non viene selezionata, sarà possibile solo scaricare applicazioni dal mercato Android. Per garantire la sicurezza dei vostri dati personali e del telefono; si consiglia di non selezionare questa casella.

### Account

Attivare/disattivare la sincronizzazione di tutti i servizi.

### Backup e ripristino

Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. Questa operazione cancellerà tutti i vostri dati dal telefono e vi richiederà di accedere e scorrere le schermate di impostazione per utilizzare qualsiasi applicazione.

## 4.4 Sistema

### **Data e ora**

Questa opzione consente di impostare l'ora, il fuso orario e la data: Utilizzare l'impostazione automatica a meno che non sia necessario sostituire i parametri di rete.

Formato ora: E' possibile selezionare formati da 12 o 24 ore.

Formato data: E' possibile scegliere tra una varietà di formati.

### **Opzioni sviluppatore**

Se siete degli sviluppatori di applicazioni, potreste essere interessati alle seguenti impostazioni:

Debug USB: Se si desidera comunicare con il telefono direttamente tramite USB, selezionare la casella 'Debug USB'.

Rimani attivo: Per evitare la funzione risparmio energetico durante la ricarica (tramite alimentatore o USB), selezionare la casella 'Rimani attivo'.

### **Telefono**

Consente di visualizzare lo stato del telefono: Questa schermata elenca una serie di informazioni, tra cui il proprio numero di telefono, la rete che si sta utilizzando, il tipo di rete, la potenza del segnale, se si è in roaming o meno, tutti gli indirizzi WLAN a cui si è connessi e altro.

Consente inoltre di visualizzare il numero del modello e le informazioni sulla versione del telefono.



## 5 ACTIVESYNC

### 5.1 Sincronizzazione dati

Alcune applicazioni del telefono (contatti e così via) consentono di accedere alle stesse informazioni personali che è possibile aggiungere, visualizzare e modificare sul computer utilizzando le applicazioni Web. Ciò significa che quando vengono aggiunte, modificate o cancellate le informazioni in una di queste applicazioni sul Web, le informazioni aggiornate compariranno anche sul telefono, e viceversa. Inoltre, in caso di smarrimento o rottura del telefono, i vostri dati personali non andranno persi e saranno disponibili su un telefono sostitutivo, esattamente come prima. Questa duplicazione di informazioni avviene tramite sincronizzazione dati "over-the-air", la cosiddetta "syncing" dati. La sincronizzazione dati avviene in background, e non dovrebbe in alcun modo essere di intralcio ad altre operazioni. La seguente icona nella barra di stato indica che la sincronizzazione dati è in corso: Poiché la trasmissione via etere di una grande quantità di dati in entrata e in uscita può richiedere molto tempo e una larghezza di banda importante, il telefono è dotato di alcune impostazioni che consentono di controllare la sincronizzazione dati.


#### Sincronizzazione da applicazione

Per controllare la sincronizzazione dei contatti, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. Andare sulla schermata principale, quindi toccare  e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Account. Quando una delle applicazioni esegue la sincronizzazione, si visualizzerà l'icona "sincronizzazione" . Sarà inoltre possibile visualizzare l'ultima sincronizzazione dati.
3. Come impostazione predefinita, le informazioni personali contenute nella lista Contatti verranno sincronizzate ogniqualvolta si apportano una modifica o si riceve un nuovo messaggio. È possibile modificare questa funzione: Auto-sincronizzazione: Se selezionata, l'opzione Auto-sincronizzazione sincronizzerà automaticamente i contatti quando si

apportano modifiche o si ricevono nuovi messaggi. Quando questa funzione è disattivata (OFF), le informazioni non verranno sincronizzate automaticamente, anche se sarà possibile forzare la sincronizzazione utilizzando le caselle di spunta relative alle singole applicazioni descritte di seguito.


#### 4. Problemi di sincronizzazione:

Se si visualizza questa icona  alla sinistra della casella di spunta relativa alla sincronizzazione, significa che si è verificato un problema temporaneo con la sincronizzazione dati. Controllare la connessione dati e riprovare più tardi.

## 5.2 Bluetooth®

E' possibile utilizzare il Bluetooth® per inviare e ricevere chiamate utilizzando un auricolare o un kit vivavoce per auto.

### Attivazione dei servizi Bluetooth®

1. Andare sulla schermata principale, quindi toccare  e selezionare Impostazioni.
2. Selezionare Bluetooth®, quindi selezionare la casella 'Bluetooth® per attivare i servizi Bluetooth®'.
3. Quando il servizio è attivo, l'icona Bluetooth® viene visualizzata nella barra di stato.

### Visibilità

Come impostazione predefinita, il telefono è "visibile" quando il Bluetooth® è attivato. Ciò significa che altri dispositivi Bluetooth® vedranno il telefono durante la ricerca di dispositivi Bluetooth®.

### Denominazione del dispositivo Bluetooth®

1. Accertarsi di aver attivato il Bluetooth®.
2. Selezionare Impostazioni > Bluetooth® > Impostazioni Bluetooth® (toccare MENU)> Rinomina questo dispositivo.
3. Digitare il nome del dispositivo nella finestra di dialogo, quindi selezionare 'OK'.
4. Il nuovo nome del dispositivo verrà visualizzato nella schermata delle impostazioni Bluetooth®.

## **Accoppiare e collegare a dispositivi Bluetooth®**

Prima che il telefono possa comunicare con un auricolare Bluetooth® o un kit vivavoce auto, è necessario "accoppiare" e successivamente "collegare" i dispositivi:

1. Accertarsi di aver attivato il Bluetooth®.
2. Il telefono avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth® all'interno della zona di copertura. Una volta rilevati, i dispositivi appaiono nell'elenco dei dispositivi Bluetooth®.
3. Per accoppiare un dispositivo nell'elenco, selezionarlo.
4. Digitare il PIN del dispositivo e quindi 'Accoppia'.
5. Una volta accoppiato, selezionare il nome del dispositivo per il collegamento.
6. Lo stato dell'accoppiamento e del collegamento vengono visualizzati sotto il nome del dispositivo.
7. Una volta che il dispositivo Bluetooth® mostra lo stato "collegato", è possibile iniziare ad utilizzarlo per effettuare e ricevere telefonate.
8. Per annullare l'accoppiamento con un dispositivo, toccare l'icona sul lato del dispositivo per aprire il menu contestuale. Selezionare 'Disaccoppia', secondo necessità. Se si seleziona 'Disaccoppia' quando si è collegati, si verrà scollegati

NOTE: Il telefono supporta solo i profili auricolare e vivavoce Bluetooth®, quindi se si tenta di connettersi a un dispositivo diverso da un auricolare o un kit vivavoce per auto, si riceverà il messaggio "Impossibile collegarsi".

Se si effettua l'accoppiamento con un secondo auricolare mentre si è collegati al primo, il primo auricolare resterà collegato. Per passare il collegamento al secondo auricolare è necessario selezionare manualmente il nuovo auricolare dopo aver effettuato l'accoppiamento.

## **Nuova ricerca di dispositivi Bluetooth®**

Se si desidera aggiornare l'elenco dei dispositivi Bluetooth®, selezionare "Aggiorna".

## 6 CONTATTI

I contatti sul telefono vengono sincronizzati con il vostro account contatti presente sul Web.


Per visualizzare i contatti sul telefono, toccare  e selezionare Contatti.

I contatti appartenenti ad un gruppo specifico (è possibile scegliere il relativo gruppo) sono elencati nella scheda Contatti. Solo i contatti contrassegnati con una stella come "preferiti" sono elencati nella scheda Preferiti. E' possibile sfogliare i contatti facendo scorrere il dito in alto e in basso sullo schermo. Un altro modo per trovare rapidamente un contatto è quello di utilizzare il tasto "CERCA", immettere la prima lettera del nome che si sta cercando e toccare l'icona di ricerca: i contatti corrispondenti vengono riportati sullo schermo.

Dalla lista Contatti, è possibile:

1. Accedere ai Dati contatto: Selezionare il nome del contatto per aprire la schermata Dati contatto, in cui viene visualizzata tutta la schermata con le informazioni salvate per questo contatto.
2. Agire sul contatto: Dalla schermata Dati contatto, è possibile visualizzare e chiamare il numero del contatto, inviare un messaggio di testo, aggiungere o rimuovere la stella, o modificare i dettagli del contatto.
3. Nella schermata Dati contatto, premere MENU per aprire il menù contestuale. Dal menu è possibile selezionare l'opzione per condividere, posizionare sulla schermata principale, o stampare il contatto.

### Aggiungere un contatto

1. Sulla schermata principale, toccare  e selezionare Contatti. Comparirà l'elenco dei contatti.
2. Toccare l'icona '+' in basso a destra sullo schermo per aggiungere un nuovo contatto.
3. Aggiungere nei rispettivi campi le informazioni che si desiderano archiviare in relazione a tale contatto. E' necessario aggiungere alcune informazioni per salvare un contatto. Per modificare un'etichetta predefinita, selezionare il nome dell'etichetta per aprire il menu etichette. Selezionare

un'etichetta diversa o creare un'etichetta personalizzata. Per aggiungere ulteriori campi, selezionare 'Aggiungi un altro campo'.

4. È possibile assegnare un'icona ID chiamante al contatto toccando l'icona ID chiamante. Si aprirà l'applicazione Immagini. Andare sull'immagine desiderata e selezionarla, quindi ridimensionarla toccandola con la punta delle dita. Una volta completata l'operazione, selezionare 'Fatto'. La foto è ora associata al contatto desiderato. Nel caso in cui non associate nessuna icona, verrà assegnata un'icona Android predefinita.
5. Per salvare il contatto premere INDIETRO o toccare l'icona 'Fatto'.

### **Modificare i dati del contatto**

E' sempre possibile modificare le informazioni salvate relative ad un contatto:

1. Da Contatti, toccare il contatto desiderato per aprire la scheda dati del Contatto stesso.
2. Selezionare l'icona 'Modifica'. Comparirà la schermata di Modifica Contatti.
3. Effettuare le modifiche desiderate, quindi premere l'icona 'Fatto'

### **Comunicare con un contatto**

Da Contatti è possibile chiamare rapidamente o inviare un messaggio di testo a un numero predefinito del contatto, che viene visualizzato sullo schermo sotto il nome del contatto stesso. Tuttavia, per visualizzare tutte le informazioni memorizzate per un determinato contatto ed avviare altri tipi di comunicazione con quel contatto, aprire la schermata dei dati Contatto. Per aprire la schermata dei dati Contatto, è sufficiente selezionare il nome desiderato da Contatti.

1. Chiamare un contatto Dall'elenco contatti, toccare il contatto desiderato per aprire la schermata dei dati Contatto. Toccare il numero da chiamare direttamente per comporre il numero principale relativo a quel contatto (il primo nell'elenco disponibile sulla scheda dati del contatto).




2. Per comporre un numero diverso associato al contatto, selezionare il nome del contatto, quindi selezionare il numero desiderato sulla schermata dati e infine toccare il numero da chiamare.
3. Inviare un messaggio di testo o multimediale: Per inviare un messaggio di testo o multimediale ad un contatto, è necessario aver prima memorizzato nei dati contatto un numero di cellulare associato a cui inviare il messaggio desiderato. Dalla schermata dei dati Contatto, selezionare un numero di telefono e cliccare sull'icona 'Messaggio'. Si aprirà una schermata (Componi) che vi consentirà di digitare un nuovo messaggio. Completare il messaggio e quindi selezionare 'Invia'.
4. Inviare email ad un contatto: Per inviare un messaggio email ad un contatto, è necessario aver prima memorizzato nei dati contatto un indirizzo email.
  - Selezionare il contatto cui si desidera inviare l'email. Si aprirà la schermata dei dati Contatto.
  - Nella sezione Invia email, selezionare l'indirizzo email. Se si utilizza un account email di tipo POP3 o IMAP sul telefono, selezionare l'account che si desidera utilizzare per l'invio. Si aprirà una schermata (Componi) per scrivere il nuovo messaggio.
  - Completare il messaggio, quindi selezionare 'Invia'.

### **Importare i contatti SIM**

Se avete memorizzato nomi e numeri di telefono sulla vostra scheda SIM, potete aggiungerli ai Contatti memorizzati sul telefono selezionando questa opzione impostazioni. Dall'elenco contatti, premere MENU per selezionare 'Importa/Esporta'. E' possibile scegliere se importare dalla scheda SIM o dalla scheda di memoria. Quando appare l'elenco dei nomi e numeri è possibile: Importare esclusivamente alcuni nomi/numeri in elenco - Selezionare il nome/numero che si desidera importare, quindi ripetere la stessa cosa per gli altri contatti desiderati. (Non appena si seleziona il nome/numero, questo viene importato)

# 7 SCAMBIO MESSAGGI

## 7.1 Messaggi SMS e MMS

Per aprire l'applicazione messaggi SMS e MMS Sulla schermata principale toccare  e selezionare l'icona Messaggi.

### Messaggi di testo e multimediali

I messaggi SMS sono conosciuti anche come messaggi di testo e possono essere di circa 160 caratteri ciascuno. Se si continua a digitare una volta raggiunto questo limite di caratteri, il messaggio verrà inviato come messaggio unico, ma sarà conteggiato come più messaggi. Si tratta dei cosiddetti messaggi "concatenati".

I messaggi MMS vengono anche chiamati messaggi "multimediali" o messaggi "immagini" e possono contenere testo, immagini, file audio e video.

Quando si compone un messaggio, il telefono convertirà automaticamente il messaggio di testo in messaggio multimediale nel momento in cui si aggiunge un oggetto o un allegato, o si invia il messaggio utilizzando un indirizzo email anziché un numero di telefono.

### Visualizzare un messaggio dall'elenco messaggi

Selezionare il messaggio col relativo thread dall'elenco per aprirlo e leggerlo. Una volta aperto, i singoli messaggi compariranno sullo schermo uno sopra all'altro, in maniera analogo alle conversazioni in messaggistica istantanea (o chat).

I messaggi inviati sono inoltre elencati nella visualizzazione di Lettura.

#### 1. Leggere messaggi multimediali

Se avete selezionato l'opzione di recupero automatico messaggi multimediali, verranno scaricati sia l'intestazione del messaggio che il corpo dello stesso.

Se si scaricano soltanto le intestazioni, sarà necessario selezionare prima il pulsante Scarica per recuperare il corpo del messaggio. In caso di dubbi riguardo le dimensioni dei dati scaricati, è possibile verificare le dimensioni del messaggio prima di scaricarlo.

Una volta scaricato il messaggio, selezionare il tasto 'Play' per visualizzare il messaggio.

Dalla visualizzazione di lettura del messaggio è possibile:

1. Per visualizzare i dettagli di un determinato messaggio, nella visualizzazione di Lettura, toccare e tenere premuto il messaggio per aprire il menu contestuale. Selezionare **Visualizza dettagli**
2. Rispondere a un messaggio: Per rispondere a un messaggio è sufficiente iniziare a digitare il proprio messaggio nella casella di testo sul fondo dello schermo. E' sempre possibile premere MENU e selezionare ed aggiungere un oggetto o un allegato per convertire il messaggio in messaggio multimediale. Selezionare 'Invio' una volta completato il messaggio.
3. Link all'interno dei messaggi: Se un messaggio contiene un link a una pagina Web, sarà possibile selezionarlo. Per visualizzare la pagina Web sul Browser, sarà sufficiente selezionarla.
4. Cancellare messaggi: I messaggi verranno salvati fino a quando non verranno esplicitamente cancellati.
  - Per cancellare un messaggio dal thread - Con il thread del messaggio aperto nella visualizzazione di lettura, toccare e tenere premuto il singolo messaggio che si desidera cancellare per aprire il menu contestuale, quindi selezionare 'Cancella'.
  - Per cancellare tutti i messaggi del thread - Dall'elenco messaggi è possibile anche cancellare un intero thread dall'elenco messaggi, tenendo premuto il thread e quindi toccando l'icona 'Cancella' sul fondo dello schermo.
  - Per cancellare tutti i thread dei messaggi - Dall'elenco messaggi, premere MENU e selezionare Cancella tutti i thread.

### **Composizione di messaggi di testo e multimediali**

1. Toccare l'icona '+' Componi. Si aprirà la schermata Componi.
2. Aggiungere i destinatari digitando un nome, numero di telefono o indirizzo email nel campo 'Digita nome o numero' Appariranno i contatti corrispondenti. Selezionare il destinatario o continuare a digitare. E' possibile aggiungere tutti i destinatari desiderati. Nel caso in cui il messaggio venga inviato ad un indirizzo email, il messaggio sarà automaticamente convertito da testo a messaggio multimediale.

3. Per aggiungere un oggetto, premere MENU e selezionare 'Aggiungi oggetto'. Se si aggiunge un oggetto, il messaggio verrà automaticamente convertito in messaggio multimediale.
4. Per aggiungere un allegato toccare l'icona '+'. Aggiungendo un allegato il messaggio verrà sempre convertito in messaggio multimediale. E' possibile selezionare un allegato dai file audio o immagini. Inoltre, se lo si desidera si può scattare una foto nuova o registrare un file audio. Tutte le registrazioni fatte verranno automaticamente archiviate nell'applicazione Musica, in una playlist denominata "Registrazioni personali". Per rimuovere un allegato, selezionare il tasto 'Rimuovi' dell'allegato.
5. Digitare un messaggio. Durante la digitazione di un messaggio, sarete in grado di verificare quanti caratteri/messaggi state creando. Ricordate che i messaggi di testo hanno un limite di circa 160 caratteri. Una volta superato tale limite, viene creato un nuovo messaggio che viene però automaticamente unito in un unico messaggio alla ricezione.
6. Selezionare 'Invio' una volta completato il messaggio. E' inoltre possibile salvare una bozza.
7. Durante l'invio del messaggio, lo stato di avanzamento invio viene visualizzato nella barra del titolo. Questa icona visualizzata alla destra del messaggio significa che il messaggio è ancora in fase di invio.

### **Salvare un messaggio come bozza**

Durante la composizione del messaggio, premendo INDIETRO il messaggio verrà automaticamente salvato come bozza.


### **Impostazioni messaggi di testo e multimediali**

Per impostare le preferenze relative ai messaggi di testo e multimediali, dall'elenco messaggi premere MENU e selezionare 'Impostazioni'.

## 7.2 Account email POP3 e IMAP

### Aggiungere un account email

E' possibile gestire i messaggi da diversi account POP3 o IMAP, fino ad un numero massimo di cinque. Seguire questi passi:

1. Andare alla schermata principale, quindi toccare  e selezionare l'applicazione Email.
2. Comparirà la schermata Impostazioni nuovo account.
3. Inserire il proprio indirizzo email e la password.
4. Se lo si desidera, è possibile selezionare la casella di spunta Invia mail da questo account predefinito. Questo tipo di impostazione si applica esclusivamente nel caso in cui abbiate impostato più di un account POP3 o IMAP.
5. Selezionare 'Avanti'. Se possedete un account email diffuso e noto, l'applicazione imposterà automaticamente tutto quanto necessario! Prima di accedere alla Posta in arrivo, potete dare un nome all'account (se non lo fate, verrà utilizzato l'indirizzo email come nome). Vi verrà inoltre richiesto di inserire il nome che volete venga visualizzato nei messaggi in uscita. Dovrete completare questo campo prima di poter selezionare 'Avanti' ed accedere alla Posta in arrivo. In caso di account meno diffusi, seguire le istruzioni per inserire il server email, il protocollo e altre informazioni relative al vostro account. Una volta che saranno state verificate le impostazioni del vostro account, selezionare 'Avanti' per accedere alla Posta in arrivo.
6. Per aggiungere più account (fino a cinque) dalla Posta in arrivo o dalla schermata dei vostri Account, premere MENU quindi selezionare 'Aggiungi account'.

### Uso dell'account email POP3 e IMAP

Una volta impostato un account sarà possibile:

1. Aggiornare la Posta in arrivo: Dalla Posta in arrivo, premere MENU e quindi selezionare 'Aggiorna' per aggiornare la Posta in arrivo con le email non scaricate in precedenza.
2. Leggere email: E' possibile visualizzare la conversazione o i singoli messaggi della Posta in arrivo selezionando Posta in arrivo. I messaggi non letti sono evidenziati da una barra colorata. (Ogni account che aggungerete sarà

- caratterizzato da un colore diverso.)
3. Inoltra, Rispondi, Rispondi a tutti: E' possibile inoltrare, rispondere o rispondere a tutti da un email presente nella Posta in arrivo. Dalla Posta in arrivo, toccare e tenere premuto il messaggio per aprirne il menu contestuale. Selezionare l'azione che si desidera compiere.
  4. Comporre un nuovo messaggio  
Da Posta in arrivo:
    - Premere MENU e selezionare 'Componi'.
    - Aggiungere destinatari inserendo un nome o indirizzo nel campo 'A' Appariranno i contatti corrispondenti. Selezionare il destinatario o continuare a digitare l'indirizzo. E' possibile inserire tutti i destinatari desiderati.
    - Digitare un oggetto e il messaggio.
    - Selezionare 'Invio', 'Salva come bozza', o 'Elimina'. Premendo INDIETRO il messaggio verrà salvato come bozza, a meno che non abbiate digitato nulla.
  5. Cancellare un messaggio  
Da Posta in arrivo:
    - Espandere la Posta in arrivo per visualizzare i messaggi.
    - Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera cancellare.
    - Selezionare 'Cancella'.
    - Il messaggio verrà spostato nel Cestino.
  6. Svuotare il Cestino; Una volta spostato il messaggio nel Cestino, per svuotarlo sarà necessario cancellare i messaggi singolarmente. Premere MENU e selezionare 'Cartelle' per accedere al Cestino.

NOTA: I messaggi verranno cancellati soltanto dal telefono, e non dal server dell'account

7. Rimuovere un account email: E' sempre possibile rimuovere un account email POP3 o IMAP dal telefono. Andare a Posta in arrivo, premere MENU e selezionare 'Account'. Si aprirà la schermata del vostro Account. Toccare e tenere premuto l'account che si desidera rimuovere per aprire il menu contestuale. Selezionare 'Rimuovi account'. Prima di rimuovere l'account, vi verrà richiesto di confermare la vostra scelta.

## **Modifica impostazioni account**

Per aprire la schermata delle impostazioni Account, procedere come segue:

1. Dalla Posta in arrivo del vostro account, premere MENU e selezionare 'Impostazioni Account'.
2. Comparirà la schermata delle Impostazioni Account. Da questa schermata sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

**Nome account:** Selezionare per modificare il nome dell'account che compare nella schermata Account.

**Nome utente:** Selezionare per modificare il nome che compare nella posta in uscita.

**Frequenza controllo posta:** Selezionare questo menu pop-up per definire con quale frequenza la casella di posta verrà controllata per verificare la presenza di nuovi messaggi. Ogni volta che si apre una cartella l'email viene aggiornata, indipendentemente da questa impostazione.

**Account predefinito:** Nel caso in cui abbiate più di un account email POP3 o IMAP impostati sul telefono e desiderate utilizzare questo account come predefinito quando si seleziona l'opzione Componi dalla schermata Account, selezionate questa casella di spunta.

**Notifiche email:** Se si desidera che compaia un'icona nella Barra di stato all'arrivo di un nuovo messaggio, selezionare questa casella di spunta.

**Impostazioni server della posta in arrivo:** Selezionare Impostazioni posta in arrivo se si desidera modificare il nome utente/password, il server, la porta o l'opzione di cancellazione email dal server.

**Impostazioni server della posta in uscita:** Selezionare Impostazioni posta in uscita se si desidera modificare il server SMTP, la porta, o le opzioni di protezione, la richiesta di autenticazione o user name/password.

### **Aggiungere altro account POP3 o IMAP**

Per aggiungere un altro account (è possibile aggiungerne fino a cinque), andare alla Posta in arrivo, premere MENU e selezionare 'Account'. Si aprirà la schermata del vostro Account.

Premere MENU e selezionare 'Aggiungi account'.



# 8 INTERNET

## 8.1 Modalità di connessione Internet


Le possibilità di connessione di rete di cui è dotato il vostro dispositivo consentono di accedere a Internet o alla rete aziendale mediante WLAN, GPRS, EDGE (se disponibile), WCDMA o FDD\_LTE (se è supportata la scheda SIM).

E' inoltre possibile aggiungere e impostare un collegamento VPN o proxy.

### WLAN

La WLAN consente di avere accesso ad Internet su distanze fino a 100 metri (300 piedi). Per utilizzare la WLAN sul vostro dispositivo, è necessario accedere ad un punto di accesso wireless o "hotspot".  
Nota: La disponibilità e la portata del segnale WLAN del vostro dispositivo dipende dal numero, dall'infrastruttura e dagli altri oggetti attraverso i quali passa il segnale.

## 8.2 Browser

Per aprire il Browser, toccare  e selezionare l'icona del Browser. Il Browser si apre sempre sull'ultima pagina Web visualizzata. La prima volta che si entra nel Browser dopo l'accensione verrà visualizzata la vostra home page.

E' possibile modificare la home page premendo MENU > Impostazioni > Generali > Imposta homepage.

### Schermata Sfoglia

Dalla schermata Sfoglia è possibile:

1. Andare ad una pagina web: Assicuratevi di non aver attivato una casella di testo, quindi iniziate a digitare l'URL.
2. Aggiungere un segnalibro: Per contrassegnare la pagina Web che si sta visualizzando:
  - Premere MENU e selezionare 'Salva nei segnalibri'.
  - Confermare l'URL e il nome, quindi selezionare 'OK'.

- Per visualizzare tutti i segnalibri, premere MENU e selezionare Segnalibri.
3. Aggiornare una pagina Web: Per aggiornare i contenuti della pagina corrente, premere MENU e selezionare 'Aggiorna'.

### **Apertura pagine in finestre separate**

E' possibile tenere aperta più di una pagina Web utilizzando finestre multiple per visualizzare le pagine. E' possibile aprire fino a otto finestre.

Per aprire una nuova finestra: Da una pagina Web, premere MENU e selezionare 'Finestre'. Si aprirà la schermata Finestre correnti, che mostra la pagina Web di partenza e una "nuova finestra". Selezionare 'Nuova finestra'. Si aprirà una nuova finestra nella home page. Per tornare a una delle altre finestre, premere MENU e selezionare 'Finestre'. Selezionare la pagina che si desidera visualizzare.

### **Gestione segnalibri**

È possibile memorizzare sul telefono il numero di segnalibri desiderati.

Premere MENU e selezionare 'Segnalibri'. Si aprirà la schermata Segnalibri.

1. Salvare una pagina qualsiasi nel segnalibro: Selezionare 'Aggiungi'. Digitare un nome e un percorso (URL) nella finestra di dialogo. Selezionare 'OK'.
2. Inviare l'URL della pagina con segnalibro: Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera aprire. Si aprirà il menu contestuale. Selezionare 'Condividi link'. Si aprirà una schermata (Componi) per creare un nuovo messaggio, che riporta l'URL come messaggio. Indirizzare il messaggio, terminare la composizione e selezionare 'Invia'.
3. Visualizzare la pagina con segnalibro: Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera aprire. Si aprirà il menu contestuale. Selezionare Visualizza pagina o Apri in una nuova finestra.
4. Modificare il segnalibro: Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera aprire: Si aprirà il menu contestuale. Selezionare 'Modifica segnalibro'. Si aprirà la finestra di dialogo Modifica segnalibro. Digitare la modifica

- e selezionare 'OK'.
5. Cancellare un segnalibro: Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera aprire. Si aprirà il menu contestuale. Selezionare 'Cancella segnalibro'. Vi verrà chiesto di confermare.
  6. Aggiungere la pagina corrente ai segnalibri: Andare alla pagina Web per cui si desidera creare un segnalibro. Premere MENU e selezionare 'Segnalibri'. Si aprirà la schermata Segnalibri. Premere MENU e selezionare Aggiungi ai segnalibri l'ultima pagina visualizzata. Si aprirà la finestra di dialogo collegamento a Segnalibro. Confermare o modificare le informazioni, quindi selezionare 'OK'.


### **Impostare home page**

E' possibile impostare la vostra home page dalla schermata Impostazioni:

1. Premere MENU e selezionare Altro > Impostazioni. Si aprirà la schermata Impostazioni.
2. Nella sezione Contenuti della pagina, selezionare 'Imposta home page' per aprire la finestra di dialogo.
3. Digitare l'URL della pagina che si desidera impostare come home, e quindi selezionare 'OK'

### **Scaricare file e applicazioni Web**

Prima di scaricare file o applicazioni tramite il browser, tenere presente quanto segue:

1. Prima di poter scaricare applicazioni Web, è necessario "consentire" esplicitamente il download dalla schermata principale > Impostazioni: Nella schermata principale, premere  e selezionare Impostazioni. Selezionare 'Sicurezza', quindi selezionare la casella 'Fonti sconosciute'.
2. Tutti gli elementi scaricati dal Web vengono memorizzati sulla scheda di memoria, è quindi necessario accertarsi che vi sia una scheda installata nel telefono prima di scaricare dal Browser.

3. Il Browser consentirà solamente di scaricare elementi che siano supportati da un'applicazione installata sul telefono.

NOTA: Le applicazioni scaricate dal Web possono provenire da fonti sconosciute. Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti sicure, come ad esempio il mercato Android.

# 9 RIPRODUZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

## 9.1 Fotocamera e Immagini

Tutte le immagini acquisibili o visualizzabili sul telefono vengono memorizzate sulla scheda di memoria, che deve essere installata sul telefono. Prima di poter utilizzare la fotocamera o visualizzare le foto nella cartella Immagini, accertarsi di avere una scheda installata.


### Caricare foto sulla scheda di memoria

Leggere le seguenti istruzioni per aggiungere immagini alla scheda di memoria o alla memoria del telefono.

1. Inserire la scheda di memoria nel computer effettuando una delle seguenti operazioni: Rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore di schede collegato al computer.
2. Sul computer, trovare il dispositivo USB inserito e aprirlo.
3. Creare una cartella nel livello superiore nominandola "Immagini" o con qualsiasi altro nome descrittivo, e aprirla.
4. Copiare .jpg o altri file di immagine in questa cartella. Per organizzare le immagini in album che verranno visualizzati nell'applicazione Immagini, creare una cartella e copiarvi le foto per ogni album che si desidera visualizzare.
5. Al termine, chiudere la finestra del drive USB ed espellere l'unità come richiesto dal sistema operativo del computer.

### Scattare foto

Le immagini catturate vengono salvate nella cartella "DCIM" sulla scheda di memoria o sul telefono. Prima di scattare una foto, pulire la finestra del sensore (sul coperchio posteriore) per rimuovere eventuali piccole quantità di olio.


1. Per aprire la Fotocamera, sulla schermata principale, toccare  e selezionare l'icona Fotocamera.
2. La Fotocamera si aprirà in modalità cattura. Inquadrare l'immagine all'interno della schermata e mantenere fermo il telefono. Toccare il tasto Fotocamera per catturare l'immagine. Continuare a tenere ferma la fotocamera per un

secondo dopo il suono dell'otturatore.

3. Se si sceglie di salvare, impostare come o condividere, l'immagine verrà salvata nella Galleria.

### **Visualizzazione delle immagini**

Per visualizzare le immagini riprese, così come qualsiasi immagine memorizzata sulla scheda di memoria o nella memoria del telefono, accedere all'applicazione Galleria:

1. Per aprire Immagini, nella schermata principale, toccare  e selezionare l'icona Galleria.
2. A seconda del numero di immagini memorizzate, è possibile che il caricamento richieda qualche minuto.
3. Se le immagini sono state memorizzate in cartelle sulla scheda di memoria, le cartelle verranno visualizzate come "Album" separati. L'album in alto a sinistra contiene sempre tutte le foto di tutti gli album.
4. Le singole immagini vengono visualizzate in una griglia in formato miniaturizzato. È possibile scegliere di visualizzare anteprime più piccole o di grandi dimensioni tramite le Impostazioni.
5. Per aprire un'immagine in visualizzazione a schermo intero, toccare l'immagine. Una volta a schermo intero, selezionare le frecce per scorrere le immagini all'interno di quell'album. Se le frecce scompaiono, toccare nuovamente l'immagine per visualizzare le frecce e i controlli dello zoom.

### **Opzioni immagine**

In Immagini, è possibile effettuare le seguenti operazioni. Nota: Seguendo tutte le istruzioni riportate di seguito, è sempre possibile toccare e tenere premuta un'immagine per aprire il menu contestuale e accedere a tutte le funzioni, oltre che semplicemente aprire l'immagine in visualizzazione a schermo intero.

1. Visualizzazione a schermo intero: Selezionare un'immagine per aprirla in visualizzazione a schermo intero.
2. Condividi immagine: Nella visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Condividi. Selezionare questa opzione per condividere la vostra immagine tramite Messaggi (MMS), o un'altra applicazione (se si dispone di un'altra applicazione installata sul telefono cellulare che supporta la condivisione).

3. Imposta come sfondo: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Imposta immagine come. Dal menu che si apre selezionare Sfondi. Toccare e tenere premuto un bordo della griglia per visualizzare le frecce di dimensionamento, quindi trascinare il bordo verso l'interno o l'esterno per ridimensionare l'immagine. Toccare e trascinare il centro della griglia per spostarla all'interno dell'immagine. Una volta ridimensionata l'immagine come desiderato, selezionare 'Salva'.
4. Imposta come immagine contatto: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Imposta immagine come: Dal menu che si apre, selezionare l'icona di contatto. Si aprirà l'elenco dei contatti. Selezionare il contatto che si desidera associare all'immagine. Toccare e tenere premuto un bordo della griglia per visualizzare le frecce di dimensionamento, quindi trascinare il bordo verso l'interno o l'esterno per ridimensionare l'immagine. Toccare e trascinare il centro della griglia per spostarla all'interno dell'immagine. Una volta ridimensionata l'immagine come desiderato, selezionare 'Salva'. L'immagine verrà quindi visualizzata nella schermata Dati Contatto, nonché su tutte le notifiche delle chiamate in arrivo.
5. Ritaglia immagine: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Ritaglia. Toccare e tenere premuto un bordo della griglia per visualizzare le frecce di dimensionamento, quindi trascinare il bordo verso l'interno o l'esterno per ridimensionare l'immagine. Toccare e trascinare il centro della griglia per spostarla all'interno dell'immagine. 3 Una volta ritagliata l'immagine come desiderato, selezionare 'Salva'. Selezionare Elimina per annullare il ritaglio. L'immagine ritagliata verrà salvata in Immagini come copia. L'originale non verrà toccato.
6. Ruota immagine: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Ruota. Selezionare Ruota a sinistra (antiorario) o Ruota a destra (orario). L'immagine ruoterà e verrà salvata automaticamente.
7. Elimina immagine: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Elimina. Una volta confermata la scelta, l'immagine verrà rimossa dalla scheda di memoria.

8. Visualizza dettagli immagine: Dalla visualizzazione a schermo intero, premere MENU e selezionare Dettagli. Si aprirà la finestra dettagli immagine. E' possibile visualizzare il titolo, la risoluzione, la dimensione del file, e la data dell'immagine.

## 9.2 Musica

Per aprire la Libreria musicale, sulla schermata principale, toccare l'icona Musica.

La musica è organizzata in quattro categorie: Artisti, Album, Canzoni, e Playlist. Selezionare una categoria per visualizzare gli elenchi all'interno di ognuna. Una volta nella categoria, mantenere la selezione fino ad arrivare alla musica che si desidera riprodurre. Ad esempio, se si seleziona la categoria Artisti, verrà visualizzato un elenco di artisti in ordine A-Z. Se si seleziona un artista, si aprirà l'elenco per visualizzare gli album dell'artista. Selezionando un album, verrà visualizzato l'elenco delle canzoni dell'album.

### **Caricare musica sulla scheda di memoria**

Tutta la musica che si può ascoltare sul telefono è memorizzata sulla scheda di memoria. Leggere le istruzioni di seguito riportate per aggiungere musica alla scheda di memoria.

1. Inserire la scheda di memoria nel computer effettuando una delle seguenti operazioni: Rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore di schede collegato al computer; in alternativa, collegare il telefono al computer tramite un cavo USB in dotazione nella confezione. Se si utilizza questa modalità, accertarsi di selezionare Home > Impostazioni > Spazio di archiviazione > scheda SD.
2. Sul computer, trovare il dispositivo USB inserito e aprirlo.



3. Nonostante il telefono sia in grado di trovare tutti i file musicali presenti sulla scheda di memoria, è consigliabile tenere il numero di file o cartelle al livello principale ad un numero minimo. Quindi, se lo si desidera, è possibile creare una cartella nel livello superiore denominata "musica" (o come si preferisce) per archiviare i file.
4. Aprire questa cartella e copiarvi i file musicali. Se lo si desidera, creare delle cartelle all'interno della cartella "musica", per organizzare ulteriormente la musica. Se lo si desidera, è inoltre possibile utilizzare determinati file musicali come suoneria del telefono, di notifica, o sveglia.

NOTA: Se non volete che una suoneria appaia nella libreria musicale, ma volete che sia disponibile come suoneria, creare le cartelle 'suonerie', 'notifiche', o 'svegli' fuori dalla cartella 'musica'.

5. Una volta ultimata l'operazione di copiatura, chiudere la finestra del drive USB e disinserire o espellere l'unità come richiesto dal sistema operativo del computer. Rimuovere il cavo USB dal telefono e dal computer.

### **Riproduzione musica**

A qualsiasi livello della Libreria, toccare e tenere premuto un elenco (un brano, un artista, un album, o una playlist) per aprire il menu contestuale. Selezionare Riproduci per iniziare la riproduzione e passare alla schermata Riproduzione. È possibile effettuare le seguenti operazioni utilizzando la schermata di riproduzione:

1. Canzoni in modalità shuffle: La modalità Shuffle riproduce i brani in ordine casuale. Toccare per attivare o disattivare la modalità shuffle. Quando l'icona è grigia, la modalità shuffle è disattivata.
2. Modalità Ripetizione: Toccare per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti brano corrente, non ripetere (icona grigia).
3. Andare a qualsiasi punto della canzone: Far scorrere la punta delle dita in barra di avanzamento fino al punto della canzone desiderato.

4. Controllo della riproduzione: dalle icone di sinistra a quelle di destra: Andare all'inizio del brano, mettere in pausa/riprendere la riproduzione e andare al prossima canzone.

Se un brano è in riproduzione mentre ci si trova nella schermata Libreria, è possibile passare rapidamente alla schermata Riproduzione selezionando la barra inferiore del brano.

### **Playlist**

E' possibile creare tutte le playlist che si desiderano. La playlist 'Aggiunti di recente' è una playlist di sistema e non può essere eliminata o rinominata. Inoltre, se si effettuano registrazioni vocali come parte di un messaggio MMS, queste saranno memorizzate automaticamente in una playlist denominata "Registrazioni personali"

### **Creare una playlist sul telefono**

1. Dalla Libreria, selezionare una categoria. Dall'elenco che comparirà, individuare l'artista, l'album o il brano che si desidera avere all'interno di una playlist.
2. Toccare e tenere premuto l'artista, l'album, o il brano per aprire il menu contestuale.
3. Selezionare Aggiungi alla playlist.
4. Nel menu Aggiungi alla playlist che comparirà, selezionare Nuovo per creare una nuova playlist, o una delle playlist esistenti.
5. Verrà aggiunto il/i brano/i.

### **Gestire le playlist**

Accedere alla schermata Libreria e selezionare 'Playlist'. Compariranno tutte le playlist.

Toccare e tenere premuta la playlist desiderata per aprire il menu contestuale. Da questa schermata sarà possibile effettuare le seguenti operazioni: Riproduci, Modifica (riordina i brani), Cancella e Rinomina.

### **Creare suonerie da brani**

E' possibile impostare qualsiasi brano come suoneria del telefono:

1. Dalla Libreria, andare sulla canzone che si desidera utilizzare come suoneria del telefono.
2. Toccare e tenere premuto il brano nell'elenco per aprire il menu contestuale.
3. Selezionare Utilizza come suoneria del telefono. La suoneria verrà impostata come suoneria predefinita delle chiamate in arrivo.
4. Da questo momento, andando sulla schermata principale Home > Impostazioni > Profili audio, e selezionando una suoneria del telefono, il brano verrà elencato come opzione.

### **Cancellare musica dalla scheda di memoria**

Tutta la musica riprodotta sul telefono viene memorizzata sulla scheda di memoria inserita. Dal telefono, è possibile cancellare la musica memorizzata sulla scheda nel modo seguente:

1. Dalla schermata Libreria, selezionare le categorie Artisti, Album, o Brani.
2. Andare alla schermata che mostra l'artista, l'album o il brano che si desidera cancellare.
3. Toccare e tenere premuto l'elemento desiderato per aprire il menu contestuale.
4. Selezionare 'Cancella'. Vi verrà richiesto di confermare che si desidera cancellare l'articolo dalla scheda di memoria.

## 9.3 Radio FM

Questo dispositivo fornisce la funzione radio.

Nota: Quando vi trovate fra porte chiuse o in un ambiente protetto, è possibile che la ricezione radio risulti compromessa. E' possibile migliorare la ricezione nei modi seguenti: Accanto ad una finestra, regolare la posizione del cavo auricolare o procedere alla regolazione manuale.

## 9.4 Registrazione audio

Il telefono può essere utilizzato per registrare audio.

# 10 ALTRE APPLICAZIONI

## 10.1 Calendario

### Visualizzazione calendario.

Il telefono consente di visualizzare molteplici calendari, in modo tale che ogni evento in calendario sia codificato con un colore. E' possibile visualizzare il calendario in molteplici modi. Toccare la data sul lato in alto a sinistra dello schermo per scegliere fra Giorno, Settimana, Mese o Agenda.

### Creare un evento

Da qualsiasi visualizzazione, premere MENU e selezionare 'Nuovo evento' per aprire la schermata dettagli nuovo Evento.


- Digitare le informazioni nei campi a disposizione.
- Selezionare data e ora.
- Inserire il nome che comparirà nella vista del Giorno.
- La descrizione può essere di qualsiasi lunghezza.
- Selezionare un calendario se ne state visualizzando più di uno.
- Impostare un tempo di avviso predefinito.
- Impostare lo stato online: disponibile o occupato.
- Selezionare la privacy del calendario scegliendo fra le opzioni Predefinito (secondo quando impostato al momento della creazione del calendario), Privato, o Pubblico.

Una volta completata l'operazione, selezionare 'Fatto'. L'evento verrà salvato anche premendo INDIETRO.

NOTA: E' possibile creare un evento rapidamente dalla vista Giorno o Settimana selezionando uno slot temporale vuoto. Comparirà la schermata dettagli del nuovo Evento. Il campo 'Da' contiene lo slot temporale selezionato

## 10.2 Orologio sveglia

Per aprire l'Orologio Sveglia, sulla schermata principale, toccare

 e selezionare l'icona Orologio. L'orologio Sveglia mette a disposizione un numero illimitato di sveglie.

### Impostazione sveglia

Sul telefono sono impostate tre sveglie, pronte ad essere personalizzate. Come impostazione predefinita, entrambe le sveglie sono disattivate. Selezionare la casella di spunta per attivare la sveglia. Se non viene visualizzato nessun giorno sotto l'ora impostata, la sveglia si spegnerà una volta raggiunta l'ora impostata.

La sveglia si spegnerà alle 09:00 di ogni martedì e venerdì.

Per iniziare, selezionare una delle sveglie predefinite per aprire le impostazioni Sveglia.

Impostare le seguenti opzioni:

**Sveglia:** Selezionare la casella di spunta per attivare (casella selezionata) o disattivare (casella vuota) la sveglia. Questa è la stessa casella di spunta che appare sulla schermata principale Orologio sveglia.

**Ora:** Viene visualizzata l'ora in cui la sveglia si spegnerà. Per modificare questo orario, selezionare Ora per aprire la modalità di selezione ora. Scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per impostare l'ora desiderata, quindi selezionare Imposta.

**Ripetizione:** Verrà visualizzata la selezione della ripetizione corrente. Per modificare l'impostazione, selezionare Ripetizione ed effettuare una scelta dal menù. Per far sì che la sveglia si spenga solo una volta raggiunta l'ora desiderata, non selezionare alcuna opzione. Sulla schermata Orologio sveglia viene visualizzata una sveglia unica (sveglia una sola volta) senza alcun giorno presente sotto l'orario impostato.

**Suoneria:** Viene visualizzata la selezione della suoneria corrente. Selezionare Suoneria per scegliere un'altra suoneria da riprodurre quando la sveglia suonerà. (Quando si seleziona una suoneria, questa verrà brevemente riprodotta.) Quando la sveglia si spegne, la suoneria verrà riprodotta per un massimo di cinque minuti.

**Vibrazione:** Selezionare questa casella per far sì che il telefono vibri durante lo spegnimento.

Una volta spenta la sveglia, si riceverà un avviso con le opzioni Posponi (per 10 minuti) o Ignora.

### **Aggiungere altre sveglie**

Per aggiungere più di tre sveglie, dalla schermata principale Orologio sveglia premere MENU e selezionare 'Aggiungi sveglia'.


### **Modificare la visualizzazione orologio**

È possibile modificare l'aspetto dell'orologio visualizzato nella schermata principale Orologio sveglia:


1. Andare alla schermata principale Orologio sveglia.
2. Toccare l'orologio con la punta del dito per aprire la schermata di selezione Orologio.
3. Far scorrere il dito orizzontalmente lungo i quadranti orologio sul fondo e toccare il quadrante che si desidera visualizzare.

### **Modificare la visualizzazione data e ora**

Dalla schermata impostazioni è possibile modificare il formato dell'ora visualizzata dalle sveglie.

1. Andare alla schermata principale Orologio sveglia. Sulla schermata principale, toccare , premere MENU e selezionare Impostazioni. Scorrere e selezionare 'Data e ora'. Viene visualizzata la schermata Impostazioni data e ora.
2. Utilizzare i valori forniti dalla rete selezionando la casella di spunta 'Automatico'.
3. Selezionare la casella 'Utilizza formato 24 ore' se si desidera utilizzare tale formato piuttosto che il formato 12 ore.
4. Selezionate l'opzione 'Seleziona formato data' per aprire il menu dei vari formati di data.

## 10.3 Calcolatrice

Per aprire la Calcolatrice, sulla schermata principale, toccare  e selezionare l'icona Calcolatrice.

La Calcolatrice mette a disposizione due pannelli: base e avanzato. Passare tra i pannelli premendo MENU e selezionando 'Pannello avanzato' o 'Pannello base', a piacimento.

### Pannelli calcolatrice

Sono disponibili due pannelli calcolatrice: base e avanzato. Utilizzare il pannello Base per inserire numeri ed effettuare operazioni base di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Utilizzare il pannello Avanzato per inserire segni di operazione o di delimitazione avanzati, come seno, coseno, tangente, radice quadrata, parentesi, ecc.

Passare tra i pannelli della calcolatrice premendo MENU e selezionando 'Pannello avanzato' o 'Pannello base', a piacimento. Non appena si seleziona un'operazione avanzata, il pannello torna alla modalità Base, dove compare l'operazione. Quando si tocca un tasto sullo schermo, il tasto lampeggia in rosso per informare che la selezione è stata effettuata. Accertarsi di visualizzare il rosso lampeggiante prima di inserire il prossimo numero o completare l'operazione.

Per cancellare i numeri, uno alla volta, toccare CANCELLA sullo schermo.

Per cancellare la cronologia dell'operazione, premere MENU e selezionare 'Cancella cronologia'.



# 11 PLAY STORE

La funzione di Play Store dipende dalla configurazione corrente del telefono cellulare.

Il mercato Android offre accesso diretto agli sviluppatori di software di tutto il mondo. E' il luogo in cui cercare giochi divertenti e interessanti applicazioni che sono state valutate dagli esperti Android. In caso di necessità o per qualsiasi domanda sul mercato Android, premere MENU e selezionare 'Aiuto'. Il Browser vi condurrà alla pagina Web "aiuto e informazioni".

## **Sfogliare gli elementi da installare**

Quando si accede per la prima volta al mercato Android, verranno visualizzati gli elementi disponibili, un elenco di categorie di articoli, un link a ricerca, e un link ai 'Download'.

Scorrere orizzontalmente tra gli elementi presenti o selezionare una categoria per sfogliarne i contenuti, e selezionare quindi una sottocategoria. All'interno di ogni sottocategoria è possibile scegliere di visualizzare gli elementi ordinati per popolarità o per data. In ogni scheda sono elencati tutti gli elementi di una sottocategoria; quelli presenti nella scheda per popolarità vendono ordinati dal più popolare al meno popolare, e quelli per data vengono ordinati dal più recente al più vecchio.

## **Installare un elemento**

1. Individuare l'elemento che si desidera installare e selezionarlo.
2. Verrà visualizzata la schermata Dettagli elemento. Nella schermata sono presenti ulteriori informazioni sull'elemento, tra cui la valutazione complessiva e i commenti degli utenti. Se si scorre fino alla sezione sviluppatore, è possibile visualizzare ulteriori applicazioni dello sviluppatore o inviare allo sviluppatore un messaggio email.
3. Ulteriori informazioni sull'elemento: Commenti dell'utente sull'elemento. Scorrere per visualizzare ulteriori applicazioni dello sviluppatore o per inviare allo sviluppatore un messaggio email. Premere MENU e selezionare 'Sicurezza' (autorizzazioni) per visualizzare le funzioni e i dati che a cui l'articolo può avere accesso sul telefono.

4. Per installare l'elemento, selezionare Installa (articolo gratuito) o Acquista, a seconda di quale viene visualizzato. Importante! Se l'applicazione che si sta scaricando richiede l'accesso a dati o al controllo di funzioni sul telefono, prima di procedere verrà visualizzata una schermata che informerà a cosa l'applicazione può accedere, affinché possiate dare il vostro consenso. Leggere attentamente! Prestare particolare attenzione se l'applicazione ha accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Una volta selezionato 'OK' in questa schermata, sarete responsabile dei risultati dell'utilizzo dell'elemento in questione sul telefono.
  - Dopo aver selezionato 'Installa', si avvierà immediatamente il download dell'elemento.
  - Dopo aver selezionato 'Acquista', è possibile vi venga richiesto di accedere a un altro account Google. Effettuare l'accesso e selezionare Acquista ora se si desidera procedere. Scorrere le schermate di acquisto.
5. E' possibile visualizzare l'avanzamento del download dell'elemento aprendo la finestra delle notifiche. L'avanzamento del download viene visualizzato nella sezione "in corso" della finestra delle notifiche. Una volta scaricato e installato, viene visualizzata una notifica.

### **Gestire i download**

Dalla schermata principale del mercato Android, selezionare 'Download' per visualizzare gli elementi scaricati. Da qualsiasi schermata del mercato Android, è possibile premere MENU e selezionare 'Download' per accedere alla schermata.

Dalla schermata Download è possibile eseguire le seguenti operazioni:

Visualizzare i download in corso

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'.
2. Se si sta effettuando un download e l'installazione di un elemento, nella parte superiore dello schermo verrà visualizzato lo stato di avanzamento.

## **Recensire un elemento scaricato**

E' possibile assegnare un punteggio e lasciare commenti in merito a qualsiasi elemento scaricato dal mercato Android. E' necessario innanzitutto assegnare un punteggio all'elemento prima di pubblicare un commento.

### Disinstallare un elemento scaricato

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'.
2. Selezionare l'elemento che si desidera disinstallare. Verrà visualizzata la schermata Dettagli elemento.
3. Selezionare il tasto 'Disinstalla' sul fondo dello schermo.

### Aprire l'elemento scaricato

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'.
2. Selezionare l'elemento che si desidera aprire. Verrà visualizzata la schermata Dettagli elemento.
3. Selezionare il tasto 'Apri' sul fondo dello schermo.
4. Leggere le autorizzazioni di sicurezza per questo articolo

Gli elementi scaricati e installati sul telefono normalmente hanno accesso alle funzionalità. E' possibile visualizzare a cosa l'elemento ha accesso sul telefono:

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'.
2. Selezionare l'elemento su cui si desiderano informazioni. Verrà visualizzata la schermata Dettagli elemento.
3. Premere MENU e selezionare 'Sicurezza'.
4. Vengono elencate tutte le aree del telefono a cui questa voce ha accesso.
5. Chiudere la schermata selezionando 'OK'.

## **Flagging dei contenuti**

Se si è particolarmente interessati a un elemento, è possibile "flaggarlo", per ulteriori verifiche.

E' possibile gestire ulteriormente le applicazioni del mercato Android dalla schermata principale > Impostazioni > Applicazioni

> Gestisci applicazioni.

Recensisci gli articoli scaricati Valuta un articolo scaricato

Se si desidera valutare uno degli articoli scaricati dal mercato Android, seguire i seguenti passi:

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'.
2. Selezionare l'elemento che si desidera valutare per aprire la relativa schermata Dettagli elemento.
3. Selezionare la sezione 'La mia valutazione' per aprire la finestra di dialogo Valuta!. Toccare il numero di stelle che si desidera assegnare all'articolo... meglio più stelle!

Una volta ultimato, selezionare 'OK' per inviare il tuo punteggio.

### **Scrivi un commento**

Una volta assegnato un punteggio a un elemento scaricato, è possibile inviare un commento:

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'. Selezionare l'elemento su cui si desidera lasciare un commento per aprire la relativa schermata dettagli.
2. Selezionare la sezione Posta un commento per aprire la finestra di dialogo 'Posta commento'. Se non viene visualizzata la sezione Posta un commento, procedere prima alla valutazione dell'elemento.
3. Digitare un commento e selezionare 'OK' per postarlo.

### **Rimuovi valutazione e/o commento**

Una volta assegnato un punteggio o scritto un commento su un articolo, è sempre possibile rimuovere tale recensione:

1. Dalla schermata principale del mercato Android, premere MENU e selezionare 'Download'. Selezionare l'elemento desiderato per aprire la schermata dei dettagli.
2. Premere MENU e selezionare 'Cancella la mia recensione'.
3. Le vostre valutazioni e commenti verranno rimossi.

ENGLISH

# 1 SAFETY

Never attempt to disassemble your phone. You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use. As a general rule, always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Do not use your phone in damp areas (bathroom, swimming pool...). Protect it from liquids and other moisture.

Do not expose your phone to extreme temperatures lower than -10°C and higher than +55°C.

The physicochemical processes created by chargers impose temperature limits when charging the battery. Your phone automatically protects the batteries in extreme temperatures.

Do not leave your phone within the reach of small children (certain removable parts may be accidentally ingested).

## **Electrical safety**

Only use the chargers listed in the manufacturer's catalogue. Using any other charger may be dangerous; it would also invalidate your warranty. Line voltage must be exactly the one indicated on the charger's serial plate.

## **Aircraft safety**

When travelling by plane, you will need to switch your phone off when so instructed by the cabin crew or the warning signs.

Using a mobile phone may be dangerous to the operation of the aircraft and may disrupt the phone network.

Its use is illegal and you could be prosecuted or banned from using cellular networks in the future if you do not abide by these regulations

## **Explosive materials**

Please comply with warning signs at petrol station asking you to switch your phone off. You will need to comply with radio equipment usage restrictions in places such as chemical plants, fuel depots and at any location where blasting operations are under way..

### **Electronic equipment**

To avoid the risk of demagnetization, do not let electronic devices close to your phone for a long time.

### **Electronic medical equipment**

Your phone is a radio transmitter which may interfere with electronic medical equipment or implants, such as hearing aids, pacemakers, insulin pumps, etc. It is recommended that a minimum separation of 15 cm be maintained between the phone and an implant. Your doctor or the manufacturers of such equipment will be able to give you any advice you may need in this area.

### **Hospitals**

Always make sure that your phone is switched off in hospitals when so instructed by warning signs or by medical staff.

### **Road safety**

Do not use your phone when driving. In order to give your full attention to driving, stop and park safely before making a call. You must comply with any current legislation.

### **Distance of operation**

This phone model has been tested and meets radiofrequency exposure guidelines when used as follows:

- Against the ear: Place or receive a phone call and hold the phone as you would a wire line telephone.
- Body worn: When transmitting, place the phone in a carry accessory that contains no metal and positions the phone a minimum of 2.5 cm from your body. Use of other accessories may not ensure compliance with radiofrequency exposure guidelines. If you do not use a body worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the phone a minimum of 2.5 cm from your body,
- Data operation: When using a data feature, position the phone a minimum of 2.5 cm from your body for the whole duration of the data transmission.

## **Environment**

- Packaging: To facilitate the recycling of packaging materials, please obey the sorting rules instituted locally for this type of waste.
- Batteries: Spent batteries must be deposited at the designated collection points..
- The product: The crossed-out waste bin mark affixed to the product means that it belongs to the family of electrical and electronic equipment.

To promote the recycling and recovery of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and at the same time safeguard the environment, European regulations require you to obey the sorting rules instituted locally for this type of waste.



## 2 GETTING STARTED

### 2.1 Installing the SIM card, battery, and storage card

You need to remove the back cover before you can install the SIM card and battery. Also, make sure to always turn off the power before installing or replacing the SIM card and battery.

#### **To remove the back cover**

1. Make sure your device is turned off.
2. Firmly hold the device with both hands and the front panel facing down.
3. Push the back cover up with your thumbs until it disengages from the device and then slide it up to remove.

#### **To remove the battery**

1. Make sure your device is turned off.
2. Remove the back cover.
3. The bottom of the phone has a notch. Lift the battery by the notch to remove it.

#### **To install the SIM card**

The SIM card contains your phone number, service details, and phonebook/ message memory. Your device is supported 2G, 3G (WCDMA) or 4G (FDD\_LTE) SIM cards.

1. Remove the battery if it is installed.
2. Locate the SIM card slot, and then insert the SIM card with its gold contacts facing down and its cut-off corner facing out the card slot.
3. Slide the SIM card completely into the slot.

NOTES: The phone can be supported the double SIM cards. The card slot will be supported 3G (WCDMA) or 4G SIM card (FDD\_LTE), but one SIM card can use 4G networks only.

If you need to use 4G operation, please insert 4G card in the card slot (network type is default 4G, defined in the menu Settings/More/Cellular networks/Preferred network type), If insert 3G or 2G card in the card slot, you can also use 3G or 2G operation only.

- Some legacy SIM cards may not function with your device. You should consult with your service provider for a replacement SIM card. There may be fees for this service.

### **To install a memory card**

To have additional storage for your images, videos, music, and files, you can purchase a memory card and install it into your device.

1. Make sure that your device is turned off, and then remove the back cover.
2. Locate the memory card slot on the upper part of the exposed right panel.
3. Insert the memory card into the slot with its gold contacts facing down until it clicks into place

NOTE: To remove the memory card, press it to eject it from the slot.

### **To install the battery**

Your device comes with a rechargeable Lithium-ion battery and is designed to use only manufacturer-specified original batteries and accessories. Battery performance depends on many factors, including network configuration, signal strength, and usage patterns.

Warning: To reduce risk of fire or burns:

- Do not attempt to open, disassemble, or service the battery pack.
- Do not crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water.
- Do not expose to temperatures above 60°C (140°F).

- Replace only with the battery pack designated for this product.
  - Recycle or dispose of used battery as stipulated by local regulations.
1. Align the battery's exposed copper contacts with the battery connectors at the bottom part of the battery compartment.
  2. Insert the contacts side of the battery first and then gently push the battery into place.
  3. Replace the back cover.

## 2.2 Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you start using your device, it is recommended that you install and charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

**NOTES:** Only the AC adapter and USB sync cable provided with your device must be used to charge the device.

Connect the USB connector of the AC adapter to the sync connector on your device, and then plug in the AC adapter to an electrical outlet to start charging the battery

As the battery is being charged while the device is on, a charging icon appears in the title bar of the Home screen. After the battery has been fully charged, a full battery icon appears in the title bar of the Home screen.

**WARNING:** • Do not remove the battery from the device while you are charging it using the AC or car adapter.  
• As a safety precaution, the battery stops charging before it overheats.


## 2.3 Starting up the device

### Power on/off

To power off your phone, press & hold POWER. On release, the Phone options menu opens. Select 'Power off' and confirm.

To power on again, press & hold POWER.


### Silent mode

To silence your phone quickly, press & hold the – volume button to zero volume. Or on the Home screen, touch  and select Settings > Sound & notification > 'Silent' check box.


### Screen sleep

After a period of inactivity, your screen will go to sleep (display will turn black). In sleep, your phone uses less battery power. You can control this behaviour:

Set screen timeout period

1. On the Home screen, touch  and select Settings.
2. Select Display > Sleep. Select a time from the menu.

Prevent sleep while charging


1. On the Home screen, then touch  and select Settings.
2. Select Developer options > 'Stay awake' check box

### Lock screen & put phone to sleep

Except when on a phone call, from any screen, press POWER (immediately). While not on a call, to lock your control buttons and screen from accidental touch activation, press POWER.

You can increase the security of your phone by setting 'Screen lock' pattern. Once set, in order to unlock your screen, you'll have

to draw the correct unlock pattern. You can set your screen unlock pattern as follows:

1. On the Home screen, touch  and select Settings.
2. Select Security and then scroll down to 'Screen lock' pattern.
3. Set or change your unlock pattern by selecting 'Screen lock' pattern, as applicable.
4. Follow the prompts to define your pattern

NOTES: You must slide your finger along the screen to create the pattern, not select individual dots. Connect at least four dots. If you want your pattern to be hidden as you draw it, clear 'Make pattern visible' check box.

## **Home screen**

The Home screen is your starting point for using all the applications on your phone. You can customize your Home screen to display applications, shortcuts, and widgets as you like.

1. The Home screen actually extends beyond the screen width. On Home screen, slide your fingertip left and right along the screen to reveal the full width of the Home screen. This additional space gives you more room to customize Home with applications, shortcuts, and widgets.
2. Create Home screen shortcuts and widgets:
  - On Home screen, touch MENU or touch and hold the blank screen to select 'WIDGETS'.
  - Touch and hold to pick up an Application shortcut, a Shortcut to some of your saved information (such as a play list), a Widget (a clock or picture frame) for your Home screen. You can place the widget slide your fingertip right along the screen to reveal the width of the Home screen.
  - The application, shortcut, folder, or widget appears on Home screen.
3. To create an application shortcut quickly, touch the application tab to reveal all the application icons, then touch & hold an application icon. Its shortcut is added to the Home screen.

4. To remove a shortcut or widget from your Home screen, touch & hold the item to enter 'Remove mode'. Drag the item to 'Remove' button and release. You'll know when your item is in 'Remove' because the item and the tab will turn red.
5. Move objects on the Home screen • To move an icon or other item on the Home screen, you must first touch & hold it to enter 'Remove mode'. The object will magnify when it's ready to be moved.
  - To move an icon or other item on the Home screen, you must first touch & hold it to enter 'Remove mode'. The object will magnify when it's ready to be moved.
  - Without lifting your finger (or you'll drop out of remove mode), drag the object to the new position. To move an item to a section of the Home screen not in view, move it to the edge of the screen and hold it there for a moment. The screen view will shift; position the object and release.

## 2.4 Status Icons

### Connection status icons

Along the top of your phone screen is the status bar. On the left side, icons will appear, notifying you of a new message, upcoming calendar event, or something else you should notice. On the right side of the status bar, you'll see connection status icons



NETWORK SIGNAL

E: EDGE

3G: WCDMA

4G: FDD-LTE



SIGN-IN/SYNC

ERROR



CALL FORWARD



SONG IS PLAYING



MISSED CALL



WLAN SERVICE  
CONNECTED



SMS/MMS



CALL IN PROGRESS



ALARM IS SET



WIRELESS  
SERVICES ARE  
OFF (AIRPLANE  
MODE)



RINGER IS OFF



PHONE ON MUTE



BLUETOOTH®  
IS ON



BATTERY IS LOW



CONNECTED  
THE PC



BATTERY IS VERY  
LOW!



CONNECTED THE  
EARPHONE



BATTERY IS  
CHARGING

## **Read your notifications**


When you see a notification in the status bar, touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications displayed in the sliding window.

Ongoing notifications report activities such as call forwarding ON, current call status, song playing.

Notifications report the arrival of new messages, calendar events, and alarms. You can clear notifications list by selecting 'Clear' notifications at the bottom of the notifications window.

To open the message, reminder, or other notification, you can touch the items. To close the notifications window, slide your finger up the screen

NOTES: On the home screen, touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications displayed in the

sliding window, you can touch the icon  on the top of the screen to enter the shortcuts screen, such as Airplane mode, Wi-Fi, Bluetooth®, Data connection, Airplane mode, Brightness, you can open or close the selected function directly.




## 3 USING PHONE FEATURES

### 3.1 Turning the phone function on and off

#### **To enable or disable Airplane Mode**

In many countries, you are required by law to turn off the phone while on board an aircraft. Another way to turn off the phone function is to switch your device to Airplane Mode.

When you enable Airplane Mode, all wireless radios on your device are turned off, including the phone function, Bluetooth®, and WLAN.

1. Touch  > Settings > More > Airplane mode.
2. Touch 'Airplane mode' to enable or disable.


When you disable Airplane mode, the phone function is turned back on and the previous state of Bluetooth® and WLAN are restored.

#### **Adjusting the volume**

Press Volume button on the side of the phone to show the volume screen.

If the phone is in vibrating mode, the voice will be muted automatically and the device will vibrate when there is an incoming call.

## 3.2 Making a call

On Home screen, you can touch  > Phone to enter the dial screen.

1. Touch the on-screen dial pad to enter a number, touch 'Delete' button to delete numbers you've entered. Touch & hold to delete all the numbers in the field. To dial a call, touch 'Call' button to make a call. To end a call, touch 'End' button (Red icon).
2. On the dial screen, touch Call history tab (Recents) to show the call records, select an entry listed in the log to call the number.
3. Also, enter Contacts that the contacts with phone numbers are listed. Select a contact, and then select the phone number to dial the call

## 3.3 Answering and Ending a call

When you receive a phone call, the incoming voice call screen will appear, allowing you to either answer or ignore the call.

1. To answer an incoming call, slide 'ANSWER' (Green icon) button rightward.
2. To reject a call, slide 'REJECT' button (Red icon) button leftward.

## 3.4 In-call options

While on a call, reveal the in-call options: Speaker, Mute, Hold, End.


Note that if Bluetooth® services are on and you are connected to a hands-free device, the more menu indicator will show Bluetooth® on.

1. **Speaker:** To use the speaker, select 'Speaker' so it shows a green bar. To turn it off, select it again so the bar is unfilled. The status bar will display this icon when the speaker is on.

2. **Mute:** To mute your side of the conversation, select 'Mute' so it shows a green bar. To turn it off, select it again so the bar is unfilled. The status bar will display this icon when Mute is on.
3. **Hold:** To put an active call on hold, select 'Hold' so it shows a green bar. To resume the call, or take the call off hold, select it again so the bar is unfilled. If you take a call while already on a call, the first call will be placed on hold automatically. The status bar will display this icon when a call is on hold.
4. **Add call:** If you need to enter numbers while on a call, touch 'Add call'.
5. **Incoming call:** During call in progress, if you are on a call ("call in progress") when another call comes in ("incoming call"), you have a few choices:
  - Answer the incoming call and place the call in progress on hold. To switch calls at any time, touch 'Swap calls'.
  - If you don't want to interrupt your call in progress, then touch 'END'.
  - If you have one call in progress and one caller on hold, to end both calls, touch 'End all'.
6. **While on a call,** you can conference up to six callers, counting yourself. Note that you can also have an additional caller on hold during a conference call, regardless of how many participants are on the conference.

**NOTE:** Whether the group call function can be used depends on whether the network operator supports and provides such function as well as whether you have applied for such function. Please contact network operator for details

## 3.5 Using call history

1. The missed call icon  appears in the title bar when you missed a call.
2. Use 'Call history' tab to check who the caller was, or view all your dialed numbers, and received calls. To open 'Call history' tab, touch 'Call history' button in the phone screen to enter the call history list.
3. Scroll to select the contact or number you want to dial, touch 'Call back' button.
4. Tap and hold the selected contact you want to call, and then you can make to do the following options of call, edit number before call, send text message or remove from call log phone on the shortcut menu.

## 3.6 Call settings

On the dialing screen, press MENU > Settings to enter Call settings menu, you can make the operation of call settings and general settings.

## 4 SETTING ON YOUR DEVICE

Control phone-wide settings from the Home settings screen: touch

 and select Settings.

### 4.1 Wireless & networks

#### Wi-Fi

1. Select this check box if you prefer to use Wi-Fi for your data connection.
2. Wi-Fi settings: Open the Wi-Fi settings screen; select it from the network list. Provide your username or password if required.


#### Bluetooth®

1. Use this check box to turn Bluetooth® services on or off.
2. With Bluetooth® services on, you can touch MENU to open the Bluetooth® settings screen.

#### SIM cards

You can select to set the information of the SIM card, and activate or deactivate data connection.

#### More

Airplane mode on/off: When airplane mode is selected, all wireless connectivity is off. This icon  will display in the status bar when airplane mode is selected.

#### Mobile network

- Select data roaming capability.
- Select a wireless operator network - Scan for all available networks, or select a network automatically.
- Add or edit network Access Point Names (APNs) - Do not change this setting unless advised to do so by your wireless operator!

## 4.2 Device

### **Display**

**Brightness:** Select to open the brightness control, and then slide your finger along the brightness bar to set the level. In sunlight, increase the level.

**Sleep:** Select to decide how long your phone must be inactive before the screen turns off.

### **Sound & notification**

Select one user profile that you want and enter the following options:

**Volumes:** Select to open the volume control, and then slide your finger along the volume bar to set an incoming call ring volume or alarm, playing back music, videos

**Phone ringtones:** Select to decide on a ring tone to use for incoming calls. Note that you can override this setting for individual contacts in the Edit contact details screens. .

**Default notification sound:** Select a ring tone to use for a notification (e.g., new message). Note that you can override this setting for new Calendar event notifications, text and multimedia message notifications. Go to the applications settings screens to select specific ring tones.

**Vibrate:** Select to have your phone vibrate for incoming calls.

**Dial pad touch tones:** Select to have a tone sound when you use the on-screen Dialer

**Touch sound:** Select to have a sound play when you select an item on the screen either using touch.

## **Storage**

View and manage the data storage on your phone.

Memory card: Monitor and manage the use of your Memory card from this screen:

1. View how much space you are using on your memory card.
2. Select to use your memory card as USB mass storage when your phone is connected to your computer (selected by default)
3. Unmount/eject your memory card from your phone. Note that when your phone is connected to your computer via USB, you cannot view pictures or play any media stored on the card from your phone.

Internal phone storage: Reports how much internal storage is free.

## **Apps**

View all the applications stored on your phone and how much space they occupy. If you've downloaded an application from Android Market, you can uninstall it from this screen. Select a specific application to:

1. Clear your user data (if you have any associated with a particular application).
2. Disassociate the application with any actions.
3. Uninstall - If you've downloaded an application from Android Market, you will be able to uninstall it from this screen by selecting Uninstall

## 4.3 Personal

### Location

Select a source for determining your location.

### Security

Screen unlock pattern: Create a pattern you will be asked to draw before your screen will unlock. You can select to make the pattern visible or invisible as you draw it.

SIM card lock settings: Lock your SIM card for extra security. You can also change your SIM card PIN from this screen. If you don't know your SIM PIN, you can obtain it from your wireless operator.

Visible passwords: Select to have your password display as you type it.

Unknown sources: Select this check box if you want the ability to download applications from the Web. With this check box not selected, you will only be able to download applications from Android Market. To ensure your personal data and phone remain secure; it is recommended you not select this check box

### Accounts

Turn on/off synchronization for all services.

### Backup & reset

You can select to reset your phone to factory settings. This will erase all your data from the phone and require you to sign in and go through the set-up screens to use any of the applications.



## 4.4 System

### **Date & time**

Set time, time zone, and date: Use Automatic unless you need to override the network values.

Time format: Select from 12 or 24 hour formats.

Date format: Select from a variety of formats.

### **Developer options**

If you are an application developer, you may be interested in these settings:

USB debugging: If you want be able to communicate with your phone directly via USB, select 'USB debugging' check box.

Stay awake: To prevent your phone from sleeping while charging (via power adapter or USB), select 'Stay awake' check box.

### **About phone**

View your phone Status: This screen lists a variety of information, including your phone number, the network you are currently using, the type of network, signal strength, whether you are roaming or not, any WLAN addresses you're connected to, and more.

View the model number and version information for your phone.

# 5 ACTIVESYNC



## 5.1 Data synchronization


Some applications on your phone (Contacts and so on) give you access to the same personal information that you can add, view, and edit on your computer using Web applications. This means that when you add, change, or delete your information in any of these applications on the Web, the updated information also appears on your phone, and vice versa. Also, if you lose your phone or if your phone is destroyed, your personal information is not lost and will appear, as before, on a replacement phone.

This mirroring of information happens through over-the-air data synchronization, or data “syncing”. Data syncing occurs in the background and shouldn’t ever get in your way. You’ll know your data is being synchronized when you see this icon in the status bar: Because sending large amounts of data back and forth over the air can take time and require considerable bandwidth, there are some settings on the phone that allow you to control data sync

### Sync by application

To control synchronization Contacts, you can do the following:


1. On the Home screen, then touch  and select Settings.
2. Select Accounts. When any of the applications are synchronizing, you will see the “sync” icon . You will also see the last time your data was synchronized.
3. By default, the personal information in Contacts will sync whenever you make a change or receive a new message. You can change this behavior: Auto-sync: When selected, Auto-sync will sync Contacts automatically, as you make changes or receive new messages. When OFF, information will not be synced automatically, although you can force sync by using the individual application check boxes described below.
4. Sync problems:

If you see this icon  to the left of the sync check box, then there was a temporary problem with the data synchronization. Check your data connection and try again later

## 5.2 Bluetooth®

You can use Bluetooth® to send and receive calls using a headset or hands-free car kit.

### Turn on Bluetooth® services

1. On the Home screen, then touch  and select Settings.
2. Select Bluetooth®, and then select 'Bluetooth® check box to turn on Bluetooth® services.
3. When on, the Bluetooth® icon appears in the status bar.

### Discoverability

By default, your phone is “discoverable” when turned on the Bluetooth®. This means other Bluetooth® devices will see your phone in their scans for Bluetooth® devices.

### Name your Bluetooth® device

1. Make sure you have turned Bluetooth® on.
2. Select Settings > Bluetooth® > Bluetooth® settings (touch MENU)> Rename this device.
3. Type the name for your device in the dialog box, and then select 'OK'.
4. Your new device name appears on the Bluetooth® settings screen.

### Pair & connect with Bluetooth® devices

Before your phone can communicate with a Bluetooth® headset or hands-free car kit, the devices must “pair”, then “connect”:

1. Make sure you have turned Bluetooth® on.
2. Your phone starts scanning for Bluetooth® devices within range. As they are found, the devices appear in the list of

Bluetooth® devices.

3. To pair with a device in the list, select it.
4. Type the device's PIN and then 'Pair'.
5. Once paired, select the device name to connect.
6. Pairing and connection status appear under the device name.
7. Once the other Bluetooth® device shows "connected" status, you can start using it to make and receive phone calls.
8. To un-pair with a device, touch the icon on the side of device to open the context menu. Select Un-pair, as appropriate. If you select 'Un-pair' when connected, you will be disconnected as well.

NOTES: The phone supports only the headset and hands-free Bluetooth® profiles, so if you try to connect to a device that is not a headset or hands-free car kit, then you will receive an "unable to connect" message.


If you pair with a second headset while connected to the first, the first headset will remain connected. To switch connection to the second headset you must manually select that headset again after pairing.

### **Rescan for Bluetooth® devices**

If you want to update the list of Bluetooth® devices, select "Refresh".

## 6 CONTACTS


The contacts on your phone are synced with your account contacts stored on the Web.

To view the contacts on your phone, touch  and select Contacts.

Contacts belonging to a specific group (you can choose which group) are listed in the Contacts tab. Only those contacts you star as “favorites” are listed in the Favorites tab. Browse through your contacts by sliding your fingertip up and down on the screen. Another way to find a contact quickly is to use “SEARCH” button, input the first letter of the name you’re looking for and touch search icon, the matching contacts are appeared on the screen. From the Contacts tab, you can:

1. Go to Contact details: Select the contact’s name to open the Contact details screen, where all screen the information you’ve saved for this contact is displayed.
2. Take action on a contact: On the Contact details screen, you can view call the contact’s number, send a text message, add or remove a star or edit the contact details.
3. On the Contact details screen, press MENU to open the context menu. From the menu you can select to share, place on home screen, or print the contact.

### **Add a contact**

1. On the Home screen, then touch  and select Contacts. Your contact list appears.
2. Touch the ‘+’ icon on the right-down of the screen to add new contact.
3. Add all the information you want to store for this contact in the appropriate fields. You must add some information to save a contact. To change a default label, select the label name to open the label menu. Select a different label or create a custom label. To add more fields, select ‘Add another field’.
4. You can assign a Caller ID icon to your contact by touching Caller ID icon. The Pictures application opens. Navigate to a picture and select it, size the cropper with your fingertips.

When finished, select 'Done'. The picture is associated with your contact. If you do not assign an icon, a default android icon will be assigned.

5. To save your contact, press BACK, or touch 'Done' icon.

### **Edit contact details**

You can always make changes to the information you've stored for a contact:

1. From Contacts, touch the contact you want to open the Contact details screen.
2. Select 'Edit' icon. The Edit contact screen appears.
3. Make your edits, then press 'Done' icon

### **Communicate with a contact**

From Contacts you can quickly call or text a contact's default number, as displayed below their name on the screen. However, to view all the information you've stored for a contact, and to initiate other types of communication with that contact, open the Contact details screen. To open a contact's details screen, simply select their name from Contacts.

1. Call a contact: From the contact list, touch the contact you want to open the Contact details screen. Touch the call number directly to dial that contact's primary number (first in the list on their details screen).
2. To dial a different number for the contact, select the contact's name, and then select the number on their details screen and then touch the call number that you want.
3. Send a text or multimedia: To send a text or multimedia message to a contact, you must have a message to a contact mobile number stored for them in contact details. From the Contact details screen, select a phone number and click 'Message' icon, A Compose screen opens for your new message. Complete your message and select 'Send'.

4. Send email to a contact: To send an email message to a contact, you must have an email address stored for them in their contact details.
  - Select the contact you want to email. Their Contact details screen opens.
  - In the Send email section, select the email address. If you are fetching POP3 or IMAP email accounts to your phone, then select the account you wish to use to send. A Compose screen opens for your new message.
  - Complete your message, select 'Send'


### **SIM contacts importer**

If you have stored names and phone numbers on your SIM card, you can add these to the Contacts stored on your phone by selecting this settings option. From the contact list, press MENU to select 'Import/export', you can select to import from SIM card or memory card, once the list of names and numbers appears you can:

Import only certain names/numbers in the list - Select the name/number you want to import, then repeat for others as you wish. (As soon as you select the name/number, it is imported)

# 7 EXCHANGING MESSAGES

## 7.1 SMS and MMS messaging

To open the SMS & MMS Messaging application, on the Home screen, then touch  and select Messaging icon.

### **About text and multimedia messages**

SMS messages are also known as “text” messages and can each be around 160 characters. If you continue to type after the limit is reached, your message will be delivered as one, but count as more than one message. These are called “concatenated” messages. MMS messages are also known as “multimedia” or “picture” messages and can contain text, picture, audio, and video files. When you compose a message, the phone will automatically convert a text message into a multimedia message as soon as you add a subject or an attachment, or if you address the message using an email address rather than a phone number.

### **View the message from the message list**

Select a message thread in the list to open it for reading. When open, the individual messages appear stacked on the screen, much like with instant messaging conversations (or chats).

Note that messages you send are also listed in the Read view.

#### 1. Reading multimedia messages

If you have selected to auto-retrieve your multimedia messages, then both the message header and body will download.

If you are downloading only the headers, then you must first select the Download button to retrieve the message body. If you are concerned about the size of your data downloads, you can check the message size before you download.

Once the message has downloaded, select ‘Play’ button to view the message.

From a message read view, you can do the following:

1. To view details about a particular message, in the Read view, touch & hold the message to open the context menu. Select View details.
2. Reply to a message: Simply start typing your message in the text box at the bottom of the screen to reply to a



message. You can always press MENU and select to add a subject or an attachment to convert it to a multimedia message. Select 'Send' when ready.

3. Links in messages: If a message contains a link to a Web page, it will be selectable. To view the Web page in the Browser, simply select it.
4. Delete messages: Your messages will be saved until you explicitly delete them.
  - Delete one message in a thread - With the message thread open in Read view, touch & hold the individual message you want to delete to open the context menu, and then select 'Delete'.
  - Delete all messages in a thread - From the message list, you can also delete an entire thread from the message list by pressing & holding the thread, then touch 'Delete' icon on the bottom of the screen.
  - Delete all message threads - From the message list, press MENU and select Delete all threads.

### **Compose text and multimedia messages**

1. Touch '+' Compose icon. The Compose screen opens.
2. Add recipients by typing a name, phone number, or email address in the 'Type name or number' field. Matching contacts will appear. Select the recipient or continue typing. Add as many recipients as you wish. If you send the message to an email address, the message will automatically convert from a text to a multimedia message.
3. To add a subject, press MENU and select 'Add subject'. If you add a subject, the message will convert to a multimedia message.
4. To add an attachment, touch '+' icon. Adding an attachment will always convert the message to a multimedia message. Select from audio or picture files. You can select to take a new picture if you want, or record an audio file. Any recordings you make will be stored automatically in Music application in a play list named "My recordings". To remove an attachment, select the attachment's 'Remove' button.
5. Type your message. As you type, you'll be able to track how many characters/messages you're creating. Remember

that text messages have a limit around 160 characters. Once you go over that limit, a new message is actually created but automatically joined into one when received.

6. Select 'Send' when ready. You can also save a draft.
7. As your message sends, progress displays in the title bar. If you see this icon to the right of the message, it means your message is still being delivered

### **Save message as draft**

While composing, press BACK, your message automatically saves as a draft.


### **Text and multimedia message settings**

To set text and multimedia message preferences, from the message list, press MENU and select 'Settings'.

## 7.2 POP3 and IMAP email accounts

### Add an email account

You can fetch messages from up to five POP3 or IMAP accounts. Follow these steps:

1. On the Home screen, then touch  and select Email application.
2. The Set up new account screen appears.
3. Type your account email address and password.
4. If you want, select the Send email from this account by default check box. This setting only applies if you have more than one POP3 or IMAP account set up.
5. Select 'Next'. If you have a popular email account, the application will set everything up for you! Before you go to your Inbox, you can name the account (if you don't, your email address will be used). You are also asked to type your name as you want it to display on outgoing messages. You must complete this field before you can select 'Next' and go to your Inbox. For less popular accounts, follow the prompts to type the email server, protocol, and other account information yourself. After your account settings have been verified, select 'Next' to go to your Inbox.
6. To add more accounts (up to five), from an Inbox or your Accounts screen, press MENU and select 'Add account'

### Use your POP3 and IMAP email account

Once you've set up an account, you can do the following:

1. Refresh Inbox: From the Inbox, press MENU and then select 'Refresh' to update your Inbox with any previously-unfetched email.
2. Read email: You can display or collapse the messages in your Inbox by selecting Inbox. Unread messages display with a colored band. (Each account you add will use a different color.)
3. Forward, Reply, Reply all: You can forward, reply, or reply all to an email message from the Inbox. From the Inbox, touch & hold the message to open its context menu. Select the action you want to take.
4. Compose new

From the Inbox:

- Press MENU and select 'Compose'.
- Add recipients by typing a name or address in the 'To' field. Matching contacts will appear. Select the recipient or continue typing the address. Add as many as you wish.
- Type a subject and message.
- Select 'Send', 'Save as draft', or 'Discard'. Pressing BACK will also save as draft unless you have not typed anything.

5. Delete message

From the Inbox:

- Expand the Inbox to display the messages.
- Touch & hold the message you want to delete.
- Select 'Delete'.
- Your message is moved to the Trash.

6. Empty Trash: Once you've moved a message to the Trash, to empty messages in the Trash you must delete each message individually. Press MENU and select 'Folders' to enter the Trash.

NOTE: that the message is only deleted from your phone, not from the account server.

7. Remove an email account: You can always remove a POP3 or IMAP email account from your phone. Go to your Inbox, press MENU and select 'Accounts'. Your Accounts screen opens. Touch & hold the account you want to remove to open the context menu. Select 'Remove account'. You will be asked to confirm before the account is removed.

## **Edit account settings**

To open your Account settings screen, do the following:

1. From your account Inbox, press MENU and select 'Account settings'.
2. The Account settings screen appears. You can do the following from this screen:

**Account name:** Select to change the name of your account as it appears on your Accounts screen.

**Your name:** Select to change your name as it appears in outgoing email.

**Email check frequency:** Select this pop-up menu to set how frequently your email account is checked for new messages. Note that whenever you open a folder, email is refreshed, regardless of this setting.

**Default account:** If you have more than one POP3 or IMAP email account set up on your phone and want to use this account by default when selecting Compose from the Accounts screen, select this check box.

**Email notifications:** If you want an icon to appear in the status bar when a new message arrives, select this check box.

**Incoming server settings:** Select Incoming settings if you need to edit the username/ password, server, port, or option to delete email from server.

**Outgoing server settings:** Select Outgoing settings if you need to edit the SMTP server, port, security type, option to require sign-in, or username/password.

### **Add another POP3 or IMAP**

To add another account (you can add up to five), go to your Inbox, press MENU and select 'Accounts'. Your Accounts screen opens. Press MENU and select 'Add account' another account

# 8 INTERNET

## 8.1 Ways of Connecting to the Internet


Your device's networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network through WLAN, GPRS, EDGE (if available), WCDMA or FDD\_LTE (if SIM card supported). You can also add and set up a VPN or proxy connection.

### **WLAN**

WLAN provides wireless Internet access over distances of up to 100 meters (300 feet). To use WLAN on your device, you need access to a wireless access point or "hotspot".

Note: The availability and range of your device's WLAN signal depends on the number, infrastructure, and other objects through which the signal passes

## 8.2 Browser

To open the Browser, touch  and select Browser icon. The Browser always opens to the last Web page you were viewing. The first time you enter the Browser after powering on, your home page will display. You can change your home page by pressing MENU > Settings >General > Set homepage.

### **The Browse screen**

From the Browse screen you can do the following:

1. Go to a Web page: Make sure the focus is not on a text box and then start typing the URL.
2. Add a bookmark: Bookmark the Web page you are currently viewing:
  - Press MENU and select 'Save to bookmarks'.
  - Confirm the URL and name, and then select 'OK'.
  - To view all your bookmarks, press MENU and

select Bookmarks.

3. Refresh a Web page: To refresh the contents of the current page, press MENU and select 'Refresh'.

### **Open pages in separate windows**

You can keep more than one Web page open by using multiple windows to display the pages. You can open up to eight windows. Open a new window: From a Web page, press MENU and select 'Windows'. The Current windows screen opens, showing the Web page you started from, plus a "new window". Select 'New window'. Your home page opens in a new window. To return to one of the other windows, press MENU and select 'Windows'. Select the page you want to view.

### **Manage bookmarks**

You can store as many bookmarks as you want on your phone. Press MENU and select 'Bookmarks'. The Bookmarks screen opens.

1. Bookmark any page: Select 'Add'. Type a name and location (URL) in the dialog box. Select 'OK'.
2. Send bookmarked page's URL: Touch & hold the bookmark you want to open. The context menu opens. Select 'Share link'. An email Compose screen opens with the URL as the message. Address your message and finish composing and select 'Send'.
3. View bookmarked page: Touch & hold the bookmark you want to open. The context menu opens. Select View page or Open in new window.
4. Edit bookmark: Touch & hold the bookmark you want to open. The context menu opens. Select 'Edit bookmark'. The edit bookmark dialog box opens. Type your change and select 'OK'.
5. Delete a bookmark: Touch & hold the bookmark you want to open. The context menu opens. Select 'Delete bookmark'. You will be asked to confirm.



6. Bookmark current page: Go to a Web page you want to bookmark. Press MENU and select 'Bookmarks'. The Bookmarks screen opens. Press MENU and select Bookmark last-viewed page. The Bookmark link dialog box opens. Confirm or edit the information, then select 'OK'.


### **Set your home page**

You set your home page from the Settings screen:

1. Press MENU and select More > Settings. The Settings screen opens.
2. In the Page content section, select 'Set home page' to open the dialog box.
3. Type the URL of the page you want to set as home, and then select 'OK'

### **Download Web files and applications**

Before you download any files or applications using the Browser, note the following:

1. Before you can download Web applications, you must explicitly "allow" downloading from the Home > Settings screen: On the Home screen, then press  and select Settings. Select 'Security', then select 'Unknown sources' check box.
2. All items downloaded from the Web are stored on your memory card, so be sure you have a card installed in your phone before you download from the Browser.
3. The Browser will only allow you to download items that are supported by an application installed on the phone.

NOTA: Applications downloaded from the Web can be from unknown sources. To protect your phone and personal data, only download applications from sources you trust, such as Android Market.

## 9 EXPERIENCING MULTIMEDIA

### 9.1 Camera & Picture

All the pictures you can capture or view on your phone are stored on memory card, which must be installed in your phone. Before you can use the Camera or view pictures in Pictures, make sure you have a card installed.


#### **Load pictures onto your memory card**

Read the instructions below to add pictures to your Memory card or the phone storage.

1. Mount your memory card to your computer by doing one of the following: Remove the memory card and insert it into a card reader attached to your computer.
2. On your computer, find the mounted USB drive and open it.
3. Create a folder at the top-level called "Pictures" or some other descriptive name and open it.
4. Copy .jpg or other image files into this folder. To organize pictures into albums that will display in the Pictures application, create a folder and copy pictures there for each album you want to display.
5. When finished, close the USB drive window and eject the drive as required by your computer's operating system.

#### **Take a picture**


Captured pictures are saved to the "DCIM" folder on your memory card or the phone. Before you take a picture, wipe the sensor window (on the back cover) to remove any small amounts of oil.

1. To open the Camera, on the Home screen, touch  and select Camera icon.
2. The Camera opens in capture mode. Frame your picture within the screen and hold the phone steady. Touch Camera button to capture. Continue to hold the camera steady for a second after you hear the shutter sound.

3. If you select to save, set as, or share, your picture is saved to Gallery application.

### **View your pictures**

To view the pictures you've captured, as well as any you've stored on your memory card or the phone storage, go to Gallery application:

1. To open Pictures, on the Home screen, touch  and select Gallery icon.
2. Depending on how many pictures you've stored, they may take a few minutes to load.
3. If you've stored your pictures in folders on your Memory card, then the folders will display as separate "albums". The top left album always contains all the pictures in all the albums.
4. The individual pictures display in a grid in thumbnail format. You can select to display smaller or large thumbnails in Settings.
5. To open a picture in full-screen view, touch the picture. Once in full-screen, select the arrows to scroll through the pictures within that album. If the arrows disappear, touch the picture again to reveal the arrows and zoom controls.

### **Picture options**

You can do the following while in Pictures. Note: In all the instructions below, you can touch & hold a picture to open the context menu to access all actions, rather than open the picture in full-screen view.

1. View full-screen: Select a picture to open it in full-screen view.
2. Share a picture: In full-screen view, press MENU and select Share. Select to share your picture via Messaging (MMS), or another application (if you have another application installed on your phone that supports sharing).

3. Set as wallpaper: In full-screen view, press MENU and select Set picture as. From the menu that opens select Wallpaper. Touch & hold an edge of the cropper to reveal the sizing arrows, then drag the edge in or out to size. Touch & drag the center of the cropper to move it within the picture. When you're happy with the cropped area, select 'Save'.
4. Set as contact picture: In full-screen view, press MENU and select Set picture as. From the menu that opens, select Contact icon. Your contact list opens. Select the contact you want to associate with the picture. Touch & hold an edge of the cropper to reveal the sizing arrows, then drag the edge in or out to size. Touch & drag the center of the cropper to move it within the picture. When you're happy with the cropped area, select 'Save'. The picture will now appear in the Contact details screen, as well as on any incoming call notifications.
5. Crop picture: In full-screen view, press MENU and select Crop. Touch & hold an edge of the cropper to reveal the sizing arrows, then drag the edge in or out to size. Touch & drag the center of the cropper to move it within the picture. When you are happy with the cropped area, select 'Save'. Select Discard to cancel the crop. The cropped picture is saved to Pictures as a copy. Your original is not touched.
6. Rotate picture: In full-screen view, press MENU and select Rotate. Select from Rotate left (counter-clockwise) or Rotate right (clockwise). Your picture rotates and is saved automatically.
7. Delete picture: In full-screen view, press MENU and select Delete. The picture will be removed from the Memory card after you confirm.
8. View picture details: In full-screen view, press MENU and select Details. The picture details window opens. You can see the title, resolution, file size, and date of the picture.

## 9.2 Music

To open your music Library, on the Home screen, touch Music icon. Your music is organized into four categories: Artists, Albums, Songs, and Playlists. Select a category to view the lists within each. Once in a category, keep selecting until you reach the music you want to play.

For example, if you select the Artists category, you will see a list of artists in A-Z order. If you select an artist, the list opens to display that artist's albums. Select an album, and the album's song list displays.

### Load music onto your Memory card

All the music you can listen to on your phone is stored on memory card. Read the instructions below to add music to your memory card.

1. Mount your memory card to your computer by doing one of the following: Remove the memory card and insert it into a card reader attached to your computer; or, attach your phone to your computer using a USB cable that came in the box. If you use this method, make sure the Home > Settings > Storage > SD card is selected.
2. On your computer, find the mounted USB drive and open it.
3. Although your phone will find all music files on your memory card, it's advisable to keep the number of files or folders at the root level to a minimum. So, if you wish, create a folder at the top-level called "music" (or whatever you want) to store your files.
4. Open this folder and copy music files into it. If you want, create folders within "music" to organize your music further. If you want to use certain music files as phone, notification, or alarm ring tones.

NOTES: you do not want a ringtone to appear in your music Library but you do want it to be available as a ringtone, and then create the 'ringtones', 'notifications', or 'alarms' folder outside your 'music' folder.

5. When finished copying, close the USB drive window and un-mount or eject the drive as required by your computer's operating system. Remove the USB cable from your phone and computer.

### **Play back music**

At any level in your Library, touch & hold a listing (a song, artist, album, or playlist) to open the context menu. Select Play to begin play and go to the Playback screen. You can do the following using the Playback screen:

1. Shuffle songs: Shuffle plays songs in random order. Touch to toggle shuffle on and off. When the con is grey, shuffle is off.
2. Repeat mode: Touch to step through repeat modes: repeat all songs, repeat current song, don't repeat (grey icon).
3. Go to any point in song: Slide fingertip in progress bar to desired point in a song.
4. Playback control: from left to right icons: Go to beginning song, Pause/ resume play and Go to next of song.

If a song is playing while you are on the Library screen, you can switch to the Playback screen quickly by selecting the lower song bar.

### **Playlists**

You can create as many playlists as you wish. Note that the 'Recently added' playlist is a system playlist and cannot be deleted or renamed. Also, if you make any voice recordings as part of a MMS message, they will be stored automatically in a playlist called "My recordings".

### **Create a playlist on your phone**

1. From the Library, select a category. From the list that appears, navigate to the artist, album, or song that you want on a playlist.
2. Touch & hold the artist, album, or song to open the context menu.
3. Select Add to playlist.
4. In the Add to playlist menu that opens, select New to create a new playlist, or one of the existing playlists.
5. The song(s) are added.

### **Manage your playlists**

Go to the Library screen and select 'Playlists'. All your playlists appear.

Touch & hold the playlist to open the context menu. You can do the following from this screen: Play, Edit (rearrange songs), Delete and Rename.

### **Create ringtones from songs**

You can set any of your songs as a phone ringtone:

1. From the Library, navigate to a song you want to use as a phone ringtone.
2. Touch & hold the song in the list to open the context menu.
3. Select Use as phone ringtone. The ringtone is set as your default incoming call ringtone.
4. Now, when you go to Home > Settings > Audio profiles, and select a phone ringtone, your song will be listed as an option.



### **Delete music from memory card**

All the music you play on your phone is stored on the inserted memory card. From your phone, you can delete music stored on the card:

1. From the Library screen, select the Artists, Albums, or Songs category.
2. Go to the screen that shows the artist, album, or song that you want to delete.
3. Touch & hold the item to open the context menu.
4. Select 'Delete'. You will be asked to confirm that you want to delete the item from your memory card.

## 9.3 FM Radio

This device provides radio function.

Note: Within doors or shielded environment, the receiving effect of radio may be affected. You can improve the effect in the following ways: Near window, adjust the position of earphone cable or adopt manual adjustment.

## 9.4 Sound record

The phone can be as sound record.

# 10 OTHER APPLICATIONS

## 10.1 Calendar

### Calendar views

You can view multiple calendars on your phone, so each calendar event is coded with a color. You can view your calendar in a variety of ways. Touch the date on the left-top of the screen to select from Day, Week, Month or Agenda.

### Create an event


From any of the views, press MENU and select 'New event' to open the new Event details screen.

- Type the information in the fields.
- Select date & time.
- Name that appears in Day view.
- Description can be as long as you like.
- Select a calendar if you display more than one.
- Set a default reminder time.
- Set online presence: available or busy.
- Select calendar privacy from Default (as defined when calendar was created), Private, or Public.

When finished, select 'Done'. Pressing BACK also saves the event.

**NOTE:** Create an event quickly in the Day or Week view by selecting an empty time slot. A new Event details screen appears. The 'From' field contains the selected time slot.

## 10.2 Alarm Clock

To open Alarm Clock, on the Home screen, then touch  and select Clock icon. The Alarm clock offers as many alarms as you want.

### Set an alarm

Three alarms are set up for you, ready to customize. All two alarms are turned off by default. Select the check box to turn on the alarm. If no day shows under the set time, the alarm will go off once when the set time is reached.

This alarm will go off at 9:00 am every Tuesday and Friday.

To begin, select one of the default alarms to open Alarm settings. Set the following options:

**Alarm:** Select the check box to turn alarm on (checked) or off (cleared). This is the same check box that appears on the main Alarm Clock screen.

**Time:** The time the alarm will go off is shown. To change this time, select Time to open the time selector. Slide the finger up or down to set the time you want, and then select Set.

**Repeat:** The current repeat selection is shown. To change the setting, select Repeat and make a selection from the menu. To have your alarm will only go off once at the set time, don't select any of the options. A one-time alarm is shown on the Alarm Clock screen without any days under the set time.

**Ring tone:** The current ring tone selection is shown. Select Ring tone to pick another ring tone that will play when the alarm rings. (When you select a ring tone, it plays briefly.) Note that when your alarm goes off, the ring tone will play a maximum of five minutes.

**Vibrate:** Select this check box to have your phone vibrate when it goes off.

Once your alarm goes off, you will receive an alert with the options to Snooze (for 10 minutes) or Dismiss.

### **Add more alarms**

To add more than three alarms, from the main Alarm Clock screen, press MENU and select 'Add alarm'.


### **Change clock display**

You can change the appearance of the clock displayed on the main Alarm Clock screen:


1. Go to the main Alarm Clock screen.
2. Touch the clock with your fingertip to open the Clock selection screen.
3. Slide your fingertip horizontally along the bottom clock face row and touch the face you want to display.

### **Change date & time display**

You can change the format of the time displayed in your alarms from the global Settings screen:

1. Go to the main Alarm Clock screen. On the Home screen, then touch , and then press MENU and select Settings. Scroll down and select 'Date & time'. The Date & time settings screen appears.
2. Use the network-provided values by selecting 'Automatic' check box.
3. Select 'Use 24 hour format' check box if you wish to use that rather than 12 hour format.
4. Select the 'Select date format' option to open the menu of various date formats.

## 10.3 Calculator

To open Calculator, on the Home screen, then touch  and select the Calculator icon.

The Calculator offers two panels: basic and advanced. Switch back and forth between panels by pressing MENU and selecting 'Advanced panel' or 'Basic panel', as you wish.

### Calculator panels

Two calculator's panels are available: basic and advanced. Use the Basic panel to enter numbers and perform basic addition, subtraction, multiplication, and division. Use the Advanced panel to insert advanced operators or delimiters, such as sine, cosine, tangent, square root, parentheses, etc.

Switch back and forth between calculator panels by pressing MENU and selecting 'Advanced panel' or 'Basic panel', as you wish. As soon as you select an advanced operator, the panel switches back to Basic, where your operator appears. When you touch a key on the screen, the key flashes red to let you know the selection was made. Make sure you see the red flash before entering your next number or completing the operation.

To delete numbers, one at a time, touch CLEAR on the screen.

To clear your operation history, press MENU and select 'Clear history'.

# 11 PLAY STORE

The function of Play Store depend on the actual configuration of the mobile phone

Android Market provides you with direct access to software developers throughout the world. It is the place to go to find fun games and cool applications that have been rated by your fellow Androids. If you ever need help or have questions about Android Market, press MENU and select 'Help'. The Browser will take you to the Android Market "help & info" Web page.

## **Browse items to install**

When you first enter Android Market, you will see featured items, a list of item categories, a link to search, and a link to 'Downloads'. Scroll horizontally through the featured items or select a category to browse its contents, and then select a subcategory. Within each subcategory you can select to view items sorted by popularity or by date. Note that all items in a subcategory are listed in each tab; those in the by popularity tab are sorted most popular to least popular, and those in the by date tab are sorted newest to oldest.

## **Install an item**

1. Navigate to an item you want to install and select it.
2. The Item details screen appears. Read more about the item on this screen, including its overall rating and comments by users. If you scroll down to the about the developer section, you can view more applications by this developer or send the developer an email message.
3. More info about item: User comments about item, Scroll down to view more of this developer's applications or to email the developer. Press MENU and select 'Security' (permissions) to view the functions and data this item can access on your phone.
4. To install the item, select either Install (item is free) or Buy, whichever appears. Important! If an application you are downloading requires either access to any of your data or control of any functions on your phone, before you proceed, you'll see a screen that tells you what the application can

access so you can give your permission. Be sure to read this carefully! Be especially cautious if an application has access to many functions or a significant amount of your data. Once you select 'OK' on this screen, you will be responsible for the results of using this item on your phone.

- After selecting 'Install', the item will start downloading immediately.
  - After selecting 'Buy', you may be asked to sign in to an additional Google account. Sign in and select Purchase now if you want to proceed. Step through the purchase screens.
5. You can see the download progress of the item by opening the notifications window. Download progress appears in the "ongoing" section of the notifications window. Once downloaded and installed, a notification appears.

### **Manage your downloads**

From the Android Market Home screen, select 'Downloads' to view your downloaded items. From any of the Android Market screens, you can press MENU and select 'Downloads' to go to the screen. You can take the following actions from the Downloads screen:

View downloads in progress

1. From the Android Market home screen, press MENU and select 'Downloads'.
2. If you are in the process of downloading and installing an item, the progress will display at the top of the screen

### **Review a downloaded item**

You can rate and post comments on any item you've downloaded from Android Market. Note that you must first rate an item to post a comment.

Uninstall a downloaded item

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'.
2. Select the item you want to uninstall. The Item details screen appears.
3. Select 'Uninstall' button at the bottom of the screen.



### Open downloaded item

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'.
2. Select the item you want to open. The Item details screen appears.
3. Select 'Open' button at the bottom of the screen.

### Read security permissions for this item

Items you download and install on your phone typically have access to functionality. You can view what an item has access to on your phone:

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'.
2. Select the item you want to read about. The Item details screen appears.
3. Press MENU and select 'Security'.
4. All areas of your phone that this item has access to are listed.
5. Dismiss the screen by selecting 'OK'.

### **Flag content**

If you have a concern about an item, you can "flag" it for further investigation.

You can further manage your Android Market applications from the Home > Settings > Applications > Manage applications screen.

Review your downloaded items

Rate a downloaded item  
If you'd like to rate one of the items you've downloaded from Android Market, follow these steps:

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'.
2. Select the item you want to rate to open its Item details screen.
3. Select 'My rating' section to open the Rate it! dialog box. Touch the number of stars you want to give the item... more stars is better!

When ready, select 'OK' to submit your rating.

### **Write a comment**

Once you've rated a downloaded item, you can post a comment:

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'. Select the item you want to comment on to open its details screen.
2. Select the Post a comment section to open 'Post comment' dialog box. If you don't see the Post a comment section, first rate the item.
3. Type your comment, and then select 'OK' to post it.

### **Remove rating and/or comment**

Once you've rated or commented on an item, you can always remove this review:

1. From the Android Market Home screen, press MENU and select 'Downloads'. Select the item to open its details screen.
2. Press MENU and select 'Clear my review'.
3. Your rating and comments are removed.



# CUSTOM®

**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

[www.custom.biz/phone](http://www.custom.biz/phone)

*All rights reserved*

Servizio Clienti / Customer Service

**199 240 668**