

Mercato italiano

GUIDA RAPIDA

IVEGA

CUSTOM[®]

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su Vega, come Condizioni di vendita, Garanzia, e caratteristiche, visita il sito:

www.customlife.com.

Per il Manuale utente di Vega, visita il sito www.customlife.com. Per visualizzare il manuale direttamente su Vega, scaricalo dalla pagina dedicata all'interno dell'App Custom Phone preinstallata nel dispositivo.

SUPPORTO TECNICO


Visita il sito

www.customlife.com/support-finder per visualizzare i centri di assistenza tecnica autorizzati della tua zona o chiama il numero 199309314 per ricevere supporto immediato dal nostro Call Center.

Contatta il fornitore di servizi per ottenere supporto per i servizi di rete.

CUSTOM[®]

1 DESCRIZIONE



2 MENU FUNZIONI

2.1 Composizione numero

Durante la composizione di un numero è possibile accedere rapidamente al registro chiamate, ai contatti e alla tastiera di digitazione (utilizzata per l'inserimento manuale del numero).

2.2 Browser

Il browser consente di navigare in Internet come su un computer. Dalla schermata principale è possibile: accedere rapidamente ai siti preferiti, creare un segnalibro sul dispositivo e visualizzare pagine Web in modalità longitudinale o trasversale (la pagina ruota automaticamente in base all'orientamento del dispositivo).

2.3 Impostazioni

Bluetooth®

Se attivato consente il collegamento con altri dispositivi Bluetooth®.

Utilizzo dei dati	Consente di controllare e modificare le impostazioni di utilizzo dei dati.
Display	Consente di personalizzare le impostazioni di luminosità, dello sfondo, dello screensaver, del tempo per la sospensione automatica dello schermo e delle dimensioni dei caratteri.
Spazio di archiviazione	Consente di visualizzare lo stato di memoria interna del dispositivo della Scheda di memoria SD.
Batteria	Consente di visualizzare i dettagli di utilizzo della batteria.
Applicazioni	Consente di visualizzare, gestire e cancellare le applicazioni installate sul dispositivo.
Account	Consente di visualizzare e modificare le impostazioni degli account.
Servizi di localizzazione	Consente di attivare e modificare il servizio di localizzazione GPS.

Sicurezza	Consente di impostare e modificare il codice di sicurezza per lo sblocco del dispositivo, il PIN della scheda SIM e della scheda di memoria SD.
Lingua e inserimento	Consente di selezionare la lingua e modificare le impostazioni di inserimento testo.
Backup e ripristino	Consente di visualizzare e modificare le impostazioni di Backup, ripristinare le licenze DRM e le impostazioni di fabbrica cancellando tutti i dati personali presenti sul dispositivo.
Data e ora	Consente di visualizzare e modificare le impostazioni di data e ora correnti.
Accensione/ spegnimento programmato	Consente di impostare un orario di accensione o spegnimento automatico del dispositivo.
Accessibilità	Consente di accedere a varie funzioni di semplificazione d'utilizzo.

2.4 Orologio

Svegliare	Consente di impostare o modificare l'orario e la suoneria della sveglia.
Fusi orari	Consente di impostare o modificare un diverso fuso orario.
Cronometro	Consente misurare e registrare intervalli di tempo.
Timer	Consente di impostare un conto alla rovescia.

2.5 Fotocamera

Il dispositivo è dotato di fotocamera e videocamera ad alta risoluzione, inoltre, supporta le funzioni avanzate della fotocamera come il rilevamento del viso, la ripresa panoramica, HDR e ZSD, personalizzabili dalle relative impostazioni.

2.6 Menu di notifica

Facendo scorrere verso il basso il menu sull'interfaccia principale è possibile visualizzare le notifiche del dispositivo e delle applicazioni. Scorrendo ancora potrete vedere lo stato del dispositivo e accedere velocemente alle impostazioni di Wi-Fi, Bluetooth®, il GPS, connessione dati e modalità aereo.

3 ICONE

ICONE	ICONE
 Segnale di rete.	 Riproduzione audio in corso.
 Chiamate perse.	 Livello di carica batteria.
 Posizione.	 Collegamento USB.
 Nuovo messaggio ricevuto.	 Accesso bloccato.
 Download applicazione in corso.	 Chiamata in corso.
 Download completato.	 Nessuna scheda SIM installata.
 Sveglia impostata e attivata.	 Connessione dati GPRS attiva.

4 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Conservare sempre il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte, evitare di lasciarli al sole, o in luoghi caldi.
- Non esporre il dispositivo all'acqua o altri liquidi: non immergere, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti.
- Riporre sempre il dispositivo spento e adeguatamente protetto.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare il dispositivo: rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato.

- Il dispositivo contiene batterie al Litio. Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, riferirsi al paragrafo “ Smaltimento del prodotto”.
- Il dispositivo è conforme alle vigenti normative sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici.
- Utilizzare solamente il caricabatterie in dotazione.
- Non lasciare il caricabatterie inserito nella presa di corrente se non utilizzato.
- Non effettuare modifiche al dispositivo e al suo caricatore.
- Qualsiasi modifica od alterazione, compromette la sicurezza, la conformità ai requisiti di legge e invalida la garanzia.
- Prima di utilizzare il dispositivo durante la guida di veicoli al di fuori dell’Italia, controllare e seguire i regolamenti locali, l’utilizzo di auricolari alla guida potrebbe non essere legale in altri paesi europei.
- Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. Materiali metallici potrebbero essere attratti all’auricolare. Non posare carte di credito, dispositivi di archiviazione dati. ecc. in prossimità dell’auricolare in quanto potrebbero subire la perdita dei dati in essi contenuti.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a support@custom.it, indicando il part number che si trova nell’etichetta prodotto o nella fattura di vendita.

CUSTOM®

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

mail: mysupport@custom.it

www.customlife.com

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 309 314