

MANUALE UTENTE

ChiamaSicuro

CUSTOM[®]

SOMMARIO

1	CONTENUTO CONFEZIONE.....	5
2	DESCRIZIONE.....	6
3	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.....	7
4	ABBINAMENTO BLUETOOTH®.....	8
5	UTILIZZO AURICOLARE.....	9
6	RIPRODUZIONE MUSICALE.....	10
7	COLLEGAMENTO CON DUE CELLULARI .	11
8	CHIAMATA IN ATTESA.....	12
9	SPECIFICHE.....	13
10	PULIZIA E MANUTENZIONE.....	14
11	AVVERTENZE.....	15

1 CONTENUTO CONFEZIONE

1. ChiamaSicuro
2. 3 adattatori auricolari
3. Manuale utente

2 DESCRIZIONE



3 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

ACCENSIONE Premere brevemente il tasto FUNZIONE (1 secondo), fino a quando il LED blu non lampeggia.

SPEGNIMENTO Premere a lungo il tasto FUNZIONE (3 secondi), fino a quando il LED rosso non lampeggia.

4 ABBINAMENTO BLUETOOTH®

- Quando l'auricolare è spento, premere brevemente il tasto FUNZIONE (1 secondo) fino quando il LED rosso e il LED blu non lampeggiano in modo alternato, per poter entrare in modalità di accoppiamento.
- Cercare "ChiamaSicuro" nell'elenco Bluetooth® del proprio cellulare o smartphone, e effettuare l'abbinamento.
- L'auricolare si spegne automaticamente entro 10 minuti se non è collegato ad alcun dispositivo.

NOTA:

Quando la batteria è scarica il LED rosso lampeggia una volta ogni 5 secondi, e ogni 5 minuti viene segnalato un avviso di "Batteria scarica".

5 UTILIZZO AURICOLARE

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Quando l'auricolare non si trova nella porta del caricabatterie e si riceve una chiamata, premere brevemente il tasto **FUNZIONE**.

Quando l'auricolare si trova nella porta del caricabatterie e si riceve una chiamata, afferrare l'auricolare per rispondere automaticamente alla chiamata.

RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Al momento della ricezione della chiamata, premere a lungo il tasto **FUNZIONE** (2 secondi).

TERMINARE UNA CHIAMATA

Riporre l'auricolare nella porta del caricabatterie o premere il tasto **FUNZIONE**.

RICOMPORRE L'ULTIMO NUMERO CHIAMATO

Quando l'auricolare è acceso, premere 2 volte sul tasto **FUNZIONE** per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

SCOLLEGARE E RICOLLEGARE

Quando l'auricolare viene scollegato dal proprio, premere brevemente il tasto **FUNZIONE** per ricollegarlo allo smartphone.

NOTA:

Tutte le operazioni sopra descritte sono accompagnate da un segnale sonoro di avvenuta operazione.

6 RIPRODUZIONE MUSICALE

RIPRODURRE
MUSICA

Dopo aver eseguito l'accoppiamento, premere brevemente il tasto **FUNZIONE** o riprodurre un brano musicale dal proprio smartphone.

METTERE IN
PAUSA LA
MUSICA

Premere brevemente il tasto **FUNZIONE** o riposizionare l'auricolare nella porta del caricabatterie.

7 COLLEGAMENTO CON DUE CELLULARI

- Se l'auricolare è collegato a un cellulare o smartphone, scollegarlo da esso.
- Premere a lungo il tasto FUNZIONE fino quando la spia LED rossa e blu non lampeggia in modo alternato, che significa che l'auricolare sta entrando nuovamente in modalità di accoppiamento.
- Cercare all'interno del menu Bluetooth® del nuovo cellulare o smartphone che si desidera collegare e abbinarlo all'auricolare.
- Quindi, collegare nuovamente il primo cellulare o smartphone all'auricolare in modo che entrambi gli smartphone siano collegati con l'auricolare.

8 CHIAMATA IN ATTESA

- In caso di ricezione di una chiamata sul secondo telefono cellulare una volta che si ha già risposto a una chiamata sul primo, premere a lungo il tasto FUNZIONE (2 secondi) per rifiutare la chiamata dal secondo cellulare e continuare a parlare con il primo.
- Premere due volte il tasto FUNZIONE per rispondere alla chiamata sul secondo telefono cellulare e mettere in attesa la chiamata sul primo.
- Premere nuovamente con un doppio tocco il tasto FUNZIONE per ripassare alla chiamata sul primo telefono cellulare e mettere in attesa la chiamata sul secondo.
- Premere brevemente il tasto FUNZIONE una volta per interrompere la chiamata in corso e rispondere automaticamente all'altro smartphone.

9 SPECIFICHE

Bluetooth®	4.1
Dimensione	
Auricolare	ø 20*22 mm
Caricabatterie da auto	ø 20*97 mm
P.N	31 g
Ingresso	DC da 12 a 25 V
Uscita USB (1)	DC 5 V; 2.1 A
Uscita USB (2)	DC 5 V; 1.0 A
Capacità batteria auricolare	3.7 V; 25 mAh
Durata in chiamata	1.5 ore
Durata in standby	60 ore
Tempo di ricarica	circa 1 ora
Profili supportati	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Intervallo di trasmissione (Hz)	da 2.40 GHz a 2.48 GHz
Sensibilità	-90 dBm
Temperatura di esercizio	da -10 a 50°C
Distanza di trasmissione	fino a 10 M (in assenza di ostacoli)
Materiale principale	Lega di alluminio

10 PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire con cura la superficie.

Non usare liquidi.

11 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Conservare sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre gli auricolari a temperature eccessivamente alte, evitare di lasciarli al sole, o in luoghi caldi
- Non esporre gli auricolari all'acqua o altri liquidi: non immergerli, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare gli auricolari con cadute o urti.
- Riporre sempre il dispositivo spento e adeguatamente protetto.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare gli auricolari: rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato.
- Il prodotto contiene batterie al Litio non sostituibili dall'utente. Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, riferirsi al paragrafo "Smaltimento del prodotto".
- Il prodotto è conforme alle vigenti normative sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici.
- Utilizzare solamente il caricabatterie in dotazione.
- Non lasciare il caricabatterie inserito nella presa di corrente se non utilizzato.

- Non effettuare modifiche al dispositivo e al suo caricatore.
- Qualsiasi modifica od alterazione, compromette la sicurezza, la conformità ai requisiti di legge e invalida la garanzia.
- Prima di utilizzare il dispositivo durante la guida di veicoli al di fuori dell'Italia, controllare e seguire i regolamenti locali, l'utilizzo di auricolari alla guida potrebbe non essere legale in altri paesi europei.
- Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Materiali metallici potrebbero essere attratti all'auricolare. Non posare carte di credito, dispositivi di archiviazione dati, ecc. in prossimità dell'auricolare in quanto potrebbero subire la perdita dei dati in essi contenuti.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO
CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO
SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a support@custom.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclo delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

mail: mysupport@custom.it

www.customlife.com

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 309 314