

MANUALE UTENTE
USER MANUAL

M I R R O ^{MINI} **R**

CUSTOM

ITALIANO

1	AVVERTENZE	7
2	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	11
3	DESCRIZIONE	12
4	MODO D'USO	13
5	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16
6	SPECIFICHE TECNICHE	17

ENGLISH

1	WARNINGS	21
2	BOX CONTENT	25
3	DEVICE COMPONENTS	26
4	USE	27
5	TROUBLE SHOOTING	30
6	TECHNICAL SPECIFICATIONS	31

ITALIANO

1 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

1. Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica eccessiva.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale, rivolgersi al rivenditore o al produttore, oppure smaltirlo secondo le procedure in vigore nel proprio Comune o Paese. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli

altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquido accanto al dispositivo. Se dovessero penetrare liquidi od oggetti estranei all'interno del dispositivo, il prodotto non deve più essere utilizzato e occorrerà rivolgersi al rivenditore o al produttore.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto il funzione.
- Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l'utilizzo.

2. Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo, non è possibile sostituirla.
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il dispositivo non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata nel dispositivo rende superfluo scaricare la batteria prima di tale operazione.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.

3. Altro

- Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.
- In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o di domande che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di contattare il rivenditore o il produttore



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Classe B (*Limiti e metodi di misurazione dei radio-disturbi dell'apparato*)
- EN 55024 (*Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodidi misura*)
- EN 60950 (*Sicurezza delle apparecchiatura per la tecnologia dell'informazione*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a mysupport@custom.it, indicando il part number o il nome che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo **NON** deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclo delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE


2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. MIRROR MINI
2. Cavo ricarica Micro USB

Nota:

Gli accessori in dotazione possono variare a seconda delle diverse nazioni in cui è distribuito il prodotto.

3 DESCRIZIONE




4 MODO D'USO

1. Ricarica

Quando si utilizza MIRROR MINI per la prima volta, caricare completamente la batteria per 1-2 ore. MIRROR MINI deve essere ricaricato ogni 6 mesi quando non in uso.

- Inserire il connettore USB standard del cavo di ricarica nella porta USB del computer o nella spina con adattatore USB (non incluso).
- Inserire il connettore Micro USB nel MIRROR MINI.
- L'indicatore LED della batteria mostra il livello corrente di carica.
- L'unità è completamente carica quando gli indicatori LED della batteria sono tutti con luce blu fissa (l'unità è dotata di protezione da sovraccarichi).



2. Ricarica il tuo dispositivo con MIRROR MINI:

- Inserire il cavo di ricarica USB del proprio dispositivo nella porta di uscita USB del MIRROR MINI.
- Inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nel proprio dispositivo.
- Il dispositivo dovrebbe indicare che la carica è iniziata.



Ricarica il tuo dispositivo

3. Luce al LED nello specchio:

MIRROR MINI ha delle luci a LED intorno allo specchio inferiore che possono essere attivate o disattivate tenendo premuto il tasto ACCENSIONE.

5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di attenersi alle seguente procedura se il MIRROR MINI non riesce a ricaricare il vostro dispositivo:

1. Verificare che MIRROR MINI sia completamente carico (potrebbe essere necessario ricaricarlo prima di poterlo attivare).
2. Verificare che il cavo di ricarica USB sia collegato correttamente al MIRROR MINI.
3. Verificare che il dispositivo abbia la batteria installata (alcuni dispositivi non funzionano senza batteria).
4. Verificare se il dispositivo può supportare 5V (max 2.1A) di carica. Se non fosse così, MIRROR MINI non è in grado di caricare il dispositivo.

Nota:

Si prega di non smontare la batteria o lavorare sui circuiti interni.

6 SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	1 600 mAh
Input power	5 V / 1 A (porta micro USB)
Cicli di ricarica	Più di 1 000 cicli
Componenti batteria	Polimeri di litio
Tempo di carica	1-2 ore
Potenza di ricarica	5 V / 2.14 A (Porta USB)
Peso	3.7 oz / 0.23 lb / 105 g
Dimensioni	73 X 73 x 17.5 mm

ENGLISH

1 WARNINGS

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

1. Persons / Product

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the device to extreme mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, protect it from any accidental use, contact the re-seller or the manufacturer, or refer to the instructions of your country for the disposal of these products. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditionsor
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Never pour any liquids over electrical devices or put objects filled with liquid right next to the device. If liquids or objects do get into the device interior, the

product must not be used any more; contact the re-seller or the manufacturer.

- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. Allow the product to reach room temperature before connecting it to the power supply and putting it to use. This may take several hours.
- Never leave the product unattended during use.
- The device warms up during operation. Ensure that there is sufficient ventilation. The device must not be covered.

2. Rechargeable batteries

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Charge the battery regularly, even if you do are not using the device. Due to the device technology being used, you do not need to discharge the battery first.
- Never charge the device of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

3. Miscellaneous

- Consult the re-seller or the manufacturer when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- If you are not sure about the correct connection or use, or if questions arise which are not covered by these operating instructions, please do not hesitate to contact the re-seller or the manufacturer in order to receive support.



THE CE MARK AFFIXED TO THE PRODUCT CERTIFY THAT THE PRODUCT SATISFIES THE BASIC SAFETY REQUIREMENTS.

The device is in conformity with the essential Electromagnetic Compatibility and Electric Safety requirements laid down in Directives 2006/95/CE and 2004/108/CE inasmuch as it was designed in conformity with the provisions laid down in the following Standards:

- EN 55022 Class B (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

The Declaration of Conformity and other available certifications can be request to mysupport@custom.it please providing the correct product name or part number shown on product label or in the invoice.



GUIDELINES FOR THE DISPOSAL OF THE PRODUCT

The crossed-out rubbish bin logo means that used electrical and electronic products shall NOT be mixed with unsorted municipal waste. For more detailed information about recycling of this product, refer to the instructions of your country for the disposal of these products.

- Do not dispose of this equipment as miscellaneous solid municipal waste, but arrange to have it collected separately.
- The re-use or correct recycling of the electronic and electrical equipment (EEE) is important in order to protect the environment and the wellbeing of humans.
- In accordance with European Directive WEEE 2002/96/EC, special collection points are available to which to deliver waste electrical and electronic equipment and the equipment can also be handed over to a distributor at the moment of purchasing a new equivalent type.
- The public administration and producers of electrical and electronic equipment are involved in facilitating the processes of the re-use and recovery of waste electrical and electronic equipment through the organisation of collection activities and the use of appropriate planning arrangements.
- Unauthorised disposal of waste electrical and electronic equipment is punishable by law with the appropriate penalties.



2 BOX CONTENT

1. MIRROR MINI
2. Micro USB charging cable

Note:

Included accessories may vary according to different sales region.

3 DEVICE COMPONENTS




4 USE

1. Charging


Before using MIRROR MINI for the first time, please charge it fully for 1-2 hours.

MIRROR MINI should be recharged every 6 months when not in use.

- Insert the standard USB connector of the charging cable into the USB port of the computer or USB power adapter (not included).
- Insert the Micro USB connector into the MIRROR MINI.
- The LED battery indicator will show the current charging level
- The unit is fully charged when the LED battery indicator are all solid blue (unit has built-in overcharge protection).




Charging from USB power adapter
(not included)



Charging from computer USB port

2. Charging your devices with MIRROR MINI:

- Into MIRROR MINI's USB output port.
- Insert the other end of the USB charging cable into your device.
- Your device should indicate that charging has started.



Charging your device

1. Mirror LED ring light:

- MIRROR MINI has a built-in LED ring light around the mirror which can be turned on/off by pressing the POWER key.
-

5 TROUBLE SHOOTING

Please use the following steps if cannot charge your device.

1. Verify that MIRROR MINI has been completely charged. You may need to charge it for a while to activate it.
2. Check that the USB charging cable is properly connected to the MIRROR MINI.
3. Check that your device has its battery installed (Some devices cannot work without an installed battery).
4. Check whether your device can support 5V (2.1A max) charging. If not, MIRROR MINI cannot power your device.

Note:

Please do not disassemble or short circuit battery.

6 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	1 600 mAh
Input power	5 V / 1 A (micro USB port)
Battery	Up to 1 000 cycles
Battery chemistry	Lithium polymer
Charge time	1-2 hours
Output power	5 V / 2.14 A (USB port)
Weight	3.7 oz / 0.23 lb / 105 g
Dimensions	73 X 73 x 17.5 mm

Servizio Clienti / Customer Service

199 309 314

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

mail: mysupport@custom.it

www.customlife.com

All rights reserved